



Philips
電腦鏡頭

130 MP
CMOS

SPC1300NC



HD 畫質和水晶般清晰的音質

SPC1300 可將影像畫質帶向全新境界。每秒鐘 90 格、Pixel Plus 2、數碼動態補償以及兩個可定向咪高風，共同構成這套無與倫比的電腦鏡頭套裝。視像通訊從未變得如此出色。

現時影像質素最好的產品

- 6 百萬像素，實現優越畫質
- 每秒 90 格鏡頭的錄影，呈現不閃爍的影像
- 8 倍數碼變焦提供優質特寫
- Pixel Plus 2 為您帶來更細緻、更有層次感及更清晰的畫質
- 廣角鏡頭讓影像畫格中容納更多人
- 臉部追蹤可自動追蹤你的臉部
- 數碼動態補償技術 (DNM) 可實現流暢動態影像

水晶般清晰的音質和無回音語音

- 降噪和減少回聲可實現更佳音質
- 兩個擁有進階語音處理功能的數碼可定向咪高風

適合專業人士應用的 Webcam

- 動態偵測，提供可靠的家庭監控功能
- 以廣播質素作網絡廣播

PHILIPS

規格

捕捉錄影快拍

- 感應器：CMOS
- 感應器解像度：130 MP
- 影像解像度：130 MP
- 快拍解像度：130 MP
- 內插快拍解像度：6 百萬像素
- 最高畫格速率：90 fps
- 鏡頭：F2.8, D80°
- 白平衡：2600 – 7600 K
- 最低照度：< 5 lux
- 色彩深度：24 bit

技術

- 筆記薄型電腦摺機：是
- LCD 摺機：是
- CRT 機座：是
- 電腦機座：是
- 數碼內置咪高風：是
- Quicklaunch 按鍵：是
- Snapshot 按鈕：是

配件

- 附配件：用戶手冊

軟件

- V Lounge：優質
- 新增視訊至：Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

系統需求

- 操作系統：Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista Home
- 處理器：Pentium III 800MHz 或更高速度

- RAM 記憶體：512 MB RAM
- 音效咭：是
- USB：閒置的 USB 連接埠
- 互聯網連接：是
- 硬碟空間：200 MB
- CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機：是

連接

- 纜線長度：2.1
- 電腦連接：USB 2.0

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：40 x 82 x 88 毫米
- 產品重量 (克)：110

包裝資料

- 12NC: 867000028293
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32424 7
- 數量：1
- 高度：230 毫米
- 長度：186 毫米
- 寬度：92 毫米
- 總重量：0.435 千克
- 淨重：0.325 千克

外盒

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33421 5
- 數量：6
- 高度：21.5 毫米
- 長度：48 毫米
- 寬度：29 毫米
- 總重量：3.21 千克
- 淨重：2.55 千克

產品特點

6 百萬像素快拍

該技術可以 6 百萬像素拍攝相片，其質素之高足以以高解像度打印海報尺寸之影像。加上特殊的軟件強化功能，它甚至可為你製作 2 百萬像素的內插式影像串流。

每秒 90 格鏡頭的錄影

每秒 90 格的閃電式刷新率可產生難以置信的穩定影像，最適用於面對面視像會議及遠端家庭監控。

Pixel Plus 2

透過 Pixel Plus 2 技術，您的電腦鏡頭可持續以難以置信的細緻畫質為您顯示自然而清晰銳利的影像。這全賴於強勁的 Pixel Plus 2 處理器——應用於電腦影像的創新電視成像技術。它增加了行數和像素，可為您帶來最佳影像質素。

廣角鏡頭

高品質玻璃廣角鏡頭可帶來更廣闊的可視範圍。廣角鏡頭和廣角攝影鏡頭的操作方式相同，可讓影像畫格中容納更多人且不會降低影像品質。

自動臉部追蹤

先進的相機軟件可以自動偵測你的臉部並隨著你的移動來移動鏡頭。即使在視像會議中移動位置，你的身影仍然可以保持在影像中心位置。令你自由表達自我，自然進行交談。

動態偵測器

透過特別的動態偵測功能，你便可在外出時錄下家中發生的一切。離家時將 Webcam 設為動態偵測模式，它便會在偵測到房中出現的動靜時開始錄影。

噪音和回聲減低功能

這項非凡降噪技術可減少外界噪音，不論在寧靜或嘈雜的環境，亦可提升語音通話的清晰度。而且，它還可抑制回音，讓對方可更清楚地聽到你的聲音。

兩個可定向咪高風

現在，聊天中的另一方可清晰而大聲地聽到你的聲音。結合進階語音處理軟件和兩個可定向的咪高風，出色音效將立即呈現。更寬的收音棒不但可讓你活動自如，縱使多人共同使用電腦鏡頭，亦可實現理想的電話會議音效。

數碼動態補償

Philips 發明了數碼動態補償技術，可以消除動態影像的抖動現象。不論是接收廣播節目，抑或透過電影媒介 (例如 DVD) 播放，數碼動態補償會估計影像中的動作，改善其中的晃動現象，重現流暢的動作，效果最清晰，帶來更佳的視覺享受。



出版日期 2017-07-05

版本：3.0.9

12 NC: 8670 000 28293
EAN: 87 12581 32424 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com