

Philips
DVD 機

DVP3870K



透過 DVD 或 USB 盡情享受

配備 RealMedia Video 播放

你的夢幻 DVD 機，給你完美無缺、栩栩如生的畫面，更能播放幾乎所有光碟類型！ Philips DVD 機讓你可享用影音娛樂。

可播放各種電影和音樂

- RealMedia Media Video 可播放電腦上的影片
- ProReader Drive 可在幾乎所有光碟上流暢播放
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、RMVB、JPEG
- 經 DivX Ultra 認證的升級 DivX 影像播放

帶來栩栩如生的影音效果

- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質

連接並享受多種影音來源

- 透過 USB 媒體連線便可以播放 USB 快閃磁碟上的媒體

使用方便

- 透過單鍵 MP3 製作將 CD 內容直接轉移到 USB 棒

享受更強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 錄音功能可使您與好友一同分享您的天賦歌聲。
- 卡拉 OK 偶像功能增添更多互動娛樂

PHILIPS

產品特點

RealMedia 影像

RealMedia Media Video 可播放電腦上的影片

多媒體 RMVB

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、RMVB、JPEG

卡拉 OK 錄音

卡拉 OK 錄音功能是一種可以錄下您的美妙歌喉的進階功能，並能將檔案轉換為 MP3 格式以便在便攜式媒體播放機上播放。僅需將連接 USB 線的拇指磁碟機或便攜式媒體播放機插入 Philips DVD 播放機的 USB 連接埠即可。您的歌聲將以壓縮格式進行錄製，並最終轉換為節省空間的 MP3 檔

案。您可隨即欣賞自己的美妙歌聲，亦可與好友一同分享。

卡拉 OK 偶像

此功能可為您的卡拉 OK 娛樂增添更多歡樂效果。卡拉 OK 偶像功能允許兩名或多名歌手進行對唱比賽。歌手可輪流演唱，Philips 卡拉 OK 計分系統會評估每位歌手的表現。演唱結束後，系統將顯示一個巨大的卡通，顯示對該名歌手演唱水平的評估及得分。待比賽終結，得分最高的歌手贏得卡拉 OK 偶像冠軍頭銜！

逐行掃描

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在屏幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。

單鍵 MP3 製作

可將個人最愛的 CD 內容轉換為 Philips 產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在手指磁碟或便攜式媒體播放器上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，而且無需電腦，還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。



規格

影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12-bit , 108 MHz
- 影像增強功能 : 逐行掃描 , Video Up-sampling

音效

- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應 : 30-20000 Hz
- 噪音訊號比率 : > 90
- 失真與雜訊 (1kHz) : > 65 分貝
- 串音干擾 (1kHz) : > 70 分貝
- 動態範圍 (1kHz) : > 80 分貝
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器

影像播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, 影像 CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

播放聲音

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音樂 CD
- 壓縮格式 : MP3, 杜比數碼解碼器, PCM, WMA
- MP3 位元速率 : 32 - 320 kbps

靜態照片播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 影像壓縮格式 : JPEG

- 影像增強功能 : 翻相片, 旋轉, 縮放, 幻燈片展示, 幻燈片展示連 MP3 播放功能

連接

- 前方 / 側面連接 : 咪高風, USB
- 後方連接 : 左 / 右類比音訊輸出, 色差視訊輸出, 逐行掃描, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸出

便利

- 兒童保護裝置 : 兒童安全鎖, 監管控制
- 屏幕操作系統語言 : 中文, 簡體中文

功率

- 電源 : 110-240V, 50/60 Hz
- 耗電量 : < 10 瓦
- 備用模式耗電量 : < 1 瓦

配件

- 附配件 : 音訊 / 視訊線, 遙控器, 全球保用證, 用戶手冊, 電源線, 1 顆 AAA 電池

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 400 x 80 x 282 毫米
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深) : 360 x 39 x 209 毫米

多媒體應用程式

- 多媒體連接 : USB 記憶體級別裝置
- 播放格式 : DivX, JPEG 靜態畫面, MP3



出版日期 2014-03-12

版本 : 2.2.3

12 NC: 8670 000 71522
EAN: 87 12581 57970 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com