

Philips  
Вътрешно устройство

DVD

18x Презаписващо устройство

SPD6003BD



## Записвайте и надписвайте DVD дисковете си

### Надеждност и съвместимост

Вътрешното презаписващо DVD устройство на Philips не само чете и записва форматите на DVD, двуслойни и CD дискове, но също така създава превъзходни етикети направо върху диска. То е бързо, лесно за инсталиране, свръхнадеждно и проектирано от съизобретателя на оптичните носители.

#### Станете свидетели на най-новите технологии

- Устройство с функцията LightScribe
- DVD RAM, увеличаващ пространството за съхраняване

#### Отлично качество

- 8x запис на DVD+R DL
- Капацитет на съхранение 8,5 GB на едностранен двуслоен диск
- 18X скорост на запис

#### Изключителна надеждност и здравина

- Динамичното калибриране води до качествен запис с висока скорост
- Безопасен и надежден презапис с помощта на Seamless Link

#### Удобство

- CD и DVD записващо устройство и принтер в едно
- Просто поставете диска и го надпишете с помощта на ръководство от 3 стъпки

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Спецификации

### Възможности за свързване

- **Интерфейс:** Интерфейс IDE (ATAPI)
- **Други връзки:** 12 V DC вход, Съединител за интерфейс IDE, Мостче за избор на главен/подчинен, Аналогов изход за звук ляв/десен, Съединител DC захранване, Цифров аудио изход

### Удобство

- **Лесно инсталиране:** Plug & Play
- **Лесна употреба:** Ръководство "Как да..." по стъпки

### Акcesoари

- **Акcesoари в комплектацията:** 4 монтажни винта, CD-ROM със софтуера и ръководството, Дискове LightScribe, Ръководство за бързо инсталиране, Ръководство за потребителя

### Изисквания към системата

- **Капацитет на твърдия диск:** 650 MB
- **Операционна система на PC:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Процесор:** Процесор Pentium 4 1,3GHz или по-добър
- **RAM памет:** 128 MB

### Размери

- **Тегло на изделието:** <0,9 кг
- **Размери на изделието (ШxДxВ):** 146 x 170 x 42 мм

### Мощност

- **Тип адаптер:** Постояннотоков 5 V/12 V
- **Мощност на потребление:** 25 W

### Технически спецификации

- **Влажност:** 15 - 80 % отн. влажност (без кондензация)
- **Диапазон на работната температура:** 5 - 50 °C
- **Стандарти на безопасност:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC стандарти:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **Температурен диапазон (съхраняване):** -40 - 65 °C

### Вътрешен кашон

- **I2NC:** 908210008578
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97628 2
- **Бруто тегло:** 1,2 кг

- **Височина:** 260 мм
- **Дължина:** 210 мм
- **Количество:** 1
- **Ширина:** 107 мм

### Външен кашон

- **I2NC:** 908210008578
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97629 9
- **Бруто тегло:** 2 кг
- **Височина:** 230 мм
- **Дължина:** 270 мм
- **Количество:** 2
- **Ширина:** 230 мм

### Външен кашон 2

- **I2NC:** 9082 100 07867
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97630 5
- **Количество:** 128

### Данни за опаковката

- **I2NC:** 908210008578
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97628 2
- **Бруто тегло:** 1,2 кг
- **Височина:** 260 мм
- **Дължина:** 210 мм
- **Ширина:** 107 мм

### Скорост на четене

- **Време на достъп:** 160 мсек
- **Размер на буфера:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200KB/sec) с CAV
- **DVD ROM:** 16X (21600KB/sec) с CAV
- **RAM:** 5X (6750KB/sec) с PCAV

### Скорост на презапис

- **CD-RW:** 24X (3600KB/sec) с CAV
- **DVD+RW:** 8X (10800KB/sec) с CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100KB/sec) с CLV

### Софтуер

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero Media Player 1, Nero Vision Express 2

### Скорост на запис

- **CD-R:** 48X (7200KB/sec) с CAV
- **DVD+R:** 18X (24300 KB/sec) с CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800KB/sec) със Z-CLV
- **DVD-R:** 18X (24300 KB/sec) с CAV
- **DVD-R DL:** 8X (10800KB/sec) със Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12X (16200KB/sec) с PCAV

## Акценти на продукта

### LightScribe

Директното надписване на дискове LightScribe праща бъркотията от маркери и неудобни етикетчета в миналото! Просто обърнете своя CD или DVD диск със специално покритие, поставете го отново в устройството и нанесете фантастични етикети с облика и качеството на професионално покритие. Можете да смесвате текст и индивидуална графика, като използвате приложения софтуер, а дори и да добавите етикета по-късно. Това улеснява повече от всякога намирането на вашите филми, музика, снимки и данни.

### Динамично калибриране

Динамичното калибриране оптимизира качеството на запис на DVD при бързи DVD+RW устройства.

### Записващо устройство и принтер в едно

Технологията LightScribe добавя функцията печат на етикети към вашето записващо устройство за CD и DVD.

### Безпроблемна връзка

Seamless Link предпазва от повреждане на дисковете поради грешки при запис

### Капацитет на съхранение 8,5 GB

Едностраниен двуслоен диск с капацитет на съхранение 8,5 GB

### DVD RAM

Поддържа се форматът DVD RAM, което прави от това устройство многостандартно с поддръжка на CD, DVD ROM и DVD RAM.



Дата на издаване  
2007-10-29

Версия: 3.0

I2 NC: 8670 000 28781  
EAN: 87 12581 32777 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)