

Philips  
Bærbart DVD-afspiller



PET810



## Nyd DVD'er og digitale videofilm på farten

PET810 er dit kompakte og mobile underholdningscenter! Nyd DVD'er på en 8" TFT LCD-skærm. Nyd mulighederne med de digitale medieformater MPEG-4 og DivX. Det genopladelige batteri og biladapteren sørger for strøm, når du er på farten.

### Fordyb dig i AV-underholdning på farten

- Afspiller DVD, DVD+R og DVD+RW
- Gengiver CD-RW og MP3 CD
- MPEG-4-gengivelse sikrer komprimeret video i høj kvalitet
- DivX-afspilning til højkomprimeret video

### Nemt at se hvor som helst

- Oplev film i 16:9-widescreen-format
- 8" TFT LCD giver en god billedoplevelse

### Det ultimative inden for komfort

- Biladapter og smart fjernbetjening medfølger
- Op til 2,5 timers gengivelse med genopladeligt batteri
- Del fornøjelsen med to stik til hovedtelefoner
- Bæretaske medfølger

# PHILIPS

sense and simplicity

## Specifikationer

### Billede/display

- **Skærmtype:** LCD TFT
- **LCD-panel:** Anti-refleks polarisator
- **Diagonal skærmstørrelse ("):** 8 tomme
- **Opløsning:** 480(b) x 234(h) x 3(RGB)
- **Lysstyrke:** 400 cd/m<sup>2</sup>
- **Kontrastforhold (typisk):** 250:1
- **Effektivt betragtningsområde:** 176,4 x 99,2 mm
- **Pixel-størrelse:** 0,1225 (B) x 0,424 (H) mm
- **Svartid (typisk):** 30 ms

### Lyd

- **Udgangseffekt:** 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- **Udgangseffekt (RMS):** 10 mW RMS (øretелефон)
- **Signal/støjforhold:** >80 dB (øretелефон), >62 dB (indbyggede højttalere)

### Videoafspilning

- **Afspilningsmedie:** DVD, DVD-RW, DVD-R, Picture CD, SVCD, Video-CD
- **Komprimeringsformater:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG-4
- **Diskafspilningstilstand:** OSD, A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Zoom
- **Video afspilningssystem:** NTSC, PAL

### Lydafspilning

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3
- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- **Understøttede filsystemer:** ISO-9660, Joliet
- **MP3 bit-hastigheder:** 32 - 320 kbps

### Tilslutningsmuligheder

- **Lydudgang - analog:** Lyd V/H (phono)
- **Lydudgang - digital:** Koaksial (phono)
- **Videoudgang - analog:** Video (3,5 mm stik) 1 x
- **Stik:** 2 x 3,5 mm hovedtelefoner
- **DC indgang:** 9 V
- **Strøm:** 30 W
- **AV-udgang:** Komposit (CVBS) x 1, 3,5 mm jack-stik (L/R) x 1

### Komfort

- Stødsikker
- Indikator for batteriopladning

### Tilbehør

- **Batteripakke:** Genopladelige DV 7,4 V, Li-ion
- **Lysnetadapter:** ADPVI8A(110-240 V, 50/60 Hz)
- **Bilsæt:** cigarettænderadapter, 12vDC
- **Fjernbetjening:** RC810 (kreditkortformat, 38 taster)
- **Kabler:** Audio-kabel x 1, Video-kabel x 1
- **Brugerhåndbog:** 16 sprog trykt
- **Medfølgende tilbehør:** Etui

### Mål

- **Mål på ydre emballage:** 500 x 296 x 411 mm
- **Enheder pr. kolli:** 3
- **Mål på emballage (B x H x D):** 360 x 250 x 159 mm
- **Emballagetype:** D-box
- **Mål på produkt (B x H x D):** 220 x 29 x 155 mm
- **Vægt:** 0,9 kg

## Interessante produkter

### DivX-afspilning

Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret komprimeringsteknologi, der giver dig mulighed for at gemme store filer, f.eks. film, trailers og musikvideoer på medier som f.eks. CD-R/RW, hukommelseskort og DVD-video. DivX-CD'er kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere, DVD-optagere og hjemmebiografssystemer.

### MPEG-4-gengivelse

MPEG4 er en komprimeringsstandard, som giver dig mulighed for at optage film, der fylder 7-10 gange mindre end MPEG2-standarden, uden at det går ud over billed- og lyd kvaliteten. MPEG4-medier kan gemmes på en CD-ROM, et hukommelseskort eller en DVD-disk og kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere, DVD-optagere og hjemmebiografssystemer.



Udgivelsesdato  
2007-12-07

Version: 3.0

12 NC: 9073 101 01925  
EAN: 87 10895 88328 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Genopladelige batterier har kun et begrænset antal opladningscyklusser og skal muligvis udskiftes med tiden. Batteriets levetid og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.

\* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX Networks, Inc. og bruges under licens.