

Philips Streamium
Central de música wireless



Streamium



WAC3500D

Transmita, acople e reproduza suas músicas em um único sistema

Para real comodidade, a Central de música wireless integrada WAC3500D com disco rígido de 80 GB permite transmitir músicas do PC, acoplar seu iPod, usar o recurso Plug and Play de dispositivos USB e curtir a reprodução do HDD - tudo isso com um som excelente.

Todas as suas músicas em um único sistema wireless

- Transmita e copie músicas do PC com o recurso arrastar e soltar
- Disco rígido de 80 GB para armazenar e reproduzir até 1.500 CDs
- Encaixe o iPod na dock e carregue-o, curtindo música com alta qualidade sonora
- Conecte e reproduza diretamente de seu dispositivo de memória flash USB

Navegação e controle fáceis

- Pesquisa alfanumérica com o controle remoto
- Pesquise pelo artista, álbum, faixa ou gênero em uma tela grande
- Ripe CDs com a pesquisa automática de informações sobre músicas do Gracenote

Desempenho de alta qualidade

- Som Hi-Fi 2 x 40 W RMS
- Amplificador digital classe "D" para desempenho sonoro de alta qualidade

Expansível

- Amplie seu sistema adicionando até 5 estações Wi-Fi



PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Ajustes do equalizador:** Clássica, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutro
- **Recursos de áudio:** Reforço dinâmico de graves - 3 estágios, Equalizador, Incredible Surround, Controle de altos e graves, Amplificador Digital Classe "D", Equalizador inteligente
- **Potência musical:** (80) W
- **Controle de volume:** Controle de volume (+/-)
- **Potência de saída:** 2 x 40 W (RMS)

Alto-falantes

- **Alto-falantes internos:** 2
- **Alto-falante principal:** Bidirecional, Woofer de 5"

Reprodução de áudio

- **Formato de compactação:** MP3, WMA
- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- **Modos de reprodução de discos:** Localizar próxima faixa/faixa anterior, Avanço/retrocesso, Repetir reprodução
- Suporte a Tag ID3
- **Tipo de carregador:** Bandeja
- **Taxas de transferência de MP3:** 32 a 320 kbps e VBR
- **Taxas de transferência de WMA:** 16 a 128 kbps
- **Modo de reprodução com disco rígido:** Álbum, Gênero, Playlist, Todas as faixas, Mesmo artista, Mesmo gênero
- **Modo de transmissão com disco rígido:** Transmissão Wi-Fi para 5 estações, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- **Frequências de amostragem:** 8 a 48 kHz (MP3), 16 a 48 kHz (WMA)
- **modo de reprodução com PC Link:** Transmissão de MP3 via rede, Conexão wireless Wi-Fi
- **Modos USB Direct:** Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Parar

Gravação de áudio

- **Mídia de gravação:** HDD
- **Velocidade de gravação:** 1 x, 4 x
- **Formato de arquivo de áudio:** MP3

Mídia de armazenamento

- **Capacidade do disco rígido:** 80 GB

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Faixas do sintonizador:** FM
- Sintonia digital automática
- Gravação automática
- **Número de canais pré-sintonizados:** 60

Conectividade

- **Entrada para áudio cinch:** AUX analógico (centro)
- **Outras conexões:** Ethernet
- **Fone de ouvido:** 3,5 mm
- **Antena:** FM - Dipolo
- **Conexões wireless:** LAN wireless (802,11g)
- **Alimentação:** 110 V/220 V 50-60 Hz
- **Plug & Play wireless:** Ativado
- **Rede local com fio:** Ethernet (RJ 45) 1x

Praticidade

- **Tipo de display:** LCD
- Luz de fundo
- **Cor da luz de fundo:** Branco
- **Idiomas do menu OSD:** Inglês, Holandês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol
- **Gerenciamento de conteúdo digital:** Software WADM incluído
- **Eco Power Standby:** 1 watt
- Tomada do fone de ouvido
- **Relógio:** Na tela principal

Acessórios

- **Cabos:** Cabo Ethernet
- **CD-ROM:** PMM, WADM
- **Controle remoto:** Controle remoto unidirecional
- **Pilhas:** 2 x AAA
- **Cartão de garantia:** Cartão de garantia
- **Dock:** Dock e cabos para iPod DC1050
- **Acessórios incluídos:** Cabo de alimentação AC, antena FM
- **Guia de início rápido:** Inglês, Português (Brasil), Espanhol
- **Manual do usuário:** Inglês, Português (Brasil), Espanhol

Dimensões

- **Peso da caixa de embalagem master:** 1,23 kg
- **Dimensões da embalagem (LxPxA):** 368 mm x 546 mm x 312 mm
- **Dimensões do produto (LxPxA):** 505 mm x 280 mm x 220 mm
- **Peso do aparelho:** 9,00 kg

Principais especificações do produto

Disco rígido de 80 GB/1.500 CDs

O disco rígido de 80 GB oferece uma capacidade enorme de armazenamento de arquivos de áudio digital. Ele suporta facilmente até 1.500 CDs de áudio. Compacto, com gerenciamento inteligente da coleção de áudio, fácil de acessar e tudo em um só lugar.

Amplificador classe "D"

O amplificador digital classe "D" converte o sinal analógico em digital e depois faz sua amplificação digital. O sinal passa por um filtro de desmodulação para a saída final. A saída digital amplificada oferece todas as vantagens do áudio digital, como qualidade aprimorada de som. Além disso, o amplificador digital classe "D" possui um índice superior a 90% de eficácia, se comparado aos amplificadores AB convencionais. Esta alta eficiência se traduz em um amplificador potente e compacto.



Data de emissão
2009-02-03

Versão: 3.0.14

12 NC: 8670 000 33144
EAN: 87 12581 35773 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com