

Philips  
Internt drev

DVD  
20x ReWriter

SPD2414BD



## DVD, RAM og CD i ét

Navnet man tiltror pålideligt lager.

Det interne DVD RW-drev fra Philips kan læse og skrive alle DVD-, dual layer og CD-formater. Det er nemt at installere for selv en uerfaren bruger. Da det kommer fra medopfinderen af Blu-ray, DVD- og CD-optiske medier, kan du desuden være sikker på, at det er særdeles driftssikkert.

### Oplev den nyeste teknologi

- Dobbeltlagsskriver til +R og -R, DL-medier
- DVD-RAM-format understøttes

### Overlegen ydeevne

- 8,5 GB lagringskapacitet på en enkeltsidet double layer-disk
- Fantastisk 20x skrivehastighed

### Komfort

- Plug and Play sørger for nem installation.
- Dual Format

### Ekstrem pålidelighed og robusthed

- Dynamisk kalibrering sikrer skrivekvalitet ved høj hastighed.
- Sikker og pålidelig overskrivning med Seamless Link

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Internt drev  
DVD 20x ReWriter

## Specifikationer

### Skrivehastighed

- DVD-R: 20x (27000 KB/sek.)
- DVD-R: 20x (27000 KB/sek.)
- DVD+R DL: 16x (21600 KB/sek.)
- DVD-R DL: 12x (16200 KB/sek.)
- CD-R: 48x (7200 KB/sek.)
- DVD-RAM: 12x (16200 KB/sek.)

### Genskrivningshastighed

- DVD-RW: 8x (10800 KB/sek.)
- DVD-RW: 6x (8100 KB/sek.)
- CD-RW: 32x (4800 KB/sek.)

### Læsehastighed

- DVD-ROM: 16x (21600 KB/sek.)
- CD-R: 48x (7200 KB/sek.)
- DVD-RAM: 12x (16200 KB/sek.)
- Adgangstid: 140
- Bufferstørrelse: 2 MB

### Tilslutningsmuligheder

- Grænseflade: IDE-grænseflade (ATAPI)
- Andre tilslutninger: 12 V DC, Analog audio L/R ud, DC-strømstik, Digital lydudgang, IDE-stik, Master/Slave jumper

### Komfort

- Nem installation: Plug and Play

### Systemkrav

- Harddisk-plads: 650 MB
- PC OS: Windows® XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- Processor: Pentium 4 1,3 GHz eller hurtigere CPU
- RAM-hukommelse: 128 MB

### Tekniske specifikationer

- Fugtighed: 20 - 80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
- Temperaturområde (drift): 5 - 50 °C
- Temperaturområde (opbevaring): 40 - 80 °C
- Sikkerhedsstandarder: EN60950, EN60825, UL1950
- EMC-standarder: EN55022, EMS55024, FCC Part 15

### Yderemballage

- Bruttovægt: 9,72 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 48 x 47 x 22 cm
- Nettovægt: 8,82 kg
- Taravægt: 0,9 kg

### Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- Bruttovægt: 1,097 kg
- Nettovægt: 0,882 kg
- Taravægt: 0,215 kg

SPD2414BD/10

## Interessante produkter

### Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimerer DVD-skrivekvaliteten i DVD+RW højhastigheds drev.

### Dobbeltskrivning på +/- DL

Nyt drev med mulighed for skrivning på både +R og -R 8,5 GB dobbeltlagsmedier

### Plug and Play

Plug and Play giver dig mulighed for at installere eller tilføje nye komponenter og få dem til at fungere, uden at du skal igennem en kompliceret installationsprocedure eller en teknisk analyse.

### Seamless Link

Seamless Link forhindrer tab af discs på grund af skrivefejl.

### 8,5 GB lagringskapacitet

Gem 8,5 GB data eller 4 timers video i DVD-kvalitet på en enkelt-sidede double layer-disk

### DVD-RAM

DVD-RAM-format understøttes, hvilket gør dette produkt til et sandt MultiRecording-drev, der understøtter alle CD- og DVD-formater.

### 20x skrivehastighed

Med den nyeste teknologi er drevets skrivehastighed nu oppe på maksimale 20x, hvilket gør det til det hurtigste drev i verden med hensyn til fart og stabilitet.



Udgivelsesdato  
2009-01-22

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 35211  
EAN: 87 12581 37706 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)