



Philips
Digitālās televīzijas antena

Iekštelpu/ārpustelpu
ar 40 dB pastiprinātāju

SDV8622



Uzlabota digitālās televīzijas uztveršana

Antena ar 40 dB pastiprinātāju

Šī iekštelpu/ārpustelpu antena ar pastiprinātāju nodrošina lielisku digitālās un analogās televīzijas uztveršanu. Tās kompaktā konstrukcija un dažādās piestiprināšanas iespējas vienkāršo uzstādīšanu. Skatiet televizora pierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu barošanas iespējas.

Saglabā signāla kvalitāti

- Uzlabojiet signālu līdz pat 40 dB pastiprinājumam

Vienkārša uzstādīšana jebkurā vietā

- Ļoti kompaktā konstrukcija nodrošina vieglu uzstādīšanu
- Dažādas piestiprināšanas iespējas nodrošina vieglu uzstādīšanu

Pielāgojams izskats

- Īdensizturīga, krāsojama virsma ērtai pielāgošanai

Aizsargā pret signāla zudumu

- Trokšņu mazināšanas filtrs pret signāla zudumu

Videi draudzīgs

- Nesatur PVC/BFR, lai saudzētu vidi

PHILIPS

Specifikācijas

Uztvērējs/uztveršana/pārtraide

- Antenas izeja: 75 omu koaksiālais savienojums (IEC75)
- Antenas kabeļa garums: 600 cm
- Pastiprinājums (antena + pastiprinātājs): 40 dB
- Uztvērēja joslas: UHF, VHF, FM

Strāvas padeve

- Strāvas adapteris: Iekšējais

Piederumi

- Lietotāja rokasgrāmata: Iekšējais

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
22,9 x 32,8 x 12,5 cm
- Neto svars: 0,885 kg
- Bruto svars: 1,3 kg

- Taras svars: 0,415 kg
- EAN: 87 12581 56410 0
- Iekšējais produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Abi

Ārējā kartona kaste

- Outer carton (L x W x H): 27,1 x 24,2 x 32 cm
- Neto svars: 1,770 kg
- Bruto svars: 2,95 kg
- Taras svars: 1,180 kg
- EAN: 87 12581 56477 3
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
25 x 4 x 18,8 cm
- Svars: 0,8475 kg

Izceltie produkti

40 dB pastiprinātājs

Līdz pat 40 dB pastiprinājums uzlabo vāju signālu, paplašinot uztveršanas diapazonu un ļaujot uztvert vairāk signālu lielākā attālumā.

Ļoti kompakta konstrukcija

Pateicoties antenas kompaktajai paneļa konstrukcijai, to ir viegli novietot gan iekšējās, gan ārējās.

Dažādas piestiprināšanas iespējas

Šai antenai pieejamas dažādas piestiprināšanas iespējas (mastā, pie sienas, margām), tādēļ to var viegli uzstādīt mājās.

Īdensizturīga un krāsojama

Īdensizturīga, krāsojama virsma, lai pieskaņotu antenu iekšējai vai ārējai noformējumam.

Trokšņu mazināšanas filtrs

Trokšņu mazināšanas filtrs aizsargā pret signāla zudumu

Nesatur PVC/BFR

Šis izstrādājums nesatur PVC un BFR materiālus, lai saudzētu vidi.



Izlaides datums
2022-04-25

Versija: 2.0.11

12 NC: 8670 000 68078
EAN: 87 12581 56410 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com