



Philips  
Kubeformet  
mikrolydanlegg

CD, MP3-CD, USB, FM  
10 W  
10 W



MCM1050



## Slapp av med glimrende musikk med dette kompakte musikkanlegget

Gled deg over favoritt-CDene dine og bærbar musikk, akkurat slik du vil ha det. Philips MCM1050/12-mikromusikkanlegget spiller av CDer, med mer. Det har også USB Direct for avspilling av bærbar musikk. Den kompakte designen passer alle steder og til alle livsstiler.

### En rikere lydopplevelse

- Bassrefleks-høyttersystem gir en kraftig, dypere bass
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 10 W RMS total utgangseffekt

### Nyt musikk fra flere kilder

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-stasjoner
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

# PHILIPS

# Høydepunkter

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det

enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

## USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.



Utgivelsesdato  
2014-08-13

Versjon: 3.0.11

12 NC: 8670 000 86479  
EAN: 87 12581 63210 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Spesifikasjoner

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: gjenta/shuffle/program
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

## Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 5 W RMS
- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB), digital lydkontroll
- Volumkontroll: opp/ned

## Høytalere

- Høytalerelementer: 3" woofer

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: Avstemt FM-piskantenne
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning

## Tilkoblingsmuligheter

- Lyd-/videooutput: Hodetelefon (3,5 mm)
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinnang

## Anvendelighet

- Alarmer: USB-alarm, CD-alarm, radioalarm
- Platelegg: topp
- Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtype: LCD-display
- Bakbelysningsfarge: hvit

## Tilbehør

- Fjernkontroll: med 2 x AAA-batterier
- Andre: Hurtigstart-guide
- Brukerhåndbok: flerspråklig
- Garanti: Verdensomspennende garantihefte

## Mål

- Mål på hovedhøytaler (B x D): 140 x 198 mm
- Høyde, hovedhøytaler: 143 mm
- Hovedenhetens bredde: 140 mm
- Hovedenhetens høyde: 143 mm
- Hovedenhetens dybde: 210 mm
- Emballasjebredde: 550 mm
- Emballasjehøyde: 200 mm
- Emballasjedybde: 248 mm
- Bruttovekt: 3,4 kg
- Nettovekt: (hovedenhet) 0,91 kg, (høytalerboks) 2 x 0,72 kg

## Drift

- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz