



Philips  
PhotoFrame

LCD de 20,3 cm/8"

Relación de aspecto de 4:3

8FF3FPW

## Comparte tus recuerdos

¿Cuántas fotos digitales tienes en el ordenador? Visualiza, comparte, organiza y revive tus recuerdos con PhotoFrame™ de Philips, la manera más fácil de mostrar tus fotografías digitales con una calidad asombrosa y sin necesidad de utilizar un ordenador.

### **Pantalla de máxima calidad para unas excelentes imágenes**

- Alta densidad de píxeles para una imagen nítida y detallada
- Imagen para unos colores vibrantes y nítidos
- Relación de aspecto de 4:3 para una visualización óptima y sin distorsión
- Añade más brillo a tus antiguos recuerdos con RadiantColor

### **Visualiza y gestiona fácilmente tus fotografías digitales**

- Diviértete con los collages: muestra varias fotos en una sola vista
- Ver fotos en la unidad flash USB sin un ordenador

### **Manejo intuitivo sencillo y gran comodidad**

- Orientación automática de la foto en los modos vertical y horizontal

### **Diseño ecológico**

- Pantalla con conexión y desconexión automática a horas previamente establecidas para ahorrar energía

### **Diseño elegante y curvado que complementa tus fotografías**

- Delicado acabado brillante y fantástica sensación al tacto

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destacados

## Pantalla de alta densidad de píxeles

La mejor pantalla de alta densidad posible muestra las fotografías inolvidables con el mismo detalle "realista como la vida misma" y los colores vibrantes de las impresiones de alta calidad.

## Tecnología Imagen

Imagen es una tecnología exclusiva de Philips para realzar las fotografías, que analiza éstas automáticamente para corregir y ajustar el color con el fin de conseguir un contraste óptimo. Imagen separa los colores para evitar "interferencias", ajusta la distribución del brillo para lograr un excelente contraste visual, y corrige el gamma para una mayor precisión en los colores.

## Perfecta relación de aspecto de 4:3

Digital PhotoFrame de Philips ofrece la mejor experiencia de visualización gracias a que las

fotografías se muestran con una relación de aspecto de 4:3.

## RadiantColor

RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips para mostrar fotografías pequeñas en formato 4:3 de manera óptima, prolongando hasta los lados de la pantalla el color en los bordes de las fotografías con tamaño inferior a la pantalla completa, eliminando así las barras negras y la distorsión debida al formato de presentación en pantalla.

## Efecto collage de varias fotografías

Es un efecto de proyección de diapositivas para mostrar las fotografías en forma de collage, recopilando de forma automática y aleatoria varias fotografías y eliminando los poco atractivos bordes que suelen aparecer en las fotografías de un tamaño inferior al de la pantalla.

## Ver fotos en flash USB

Un conector USB para visualizar y compartir fácilmente fotos almacenadas en la unidad flash USB.

## Pantalla con conexión y desconexión automática

Un temporizador enciende y apaga PhotoFrame a las horas seleccionadas, reduciendo así hasta un tercio los costes de consumo de energía.

## Orientación automática

El reconocimiento automático de horizontal/vertical emplea un sensor que reconoce la orientación de Photo Frame y muestra cada fotografía del modo adecuado.



High pixel density



SmartContrast



MEMORY CARD SLOT



Imagen



Collage



RadiantColor



SmartPower



USBConnectivity

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Ángulo de visión: @ C/D > 10, 130° (horizontal) / 110° (vertical)
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora
- Relación de aspecto: 4:3
- Brillo: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Resolución de panel: 800 x 600
- Relación de contraste (típica): 300:1

## Conectividad

- USB: Host USB 2.0, Esclavo USB 2.0

## Soportes de almacenamiento

- USB: Unidad flash USB
- Tipos de tarjeta de memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Tarjeta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

## Cómodas funciones

- Lector de tarjetas: Integrado (2x)
- Formato de fotografías compatible: Fotografía JPEG, Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta 20 megapíxeles
- Ubicación: Orientación automática de fotografías, Horizontal, Vertical
- Botones y controles: 3 botones, Tecla navegación 4 direcciones/Intro
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Editar fotografías: Copia, Eliminar, Girar, Zoom y recorte
- Efectos fotográficos: Negro y blanco, Marcos, Sepia, Radiant color
- Ajustes de secuencia de diapositivas: Aleatorio, Secuencial, Efecto de transición
- Fondo de pantalla: Negro, Blanca, Gris, Ajuste automático
- Función de configuración: Ajuste de brillo, Language (Idioma), Estado, Encendido/apagado automático, Pitido activado/desactivado, Ajuste de hora y fecha, Activación/desactivación de la pantalla del reloj, Alarma
- Estado del sistema: Versión del firmware, Memoria restante

- Estado de los soportes conectados: Soportes conectados, Memoria restante
- Compatibilidad Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP o posterior, Mac OS X
- Aprobación de regulaciones: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Suiza, UL/cUL
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Danés, Ruso, Chino simplificado, Japonés

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Cable USB, Soporte, Guía de config. rápida, Manual de usuario

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Peso: 0,494 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De -20 °C a 70 °C

## Potencia

- Consumo de energía: 6,3 W
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
- Peso neto: 0,878 kg
- Peso bruto: 1,137 kg
- Peso tara: 0,259 kg
- EAN: 87 12581 41221 0
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

## Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
- Peso neto: 1,756 kg
- Peso bruto: 2,813 kg
- Peso tara: 1,057 kg
- GTIN: 1 87 12581 41221 7
- Número de embalajes del cliente: 2



Fecha de emisión  
2011-09-29

Versión: 5.0.12

12 NC: 8670 000 38996  
EAN: 87 12581 41221 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)