

Philips
Altavoces multimedia 2.0

MMS321



Sonido y estilo sorprendentes

Potentes controladores de presión de graves

MMS 321 ofrece calidad en todos los sentidos, ya sea por medio de sus altavoces de medio rango de mylar o de sus potentes controladores de presión para graves. Conseguirás un sonido subwoofer con sólo dos altavoces con acabado exclusivo en acero inoxidable que mejora el rendimiento.

Extraordinario rendimiento de graves

- Refuerzo dinámico de graves: graves más profundos y de mayor calidad
- Potentes controladores de presión de graves

Conexión a todos los equipos

- Perfecto para MP3, PC, TV, CD, etc.

Diseño moderno

- Diseño y soporte en acero inoxidable: alto rendimiento con estilo

Sensación de sonido multimedia

- Controladores de aluminio con imanes de neodimio de gran resistencia
- Altavoces de medio rango fabricados en mylar para sonido de alta definición

PHILIPS

Destacados

Potentes controladores de presión de graves

Su diseño exclusivo te ofrece una experiencia de subwoofer virtual con sólo dos altavoces compactos. Se ha trabajado activamente en los subwoofer y se han integrado en los altavoces.

Refuerzo dinámico de graves



Tecnología innovadora que ofrece una profundidad y una calidad de graves increíble en altavoces compactos. El refuerzo dinámico

de graves enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón.

Perfecto para MP3, PC, TV, etc.

Conecta los altavoces a todos tus aparatos. La mejor manera de escuchar el reproductor de MP3, el PC, la TV, el CD, el DVD y todos los productos multimedia.

Altavoces de medio rango de mylar

El exclusivo material mylar de los altavoces de medio rango de cúpula doble garantiza una definición de sonido increíble. La música gana en intensidad y las películas ofrecen su sonido original, ya que se reproduce toda la gama de frecuencias altas de forma perfecta.

Controladores de aluminio

Estos controladores de aluminio incluyen imanes de neodimio de gran resistencia. Sus materiales de calidad y su diseño óptimo garantizan un rendimiento consistente con toda la gama de audio.

Diseño y soporte en acero inoxidable

La elegante carcasa y el soporte de los altavoces están fabricados en acero inoxidable para aumentar la durabilidad y mejorar el aspecto externo del producto. Una forma elegante de mejorar el excepcional rendimiento de audio de tus altavoces.

Especificaciones

Sonido

- Mejora de graves: Refuerzo dinámico de graves
- Respuesta de frecuencia: 50-20000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 2 x 20 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Refuerzo de agudos
- Potencia musical: 80 W
- Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje magnético
- Control de volumen: Control de volumen analógico
- Cables: Cables fijos
- Optimización de bajos

Altavoces

- 2 woofers de 50 mm: Aluminio
- Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje magnético
- Cono de aluminio
- Tweeter de CD
- Sistema de imanes de neodimio
- Cúpula mylar

Conectividad

- Longitud de cable: 1,8 m
- Conector: 3,5 mm estéreo

Cómodas funciones

- Indicación de encendido

Potencia

- Indicador LED de alimentación: Azul

Datos del embalaje

- 12NC: 908210004468
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 882330
- Altura: 309 mm
- Cantidad: 1
- Longitud: 326 mm
- Peso bruto: 3.5 kg
- Ancho: 176 mm
- Peso tara: 0.5 kg

Caja externa

- 12NC: 908210004468
- Peso bruto: 8,54 kg
- Peso tara: 0.9 kg
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 971034
- Altura: 329 mm
- Cantidad: 2
- Longitud: 369 mm
- Ancho: 346 mm

Contenido del embalaje

- Número de satélites: 2
- Amplificador
- Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- Guía de instalación rápida



Fecha de emisión
2024-04-21

Versión: 5.2.11

EAN: 87 10895 88233 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com