



Philips CD Soundmachine

- USB
- Acord digital



AZ1850

Sunet excelent în mișcare

Philips CD soundmachine va elibera melodiile digitale preferate de pe playerul muzical portabil și vă va permite să vă bucurați de acestea cu un sunet puternic - oricând, oriunde.

Savurați muzica din diverse surse

- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 2W RMS

Ușor de utilizat

- Telecomandă ergonomică pentru mai mult confort
- Mufă pentru căști stereo pentru o audiție muzicală superioară
- Timer Sleep pentru a adormi ascultând melodia preferată

PHILIPS

Repere

USB Direct



Folosind modul USB Direct, puteți selecta cu ușurință muzica de pe un dispozitiv USB și puteți reda întregul conținut. Este suficient să conectați dispozitivul USB pentru a reda muzica sau pentru a exporta conținutul de pe dispozitiv.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW



Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucurați de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcați melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creați singuri fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferați pe player.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de

dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Telecomandă ergonomică



Cu o telecomandă ergonomică pentru confort sporit la vârfurile degetelor, tot ce trebuie să faceți este să vă relaxați.

Mufă pentru căști stereo

Conectați propriile dumneavoastră căști pentru o experiență de ascultare mai intimă ori de câte ori doriți. Vă puteți bucura de filmul sau muzica favorită cu un sunet de excepție, fără a-i deranja pe ceilalți, conectând căștile la player.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

2 W RMS



Acest sistem are o putere totală de ieșire de 2 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Tuner digital, posturi presetate



Recepționați postul pe care doriți să îl presetati, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

Specificații

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, redare program, repetare, aleator, Stop

Conectivitate

- USB: Port USB
- Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă FM
- Benzi pentru tuner: FM, MW
- Presetări de posturi: 40
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost în 2 etape, digital sound control
- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: rotativ (digital)
- Putere de ieșire: 2 x 1 W RMS

Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Caracteristici superioare boxe: Boxe Bass Reflex pe 2 căi
- Finisaj grilă boxă: metalic

Confort

- Tip încărcător: sus
- Tip ecran: Afișaj LCD

Accesorii

- Telecomandă
- Cabluri/conexiune: cablu de alimentare
- Manual de utilizare: limbi multiple
- Garanție: Certificat de garanție în întreaga lume

Dimensiuni

- Greutate brută: 4 kg
- Adâncime ambalaj: 198 mm
- Înălțime ambalaj: 310 mm
- Lățime ambalaj: 468 mm
- Greutate: 3 kg
- Adâncime unitate principală: 270 mm
- Înălțime unitate principală: 170 mm
- Lățime unitate principală: 435 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220 - 240 V
- Număr de baterii: 6 x LR20 pentru setul principal (neinclus), 1x CR2025 pentru TC (inclus)



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55467
EAN: 87 12581 49920 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com