



„Philips“
CD grotuvas

„Bluetooth“
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Kasetė
12 W

AZB798T

Galingas portatyvus garsas

su 12 W RMS bendra išvesties galia

„Philips Portable CD Soundmachine“ – „viskas viename“ galinga garso sistema, kurią galite pasiimti visur su savimi. Su ja klausysitės muzikos iš įvairių šaltinių: „Bluetooth“, USB, CD, kasečių, DAB+ ir FM radijo.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono
- DAB+, DAB ir FM – klausykitės radijo su malonumu
- „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
- Automatinio sustabdymo kasetės dėklas
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW

Paprasta naudoti

- Patogus nuotolinis valdymas suteiks daugiau komforto
- Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines
- Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų

Galite išgirsti ir pajauti galingą garsą

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

PHILIPS

CD grotuvas

„Bluetooth“ CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM, Kasetė, 12 W

Ypatybės

Transliuokite muziką per „Bluetooth™“



„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

DAB+, DAB ir FM

DAB+/DAB (skaitmeninė garso transliacija) skaitmeninis radijas, savo galimybėmis lenkiantis FM analogines transliacijas, yra naujas būdas transliuoti radijo laidas antžeminių siųstuvų tinklu. Jis suteikia klausytojams daugiau pasirinkimų ir informacijos, perteikiamos aiškiau, be traškesių, kokybišku garsu. Technologija leidžia imtuvui prisijungti prie stipriausio aptikto signalo. DAB+ ar DAB skaitmeninių stočių dažnių nereikia įsiminti, programos suderinamos pagal stoties pavadinimą, todėl keliaujant jų nereikia suderinti iš naujo.

„USB Direct“



Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkurama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW



MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

AZB798T/12

Specifikacijos

„Bluetooth®“ belaidė technologija

- Profiliai: A2DP, AVRCP

Garso atkūrimas

- Atkuriami medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Kasetės dėklo technologija: mechaninė
- Dėklų skaičius: 1
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukli atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis
- Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)
- Garso įvestis (3,5 mm)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvai

- Antena: FM antena
- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas
- DAB / DAB+: Informacinis ekranas, Meniu, Išmanusis skenavimas

Garas

- Garsumo gerinimas: Dinaminių žemų dažnių sustiprinimas 2 žingsniais
- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)
- Maksimali išvesties galia (RMS): 12 W

Garsiakalbiai

- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
- Garsiakalbių sustiprinimas: dvipusis žemus dažnių atspindintį garsiakalbį
- Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalas

Patogumas

- Ekranas: LCD ekranas su apšvietimu
- Įdėjimo būdas: Viršuje

Maitinimas

- Maitinimo elementų skaičius: 6 x LR20 pagrindiniams prietaisui (nepridėta), 1x AAA nuotolinio valdymo pultui (pridėta)
- Maitinimo tipas: 220–240 V

Priedai

- Nuotolinis valdymas
- Garantija: Garantijos lapelis
- Vartotojo vadovas
- Maitinimo laidas

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 435 x 270 x 170 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 468 x 198 x 310 mm
- Gaminio svoris: 3 kg
- Svoris su pakuote: 4 kg



Išleidimo data 2022-05-09

Versija: 5.0.7

12 NC: 8670 001 28219
EAN: 69 51613 99349 1

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Venkite naudoti prietaisą garsiau nei 85 decibelai, nes tai gali sukelti pavojų jūsų klausai.