

Philips  
DVD Micro Theater

มรดกแห่งเสียงเพลง



MCD908

## พลังเสียง Hi-Fi ในขนาดกะทัดรัด

Philips DVD Micro Theater MCD908 ขนาดกะทัดรัดสวยงามที่มีหลอดเสียง Hi-Fi tube จึงเป็นคู่หูที่ลงตัวที่สุดกับโทรทัศน์จอแบบเปลี่ยนบานของคุณให้กลายเป็นโรงภาพยนตร์ด้วยเสียงดูมาจากเครื่องเสียงชั้นนำ และเพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพยนตร์และภาพถ่าย JPEG ความละเอียดสูง

### สัมผัสคุณภาพเสียงระดับเครื่องเสียงชั้นยอด

- หลอดเสียง Hi-Fi คุณภาพเยี่ยมเพื่อเสียงที่เป็นธรรมชาติ
- ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D เพื่อเสียงคุณภาพเยี่ยม
- ทวีตเตอร์แบบรีบบิ้นทำจาก Neodymium เพื่อพลังเสียงสมจริง
- วูฟเฟอร์และลำโพงความถี่ปานกลางแบบ Dome ให้เสียงชัดใส
- ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated เพื่อการรับส่งสัญญาณที่ดีที่สุด
- 2x75W RMS/ 2500W PMPO

### เติมเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เอาต์พุต HDMI สำหรับใช้กับระบบวิดีโอดิจิทัลความละเอียดสูงและออดิโอแบบดิจิทัล
- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

### การตกแต่งชั้นยอดด้วยวัสดุชั้นเยี่ยม

- โครงตะลุมิเนียมคุณภาพเยี่ยมและลำโพงไม้จริง
- รีโมทคอนโทรลแบบปุ่มกดแบนราบ ด้านหน้าเป็นโลหะ ด้านหลังหุ้มด้วยหนัง



**PHILIPS**

sense and simplicity

**หูลอดเสียง Hi-Fi**

ด้วยหูลอดเสียง Hi-Fi ในตัว

คุณจึงสัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงระดับสุดยอดที่ปกติจะพบได้ในเครื่องเสียงชั้นเยี่ยมเท่านั้น

คุณสมบัติอะนาล็อกของหูลอดเสียงทำให้เสียงน่าฟังยิ่งขึ้น

เสียงจากหูลอดเสียงจึงมีการผิดเพี้ยนต่ำ

ให้เสียงที่ชัดใส มีรายละเอียด ออบอน

เป็นธรรมชาติ

**ระบบขยายเสียง Class D**

ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D

ที่นำสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วขยายสัญญาณที่แปลงด้วยระบบดิจิตอล

จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะด้วยตัวกรองสัญญาณก่อนที่จะส่งออกเป็นสัญญาณขั้นสุดท้าย

ซึ่งสัญญาณดิจิตอลที่ได้รับการขยายนี้จะให้เสียงแบบดิจิตอล ซึ่งมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D

ยังมีประสิทธิภาพมากกว่า 90%

เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลทำให้เครื่องขยายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูง ในขนาดเล็กจึงใช้พื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กน้อย

**ทวิตเตอร์แบบรีบบิ้นในเครื่องขนาดเล็ก**

ทวิตเตอร์แบบรีบบิ้นทำจาก Neodymium

เป็นทวิตเตอร์แบบโมโนโพลที่ให้พลังเสียงที่คมชัดสดใสจากด้านหน้า

ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โชกุนโดยทั่วไปในเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์เพื่อสร้างเสียงที่มีความสมจริงสูง ทวิตเตอร์แบบกรวยและแบบโดมทั่วไปจะโชก

ลักษณะเคลื่อนที่ตามทิศทางของขดลวด

แต่ทวิตเตอร์รีบบิ้น Neodymium

แบบโมโนโพลจะกระจายความถี่สูงในรูปแบบการกระจาย 180 องศา

ซึ่งจะเพิ่มความกว้างของช่วงเสียงในเสียงที่สูงขึ้น และขยายพื้นที่สวิตสปอตเพื่อให้เสียงที่กว้างใส

และเป็นธรรมชาติแม้ใช้เครื่องเสียงขนาดเล็ก

**Dome mid range**

เตรียมพบกับพลังเสียงสุดยอดของลำโพงความถี่ปานกลาง-สูงแบบ Silk Dome

และทวิตเตอร์แบบอัลตราโซนิครีบบิ้น

ลำโพงแบบ Silk Dome ให้เสียงที่อบอุ่น

ส่วนทวิตเตอร์แบบรีบบิ้นให้เสียงแบบไดนามิกที่ชัดใส

คุณจึงเพลิดเพลินกับเสียงในช่วงความถี่กว้างได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน เนียนนุ่มดุจดังแพร่ใหม่

**ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated**

ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated

ช่วยให้แน่ใจได้ถึงการรับส่งสัญญาณเสียงที่ดีขึ้น

เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อแบบ Click-fit

ในแบบเดิม นอกจากนี้

ยังลดการสูญเสียสัญญาณทางไฟฟ้าจากแอมพลิฟายเออร์ไปยังตัวลำโพง

ส่งผลให้ได้สัญญาณเสียงที่ใกล้เคียงกับความเบ้จริง

**เอาต์พุต HDMI**

HDMI

เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิด

ดิจิตอลได้

และจากการจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพ

ดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ของเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI

ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

**12-bit/108MHz video DAC**

Video DAC 12

บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพถ่ายที่แท้จริง

โดยแสดงทุกเฉดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีความสมมาเสมอ

ภาพที่ได้จึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ

ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิต

ที่จะสามารถเห็นขอบจำกัดชัดจนเมื่อฉายภาพด้วยการใช้จอหรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่

**รีโมทคอนโทรลหุ้มหนังที่ด้านหลัง**

ด้วยรูปร่างที่เพริ้วบางและนำหนักเบาเป็นพิเศษ

พร้อมกับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ คุณจึงใช้รีโมทคอนโทรลนี้ได้ไม่รู้เบื่อ

ด้านหลังสวยเฉียบด้วยผิวโลหะพร้อมปุ่มกดแบบแบนราบ

เพิ่มความโดดเด่นด้วยการหุ้มหนังแท้ที่ด้านหลัง

ปุ่มกดที่มีความโดดเด่นและควบคุมได้อย่างแม่นยำ

เชิญสัมผัสความพิเศษของการออกแบบและการควบคุมที่แท้จริง

## รายละเอียดเฉพาะ

### ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: High Def (720p, 1080i), วิดีโออัปแซมปลิง, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

### เสียง

- พลังขับเสียง: 2x75W RMS / 2500W PMPO
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: พรีเมียมพรีแอมป์ไฟเออร์แบบหลอดสุญญากาศ, เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D", ความดัง, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
- ระบบเสียง: Dolby Digital

### ลำโพง

- ลำโพงหลัก: 3 ทาง, ทวีตเตอร์แบบรีบบิ้น, Dome mid range, วูฟเฟอร์ขนาด 5 นิ้ว, ตัวเสียงลำโพงแบบ Gold-plate, ถอดฝาครอบลำโพงได้

### การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DivX, DVD+RW, DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD,
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, PBC, เล่นภาพช้า, ซุม, การควบคุมโดยผู้ปกครอง, การบีบอัดช่วงไดนามิก
- โซนของแผ่น DVD: 3
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan

### การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม
- ประเภทตัวไหล: มอเตอร์, ถาด

### เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3
- สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ

### จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- สถานที่ตั้ง ไวลวงหนา: 40

### การเชื่อมต่อ

- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (yellow cinch), S-Video (ใน Hosiden)
- Aux in: 1X(L/R)/RCA
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Active subwoofer Pre-out, Digital audio coaxial out, Digital optical out, เส้าอากาศ FM, สายสัญญาณออก, เส้าอากาศ MW, HDMI ออก

### สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
- สัญญาณไฟ: โหมด DIM
- ภาษา OSD: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)

### อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (V), สายควบคุม, เส้าอากาศ FM/MW, คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว, คู่มือรับประกัน
- รีโมทคอนโทรล: 49 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน

### ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 250 x 180 x 280 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 205 x 329 x 240 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 755 x 417 x 330 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 23 กก.

### กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz



วันที่ออก 2011-06-01

เวอร์ชัน: 4.0.7

12 NC: 8670 000 28361  
EAN: 87 12581 32486 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)