



Philips
dockningshögtalare med
Bluetooth®

för iPod/iPhone
Batteri-/nätdriven



DS7530

Perfekt att ha med på resan

med den här dockningshögtalaren

Högtalaren DS7530/12 är kompakt och ultrabärbar, men ingen lättviktare när det gäller prestanda. Den är utformad för att ha med på resan och ger ett förvånansvärt kraftfullt ljud från din iPod/iPhone, vilket ger bekvämlighet med trådlös strömning.

Ljud som tar andan ur dig

- wOOx-teknik för fyllig och exakt bas utan distorsion
- DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
- Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning
- Total uteffekt på 10 W RMS

Gjord för resan

- Elegant, tunn och kompakt design – passar i alla portföljer

Verkligen bärbar och mångsidig

- Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig
- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången
- Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner

PHILIPS

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Mini, iPod nano, 1: generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, iPod, 5:e generationen, iPod med färgdisplay

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-/iPhone-app

- App-namn: DockStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller senare
- 7000+ webbradiokanaler
- 5-dagars väderprognos
- Uppspelning: album-/spårnavigering, uppspelningskontroller
- Ljudinställningar: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Klocka: analog skärm, digital skärm
- Larm: Flera larm, insomningsfunktion



Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-räckvidd: fri sikt, 10 m
- Bluetooth-version: 2.1

Ljud

- Uteffekt (RMS): 10 W
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Högtalare

- Magnetsystem i neodym

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
- Batterityp: AA-storlek (LR6)
- Antal batterier: 4
- Drifttid för batteri: 10 tim

Mått

- Produktmått (B x D x H): 311 x 38 x 111 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 431 x 76 x 163 mm
- Produktvikt: 0,28 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,08 kg

Funktioner

wOOx-teknik



wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-baselementen och den exakta samklang mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintycket.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



Publiceringsdatum
2014-03-29

Version: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92611
EAN: 08 71258 16524 49

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com