

Philips
5.1 home cinema

RMS-vermogen van 420 W
DVD-weergave
HDMI 1080p

HTS3269



Spectaculair en kristalhelder Surround Sound

Net als in de film

De Surround Sound met hoge kwaliteit en HDMI 1080p upscaling van dit systeem staan garant voor home entertainment van superieure klasse. Weergave vanaf USB-stations, draagbare mediaspelers en vrijwel elk type disc zorgen voor moeiteloos genieten van films en muziek.

Breng audio en video tot leven

- DTS, Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en krachtig geluid
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- Meerdere digitale ingangen voor hoogwaardig geluid van andere bronnen

Eenvoudig te installeren en te gebruiken

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

Speel al uw films en muziek af

- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
- Geeft WMV, DivX, WMA, MP3 en foto's (JPEG) die zijn gemaakt met een digitale camera weer
- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Kenmerken

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Een ingebouwde DTS- en Dolby Digital-decoder zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

Geavanceerde klasse D-versterker

Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en krachtig geluid

HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven,

zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVDspelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

DivX Ultra-gecertificeerd

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.

Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst mediaformaat weer - ongeacht of het WMV, DivX, MP3 of JPEG is. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst discformaat weer: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW of DVD+R DL. Speel al uw discs af op één apparaat en ervaar ongeëvenaarde flexibiliteit en afspeelgemak.



Specificaties

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling (720p, 1080i/p)

Geluid

- Totaal vermogen (RMS): 420 W
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 55 W, 2 x 100 W
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 40 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Games, Lounge, Rock, Sport
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Nachtstand

Videoweergave

- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Roteren, Zoomen, Diapresentatie met muziek

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- RDS: Zendernaam

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, FM-antenne, Scart, Easy-Fit-luidspreker aansluitingen,

- Composite video-uitgang (CVBS), HDMI-uitgang, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische uitgang
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Hi-speed USB, MP3-lijningang

Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Energieverbruik: 80 W

Luidsprekers

- Satellietluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Satellietluidsprekerimpedantie: 8,0 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
- Subwoofertype: Passief
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, FM-antenne, Gebruikershandleiding, Snelstartgids, Wereldwijde garantietaak, Scart-kabel

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 57 x 331 mm
- Gewicht van het apparaat: 2,87 kg
- Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D): 100 x 100 x 75 mm
- Gewicht van de Surround-luidspreker: 0,39 kg
- Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 100 x 100 x 75 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,66 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 123 x 310 x 369 mm
- Gewicht van de subwoofer: 3,85 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 567 x 298 x 395 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 11,5 kg



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 000 56706
EAN: 87 12581 50843 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com