

Philips  
Mini Σύστημα Hi-Fi

MP3/WMA

FWM75



## Τεχνολογία wOOx

Ακούστε τα μπάσα, νιώστε τη διαφορά!

Για εκείνους που αντιλαμβάνονται την αξία της τεχνολογίας και των βελτιώσεων που προσφέρει, το FWM75 είναι ιδανικό. Βυθιστείτε στη δύναμη της τεχνολογίας wOOx και απολαύστε ολοκληρωτικά την αγαπημένη MP3 μουσική σας με ισχυρό και πλούσιο ήχο.

### Δυνατός ήχος που ακούτε και νιώθετε

- Ισχύς μουσικής 2 x 150 W RMS/ 2 x 300 W/4000 W PMPO
- Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' για ποιοτική απόδοση ήχου
- Ηχεία τεχνολογίας στερεοφωνικού ήχου wOOx Tech στην πρόσοψη

### Περισσότερες ώρες ακρόασης, μεγαλύτερη απόλαυση

- Θήκη 3 δίσκων για αναπαραγωγή WMA/MP3-CD
- 60 ώρες μουσικής WMA-CD ή 30 ώρες μουσικής MP3-CD
- Κασετόφωνο dual logic με αυτόματη αναστροφή

### Έτοιμοι για gaming

- Σύνδεση GamePort στην κονσόλα παιχνιδιών σας
- Λειτουργίες ήχου παιχνιδιών για διάφορους τύπους παιχνιδιών
- MIX-IT για τη μίξη ήχου παιχνιδιών με την αγαπημένη σας μουσική

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Προδιαγραφές

### Ήχος

- **Ισχύς:** Ισχύς 2 x 300 W
- **Ενίσχυση ήχου:** Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", Τεχνολογία wOOx, Incredible Surround, Έλεγχος ψηφιακού ήχου, Εικονικός έλεγχος περιβάλλοντος, Ήχος παιχνιδιού, MIX-IT

### Ηχεία

- **Κύριο ηχείο:** 3 δρόμων, Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, Γούφερ 6,5 ιντσών, Ακτινοβολητής μπάσων wOOx, Τούιτερ 2", Piezo, Αποσπώμενες γρίλιες ηχείων
- **Αριθμός μεγαφώνων:** 2

### Αναπαραγωγή ήχου

- **Μέσα αναπαραγωγής:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Τύπος μονάδας τοποθέτησης:** Καρουσέλ 3 CD
- **Αριθμός δίσκων:** 3
- **Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων:** Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Επανάληψη/ένα/δίσκος/πρόγραμμα, Δυνατότητα προγραμματισμού 99 κομματιών
- **Τεχνολογία κασετοφώνων:** Logic
- **Αριθμός deck:** 2
- **Λειτουργίες αναπαραγωγής κασέτας:** Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

### Εγγραφή ήχου

- **Μέσα εγγραφής:** Κασέτα
- **Βελτίωση εγγραφής ταινίας:** Συγχρονισμένη έναρξη για εγγραφή CD, Αυτόματος έλεγχος στάθμης εγγραφής

### Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- **Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός:** ναι
- **Ζώνες δέκτη:** Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
- **Βελτιώσεις δέκτη:** Αυτόματη αποθήκευση,

- Εύκολη εγκατάσταση (Plug & Play)
- **Προρυθμίσεις σταθμών:** 40
- **RDS:** Όνομα σταθμού, Ρολόι RDS, Radio Text, Τύπος προγράμματος, Ειδήσεις

### Συνδεσιμότητα

- **Είσοδος Aux:** Είσοδος, Gameport
- **Ακουστικά:** 3,5 χιλ.
- **Άλλες συνδέσεις:** Έξοδος εικόνας σύνθετου σήματος (CVBS), Κεραία FM, Κεραία MW

### Ευκολία

- **Ξυπνητήρια:** Ξυπνητήρι CD, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- **Ρολόι:** Στην κύρια οθόνη
- **Τύπος οθόνης:** FTD
- **Eco Power Standby:** 1 watt
- **Ενδείξεις:** Λειτουργία DIM, κομμάτι, ώρα, ημερομηνία, Λειτουργίες Cd, αριθμός άλμπουμ, ονομασία άλμπουμ

### Αξεσουάρ

- **Τηλεχειριστήριο:** 32 πλήκτρων με 2 μπαταρίες AA
- **Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:** Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM/MW

### Διαστάσεις

- **Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β):** 265 x 322 x 390 χιλ.
- **Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β):** 240 x 358 x 230 χιλ.
- **Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):** 624 x 412 x 510 χιλ.
- **Βάρος με την συσκευασία:** 20.5 κ.

### Ρεύμα

- **Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:** < 1 W
- **Τροφοδοσία ρεύματος:** 200-240 V, 50 Hz

## Κύρια σημεία προϊόντος

### Ισχύς μουσικής 2x150 W RMS/2x300 W

### Ενισχυτής Class D

Ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' λαμβάνει το αναλογικό σήμα, το μετατρέπει σε ψηφιακό και το ενισχύει ψηφιακά. Έπειτα το σήμα περνά μέσα από ένα φίλτρο αποδιαμόρφωσης και παράγει τον τελικό ήχο. Η ενισχυμένη ψηφιακή έξοδος διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού ήχου, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ποιότητας ήχου. Επιπλέον, ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' διαθέτει περισσότερο από 90% αποδοτικότητα συγκριτικά με τους παραδοσιακούς ενισχυτές AB. Αυτή η υψηλή αποδοτικότητα ερμηνεύεται σε έναν ισχυρό ενισχυτή, ο οποίος καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.

### Τεχνολογία wOOx στην πρόσοψη

### Θήκη 3 δίσκων για WMA/MP3-CD

### 60 ώρες μουσικής WMA-MP3-CD

### Κασετόφωνο dual logic

### Σύνδεση GamePort

### Λειτουργίες ήχου παιχνιδιών

### MIX-IT για μίξη ήχου παιχνιδιών



Ημερομηνία έκδοσης  
2007-10-29

Έκδοση: 3.0

12 NC: 9073 100 12442  
EAN: 87 10895 86622 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)