

Philips
Sistema de parlantes para
autos

• Tweeter de 1" (25 mm)

CSP251



Tu equipo de música móvil

escuchá la diferencia en alta frecuencia

Sentí la música con los parlantes estéreo para automóviles de Philips CSP251. Estos tweeter giratorios de 25 mm contienen una suave cúpula de seda para que disfrutes de los detalles vívidos de la música con un sonido claro.

No te pierdas ningún detalle de sonido

- Potencia de salida de sonido de 10 W
- El tweeter de cúpula de seda restablece los detalles de alta fidelidad
- El tweeter giratorio optimiza las respuestas de alta frecuencia
- Imán de neodimio para un rendimiento más estable

Fácil de usar y de instalar

- Opciones para empotrar, colocar en ángulo o sobre una superficie
- Fácil conexión de cables en los parlantes
- Se adapta perfectamente a todos los altavoces con aberturas de 25 mm

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 2000 - 35000 Hz
- Impedancia: 4
- Potencia de salida (RMS): 10 W
- Sensibilidad: 90 dB

Parlantes

- Tipo de parlante: Parlante por componentes
- Cantidad de parlantes: 2

Tweeter

- Diafragma: Cúpula
- Material del diafragma: Seda
- Imán: Neodimio
- Opciones de montaje: Montaje en ángulo, Montaje empotrado, Montaje sobre superficie, Montaje giratorio

Accesorios

- Guía de inicio rápido: Inglés, español, portugués, ruso, chino

Destacados

Pueden empotrarse, colocarse en ángulo o sobre una superficie



Existen varias opciones de montaje empotrado, en ángulo o sobre una superficie. Este sistema de altavoces para el automóvil se instala fácilmente en cualquier vehículo y te permite mejorar el sistema estéreo instalado en fábrica para vivir una experiencia de sonido superior en todas las direcciones.

Tweeter con cúpula de seda suave

La seda es un material ideal para fabricar tweeters de cúpula debido a su liviandad, alta sensibilidad y tolerancia a las altas temperaturas. En el interior del tweeter, el pequeño diafragma (la abertura de la cúpula) produce tonos de alta frecuencia. Estas cúpulas suaves y livianas capturan hasta las notas musicales más altas para aportar calidez, tonos medios y agudos de alta fidelidad a la música. La forma de la cúpula expande el sonido para que puedas escuchar las notas altas desde cualquier asiento del auto.

Tweeter giratorio

Los sonidos de alta frecuencia son direccionales. Para poder disfrutar de un sonido óptimo tenés que orientar el tweeter en la dirección correcta. Los tweeters del sistema de parlantes de Philips son giratorios, lo que te permite ajustar su posición hasta 90 grados y direccionar el mejor sonido a tus oídos, independientemente del lugar del auto donde instales los parlantes.



Fecha de publicación
2013-07-23

Versión: 3.0.7

12 NC: 8670 000 65478
EAN: 69 23410 70350 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com