

Philips
Еlegantна микро
озвучителна система

20 W

MCM233



Завладяващ звук

Звукова система, която подхожда на вашия дом

Плоска и позволяваща монтиране на стена, тази елегантна музикална микросистема Philips MCM233/12 се вписва във всеки интериор. Наслаждавайте се на музиката от вашите компактдискове или свържете портативен плейър към USB Direct или MP3 Link, за да бъде пълно удоволствието от музиката.

Обогатете своето звуково изживяване

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- обща изходна мощност 20 W RMS

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Моторизирана предна вратичка на релси за повече елегантност и стил
- Възможност за монтиране на стена за гъвкавост на разполагането

PHILIPS

Акценти

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това

можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

20 W RMS



Тази система има обща изходна мощност 20 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции,

които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласите ръчно честотата всеки път.

Моторизирана предна вратичка на релси



Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 10 W RMS
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите, управление на цифров звук
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 3" високоговорител за ниски честоти
- Брой вградени високоговорители: 2
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Други: Поддръжка на ID3 тагове
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, програмирано възпроизвеждане, повторение, разбъркване, стоп

Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20

- RDS: тип на програмата, име на станцията, настройка на RDS часовника
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

Комфорт

- Аларми: CD аларма, радиобудилник, USB аларма
- Часовник: на основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: предно, моторизирано
- Тип на дисплея: LCD дисплей

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Акcesoари

- Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя: многоезично
- Други: Ръководство за бърз старт
- Кабели/свързване: кабел MP3 Link

Размери

- Бруто тегло: 5,5 кг
- Дълбочина на главния блок: 103,5 мм
- Височина на главния блок: 245 мм
- Ширина на главния блок: 565 мм
- Височина на опаковката: 250 мм
- Ширина на опаковката: 620 мм
- Дълбочина на опаковката: 165 мм

Зелено

- Икономичен режим на готовност: 1 W



Дата на издаване
2024-04-16

Версия: 3.1.7

EAN: 87 12581 50403 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com