

PHILIPS

Prepätová ochrana
pre domáce kino

4 zásuvky

1800 J

2 m

SPN5044B



Bezpečná ochrana vašich cenných zariadení

Pokročilá prepätová ochrana, ktorá ochráni vaše zariadenia pred zvýšeným napätím v elektrickej sieti. Špeciálna sústava elektrických obvodov Power Blocker® automaticky odpojí privod elektriny do vášho systému, aby vás ochránila pred ďalším kolísaním napätia.

Jednoduchosť

- Integrované bezpečnostné zásuvky na ochranu detí
- Zreteľné indikátory ochrany, ktoré vám dodajú pocit istoty

Zabudované užitočné funkcie

- Šnúra s dĺžkou 2 m
- Integrované usporiadanie káblov
- 4 zásuvky s ochranou

Dokonalá ochrana

- 1800 joulov
- Chránené koaxiálne pripojenia
- Záruka na zariadenia v hodnote 150 000 EUR
- Funkcia Power Blocker

Hlavné prvky

1800 joulov

Zabráni škodám na elektronických zariadeniach za tisíce eur.

Chránené koaxiálne pripojenia

Konektory vedú koaxiálny signál cez prepätovú ochranu, a tak ho chránia pred prepätím a špičkami.

Funkcia Power Blocker

Automaticky odpojí napájanie pripojených zariadení.

Záruka na zariadenia v hodnote 150 000 EUR

Chráni pripojené zariadenia počas celej životnosti produktu.

4 zásuvky s ochranou

Chráni pred prepätím/špičkami cez vedenia striedavého prúdu – potláča energiu prepätia. Keď na jednotke vznikne prepätie, nadmerná energia sa zvedie varistorom MOV.

Šnúra s dĺžkou 2 m

K zariadeniu privádza elektrinu a umožňuje až 2-metrovú vzdialenosť od zásuvky.

Usporiadanie káblov

Zariadenie na usporiadanie káblov umožňuje vedenie káblov rovnakým smerom v organizovanejšom usporiadaní.

automatické bezpečnostné zásuvky na ochranu detí

Pomáha chrániť deti pred náhodným zásahom elektrickým prúdom.

Indikátory ochrany

Indikátory LED, ktoré signalizujú, že prepätová ochrana funguje správne.

Vonkajší kartón

EAN: 87 12581 57576 2

Dĺžka: 36,5 cm

Počet používateľských balení: 6

Šírka: 25,5 cm

Hmotnosť brutto: 4,328 kg

Výška: 18,5 cm

Hmotnosť netto: 3,30 kg

Hmotnosť obalu: 1,028 kg

Rozmery balenia

Výška: 33 cm

Typ balenia: Figurína

Typ policového umiestnenia: Figurína

Šírka: 13,8 cm

Hĺbka: 5 cm

Počet zabalených kusov výrobkov: 1

EAN: 87 12581 57575 5

Hmotnosť brutto: 0,638 kg

Hmotnosť netto: 0,55 kg

Hmotnosť obalu: 0,088 kg

Rozmery produktu

Výška: 33,5 cm

Šírka: 11 cm

Hĺbka: 5 cm

Hmotnosť: 0,55 kg

