



Philips
Chargeur USB

20 000 mAh

3 ports de chargement USB
QC 3.0 et PD 3.0
Alimentation programmable (PPS)

DLP7721C



Bloc d'alimentation puissant

avec un ensemble d'alimentation de secours portable

Grande capacité de 20 000 mA h avec batterie au lithium-polymère sécuritaire. Plus besoin de vous inquiéter lorsque votre téléphone cellulaire est à court de pile. Rechargez rapidement votre appareil avec un port USB-C PD 3.0 max 20 W ou un port USB-A avec sortie QC 3.0 max 18 W.

Capacité de charge supérieure

- 50% charge en 30 minutes
- Chargement avec câble USB C bénéficiant de l'alimentation programmable (PPS)
- Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
- Les 3 ports USB rechargent trois appareils simultanément
- USB-A avec chargement rapide QC
- Port de chargement USB-C PD de 20 W

Alimentation portative

- Fonctionne n'importe où – idéal lorsque vous n'avez pas de source d'alimentation à votre portée

Confirmation de fonctionnement immédiate

- Voyant d'alimentation DEL

PHILIPS

Chargeur USB

20 000 mAh 3 ports de chargement USB, QC 3.0 et PD 3.0, Alimentation programmable (PPS)

Spécifications

Compatibilité

- Compatibles avec: Appareils avec chargeur USB

Alimentation

- Résultat: USB-C max 20 W USB-A max 18 W
- Alimentation: Type-C 5V/3A, MicroUSB 5V/2A
- Capacité de la batterie: 20 000 mA h 74 Wh

Dimensions de l'emballage

- Nombre de produits inclus: 1
- Type de positionnement d'étagère: Les deux
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 9,5 x 17 x 3,5 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 3,7 x 6,7 x 1,4 pouce(s)
- NEA: 48 95229 13553 6

Carton externe

- Nombre d'emballages consommateur: 18
- Carton externe (l x l x H): 34 x 24 x 22,5 cm
- Carton externe (l x l x H): 13,4 x 9,4 x 8,9 pouce(s)
- GTIN: 1 48 95229 13553 3



Carton interne

- Nombre d'emballages consommateur: 6
- Carton interne (l x l x H): 22 x 10,7 x 20,5 cm
- Carton interne (l x l x H): 8,7 x 4,2 x 8,1 pouce(s)
- GTIN: 2 48 95229 13553 0

Accessoires

- Manuel d'utilisation: Manuel d'utilisation
- Câbles: Câble de chargement USB-C

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 6,8 x 13,6 x 2,75 cm
- Dimensions du produit (l x H x P): 2,7 x 5,4 x 1,1 pouce(s)
- Poids: 0,355 kg
- Poids: 0,783 lb

Design et finition

- Matériaux: PC + ABS

DLP7721C/00

Caractéristiques

Port de chargement USB-C PD de 20 W.1

Équipé d'un port de chargement rapide USB-C PD (Power Delivery) de 20 W.

USB-A avec chargement rapide QC

La technologie de chargement rapide Quick Charge (QC) offre une recharge plus rapide en augmentant la tension et le courant. Il utilise le protocole Quick Charge pour optimiser les vitesses de chargement des appareils compatibles, réduisant ainsi les temps de chargement.

50% charge en 30 min.

Chargement rapide – rechargez votre téléphone mobile à 50% en 30 minutes.

Alimentation programmable (PPS)

L'alimentation programmable (PPS) est une norme pour la technologie de chargement rapide des appareils USB-C. Cette technologie règle la tension et le courant en temps réel, selon l'état de charge de l'appareil, lui fournissant une puissance maximale. Une façon intelligente et sécuritaire de réduire le temps de chargement.

Protection intelligente

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités.

Voyant d'alimentation DEL

Le voyant DEL produit une lumière douce, ce qui vous permet de savoir d'un seul coup d'œil que l'unité est alimentée.



Date de publication
2023-10-11

Version: 3.3.2

12 NC: 8670 001 89995
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com