

Philips
DVD-spelare



DVP5992

Du får skarpare och tydligare bilder

med HDMI 1080p och WMV-uppspelning

Låt dig imponeras av den här DVD-spelaren med digital HDMI-video- och -ljudanslutning från Philips. Kliv in på en helt ny arena för hemunderhållning och hänge dig åt HD-video (720p / 1080i/1080p).

Gör ljud och bild levande

- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
- Högupplöst JPEG-visning för bilder i rätt upplösning
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Skärmanpassning för perfekt visning varje gång

Spela upp all film och musik

- Windows Media Video för filmuppspelning från datorn
- Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG
- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor

Anslut och njut av fler källor

- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter

Lättanvänd

- Min bakgrundsbild för en personlig välkomstkärm
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Skapa MP3 med en knapptryckning direkt från CD-skivor på USB-kort



asimpleswitch.com

PHILIPS

Funktioner

HDMI 1080p



Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som gräde på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

Windows Media Video

Med Windows Media Video kan du spela upp videofiler från datorn på TV:n. Det blir också enklare att titta på dem tillsammans med vännerna och familjen. Du behöver inte längre kisa mot datorskärmen utan kan luta dig tillbaka och njuta av dina favorit-WMV-filer i ditt vardagsrum.

DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofiler och filmer från internet, även köpfiler, hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG-4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda när du sparar stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor, och spela upp dem på din DivX Ultra Certified Philips-enhet. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

Multimedie-WMV

Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG

Högupplöst JPEG-visning

Med högupplöst JPEG-uppspelning kan du visa dina bilder på TV:n med en upplösning på upp till två megapixel. Nu kan du visa dina digitala bilder med fullständig skärpa utan att kvalitet

eller detaljer går förlorade – och dela dem med vänner och familj hemma i vardagsrummet.

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

EasyLink

Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter med en fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

Skapa MP3 med en knapptryckning

Konvertera dina favorit-CD-skivor till MP3-filer med hjälp av din Philips-produkt och lagra dem direkt i minnet eller på en bärbar mediaspelare via en USB-kabel. Nu kan du på ett enkelt sätt skapa MP3-filer hemma i vardagsrummet – utan dator och samtidigt som du spelar CD-skivan.



Specifikationer

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, HD (720p, 1080i, 1080p), Förbättrad videoupplösning (720p, 1080i/p)

Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Signal/brusförhållande: > 90
- Distorsion och brus (1kHz): > 65 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 70 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): > 80 dB
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz

Videoupptagning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- System för videoupptagning: PAL, NTSC

Ljudupptagning

- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Ljud-CD
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3-bitastighet: 32–320 kbit/s

Stillbildsvisning

- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Zoom, Bildspel med MP3-upptagning, HD-ready

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB-minnesenhet
- Uppspelningsformat: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

Anslutningar

- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Kompositvideoutgång (CVBS), HDMI-utgång, Digital koaxialutgång, Komponentvideoutgång, progressiv, SCART

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Föräldrakontroll, Barnlås
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska, Polska

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Garantibevis

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 435 x 38 x 209 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 524 x 82 x 276 mm
- Vikt: 1,4 kg
- Vikt inkl. förpackning: 0 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning: < 12 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,1 W



Publiceringsdatum
2017-04-04

Version: 2.4.4

12 NC: 8670 000 59523
EAN: 87 12581 52217 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com