



Philips
Mini Stereoanlage

CD, UKW
4 W



MC1000

Micro-Komplettsystem

Begeistert von Sound

Erleben Sie erstklassigen Klang mit einem überraschend kompakten und schlanken Design. Das MC1000 Microsystem schafft Platz in Ihrem Wohnraum und gewährleistet außerdem ein besonderes Musikerlebnis. Drücken Sie einfach auf Play, um raumfüllende, dynamische Bassklänge zu genießen.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- UKW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

- Kompaktes Design

PHILIPS

Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 2 W RMS / 2 x 4 W Musikleistung
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/ verringern
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 76 mm Woofer

Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program
- Lademechanismus: Oben



Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo

Anschlüsse

- Weitere Anschlüsse: feste UKW-Wurfantenne
- Audioanschlüsse: 3,5-mm-Line In-Eingang

Komfort

- Lademechanismus: Seitenanfang

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte, MP3-Line-Eingangskabel

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H):
450 mm x 208,5 mm x 158 mm

Besonderheiten

Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

