



Philips Streamium
Vezeték nélküli zenei
állomás

Streamium



WAK3300



My room my music



Music follows me



Music broadcast



Élvezze a zenét a lakás bármelyik pontján!

Nagyszerű hangzás, kompakt kialakítás!

A WAK3300 állomás megváltoztatja a vezeték nélküli zenerendszerekről alkotott képét. Kis méretének és szállíthatóságának köszönhetően könnyedén, vezeték nélkül elérheti kedvenc zenéit az ágyban, a konyhában vagy akár a fürdőszobában is.

Határtalan élvezet - vezetékek nélkül

- Vezeték nélküli streaming a központ és az állomás(ok) között
- Vezeték nélküli streaming a PC-jéről UPnP segítségével

Egyszerű navigáció és kezelés

- Az én szobám, az én zeném: Minden szobában más zene
- Music Follows Me: szobáról szobára követi a zene
- Zenesugárzás az egydejű lejátszáshoz valamennyi állomáson

Ébredjen változatos ébresztésre!

- 3 különböző ébresztési mód: rádió, sípolás és zene
- Másoljon 7 különböző ébresztési dallamot zeneközpontjáról vagy PC-ről

Minőségi hangteljesítmény

- Mikrohangszórós hangtechnológia

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Hanglejátszás

- **Tömörítési formátum:** PCM, MP3, WMA
- **Merevlemez lejátszási mód:** Album, Műfaj, Lejátszási lista, Összes zeneszám
- **Merevlemez streaming mód:** Wi-Fi sugárzás 5 állomásra, „Az én szobám, az én zeném”, „Nyomomban a zene”, „Zenesugárzás”
- ID3 tag támogatás
- **MP3 bitátviteli sebességek:** 64 - 320 kb/s

Csatlakoztathatóság

- **Vezeték nélküli csatlakozások:** Vezeték nélküli LAN (802,11 g)
- **Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play:** Bekapcsolva
- **Feszültség:** AC 100-240 V; 50/60 Hz
- **Titkosítás / biztonság:** WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA
- **fejhallgató:** 3,5 mm-es
- **Egyéb csatlakozások:** Ethernet, FM antenna

Kényelem

- **Háttérvilágítás**
- **Háttérfény színe:** Fehér
- **Eco készenléti állapot:** 1 W
- **Képernyőn megjelenő nyelvek:** holland, angol, francia, német, olasz, spanyol

- **jelerősség kijelzése**
- **Ébresztők:** Berregő riasztás, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló, Szundítás

Tartozékok

- **Elemek:** 1 db lítium gomelem
- **Távvezérlő:** kártya típusa
- **CD-ROM:** Philips Media Manager

Méreték

- **Kartondoboz méretei (sz x mé x ma):** SZÉ 320 mm x MA 87 mm x MÉ 200 mm
- **Fő kartondoboz súlya:** 0,9 kg
- **Termék méretei (sz x mé x ma):** SZÉ 160 mm x MA 175 mm x MÉ 67 mm
- **Készülék tömege:** 0,8 kg

Médiatárolás

- **Beépített memória kapacitása:** 32 MB
- **Beépített memória típusa:** Flash

Rendszerkövetelmények

- **PC hálózat szükséges:** Vezeték nélküli/vezetékes PC hálózat, Vezeték nélküli hálózat
- **Vezeték nélküli zeneközpont vagy PC:** Philips vezeték nélküli zeneközpont / PC

Termékkijelölések

Vezeték nélküli streaming

A vezeték nélküli streaming alkalmazásával nem kell nagy méretű hangfájlokat leoltenie és tárolni audioeszközén. Ehelyett kedvenc dalai folyamatosan áramlanak az összes zeneállomásra – egy időben. A *Music follows Me* szolgáltatásnak köszönhetően a zene szobáról szobára követi – nem kell újraindítani a navigációt és a lejátszást. A *Music Broadcast* funkció egyszerre sugározza a kívánt zenét a központból az összes zeneállomásra. A *My Room, My Music* szolgáltatás révén az összes családtag élvezheti a tárolt gyűjteményből kiválasztott zeneszámokat bármelyik szobában, amelyben vezeték nélküli zeneközpont vagy -állomás található.

Univerzális Plug & Play

A *Universal Plug & Play* egy ipari szabványtechnológia, mellyel bármilyen, a *Universal Plug & Play* használatára alkalmas készülékre csatlakozhat zene fogadása vagy átvitele céljából. A vezeték nélküli zeneközpont az *Universal Plug & Play* segítségével egyszerű és szabványos módon csatlakozik a többi, *Universal Plug & Play* használatára alkalmas készülékre. Könnyedén csatlakoztathatja vezeték nélküli zeneközpontját más készülékekre, tartalom fogadása vagy átvitele céljából.



Kiadás dátuma
2009-01-22

Verzió: 4.1.11

12 NC: 9073 100 13356
EAN: 87 10895 96379 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com