

Philips  
内置驱动器

DVD

16 倍速 刻录机

SPD1400BD



## 超凡的性能

一张 DVD+R DL 光盘可以存储 8.5GB 数据

飞利浦的创新刻录技术使您能够高速下载多达两倍的视频、图片、音乐和数据。

### 性能出众

- 单面双层光盘具有 8.5GB 存储容量
- DVD+R/-R 上 16 倍速最高写入速度
- DVD 刻录机支持 16X DVD-R

### 便利性

- 几分钟内即可在台式电脑或笔记本电脑上安装和使用
- 面面俱到的软件包中含有多种 DVD 和 CD 应用程序
- 双格式

### 极端的可靠性和健壮性

- 安全可靠的无缝连接刻录
- 动态校准可以确保高速 DVD 写入的质量
- 优化所有可刻录光盘的录制速度
- 在所有的驱动器和机顶设备中可靠地播放您的 DVD

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

内置驱动器  
DVD 16 倍速 刻录机

## 规格

### 写入速度

- DVD+R: 16 倍速 (21600KB/秒), CAV
- DVD-R: 16 倍速 (21600KB/秒), CAV
- DVD+R DL: 8 倍速 (10800KB/秒), Z-CLV
- DVD-R DL: 4 倍速 (5400KB/秒), CLV
- CD-R: 48 倍速 (7200KB/秒), P-CAV

### 刻录速度

- DVD+RW: 8 倍速 (10800KB/秒), CLV
- CD-RW: 32 倍速 (4800KB/秒), 超高速光盘的 Z-CLV
- DVD-RW: 6 倍速 (8100KB/秒), CLV

### 读取速度

- DVD ROM: 16 倍速 (21600KB/秒), CAV
- CD-R: 48 倍速 (7200KB/秒), CAV
- 缓存大小: 2MB

### 连通性

- 其它接口: 12 伏直流输入, 模拟音频左/右输出 2x, IDE 接口连接器, 主/副选择跳线

### 便利性

- 便于安装: 即插即用

### 软件

- Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

### 配件

- 随附配件: 4 个安装螺钉, 含软件及手册的 CD-ROM, 用户手册

### 系统要求

- 硬盘空间: 100MB
- PC 操作系统: Win 98 SE、2000、ME、XP
- 处理器: Pentium 3 550MHz 或更高的 CPU
- 内存: 128 MB

### 尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高) (英寸): 146X178X42
- 产品重量: 0.9 千克

### 电源

- 适配器类型: 直流 5V/12V
- 功耗: 12 瓦

### 技术规格

- 湿度: 5 - 90 %RH (非压缩)
- 操作温度范围: 5 - 50 °C
- 安全标准: EN60950, EN60825, UL1950
- EMC 标准: EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- 存取时间: CD: <120 兆秒 (标准), DVD: <140 兆秒 (标准)

### 包装数据

- I2NC: 908210007108
- EAN/UPC/GTIN: 8710895944441
- 净重: 0.9 千克
- 高度: 42 毫米
- 长度: 178 毫米
- 宽度: 146 毫米

### 内箱

- EAN/UPC/GTIN: 8710895944441
- 净重: 0.9 千克
- 高度: 42 毫米
- 长度: 178 毫米
- 宽度: 146 毫米
- 数量: 1

### 外音箱

- EAN/UPC/GTIN: 8710895945042
- 数量: 2

### 外音箱 2

- EAN/UPC/GTIN: 8710895945059
- 数量: 128

## SPD I 400BD/97

## 产品集锦

### 8.5GB 存储容量

具有 8.5GB 存储容量的单面双层光盘

### DVD+R/R 上 16 倍速写入速度

DVD+R 和 DVD-R 光盘 16 倍速最高刻录速度

### DVD-R 上 16 倍速写入速度

16 倍速 DVD-R 写入速度

### 易于使用

易于使用意味着每个顾客能够轻松安装和操作更复杂的产品。

### 面面俱到的软件包

完整的软件绑定, 通过一个简单直观的方式提供所有功能。

### 双格式

驱动器支持 +R/+RW 和 -R/-RW DVD 两种格式

### 无缝链接

无缝连接可避免因写入错误而产生的光盘损失

### 动态校准

动态校准可优化高速 DVD+RW 驱动器的 DVD 写入质量。

### 热平衡写入技术

让您的可刻录光盘均能以最佳效果、最快速度录制

### DVD 兼容性

DVD 兼容性确保自制 DVD 光盘可在尽可能多的机顶播放机和 DVD-ROM 中播放。



发行日期 2009-02-12

版本: 1.0.2

I2 NC: 9082 100 07108  
EAN: 87 10895 94444 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com