



SPA3350

Jouez des basses, ressentez la puissance

Branchez le système d'enceintes SPA3350 2.1+1 afin de bénéficier du son exceptionnel. Réglez ensuite le niveau d'amplification dynamique des basses, et profitez d'une puissance musicale de 100 W ainsi que d'un son cristallin tant pour les graves que pour les aigus.

Performances sonores de qualité

- Les enceintes Bass Reflex produisent des basses profondes et puissantes
- Sans distorsion même lorsque la puissance sonore est au maximum
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Amplificateur audio séparé pour des performances exceptionnelles
- Puissance totale de sortie audio : 100 W
- Définition de tonalités élevées et basses

Design élégant, simplicité d'utilisation

- Commandes facilitées du volume, des basses et des aigus

Conditions d'écoute améliorées pour différents usages

- Profiter davantage de votre musique
- Profitez de musique, de jeux, de films et de vidéos en ligne

PHILIPS

Points forts

Amplificateur audio séparé

Amplificateur audio séparé pour des performances exceptionnelles

Puissance totale de sortie audio : 100 W

Puissance totale de sortie audio : 100 W

Sans distorsion

Sans distorsion même lorsque la puissance sonore est au maximum

Enceintes Bass Reflex

La chambre acoustique située à l'arrière du circuit d'attaque et qui dirige l'air vers les événements acoustiques de l'enceinte donne aux basses un son plus réaliste et puissant.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Commandes volume/basses/aigus

Commandes facilitées du volume, des basses et des aigus

Expérience multimédia optimale

L'accessoire parfait pour votre ordinateur portable afin de pouvoir profiter de musique et de vidéos multimédias avec une qualité sonore exceptionnelle.

Prise pour casque

Profiter davantage de votre musique

Réglage graves/aigus

Les graves et les aigus contrôlent les niveaux de son des basses et hautes fréquences de votre système audio. Les aigus règlent l'amplification des hautes tonalités tandis que les graves règlent l'amplification des basses tonalités. À l'aide des flèches vers le haut et le bas, l'utilisateur peut aisément accentuer plus ou moins les tonalités basses et élevées ou laisser les graves et les aigus tels que définis lors de l'enregistrement d'origine. Le réglage des graves et des aigus vous permet d'écouter votre musique telle que vous l'aimez.



Caractéristiques

Son

- Renforcement des basses: Amplification numérique des basses, Bass Reflex
- Puissance de sortie: 100 W
- Puissance de sortie (RMS): Satellite 11 W x 2, caisson de basses 28 W
- Amélioration du son: LSB à blindage magnétique
- Réglage du volume: Réglage analogique du volume
- Câbles: Câbles fixes

Enceintes

- Amélioration du son: LSB à blindage magnétique
- Impédance de l'enceinte satellite: 180-20 000 Hz
- Contrôle enceinte satellite: 2 X 2 pouces
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 5 1/4"

Connectivité

- Entrée audio pour données: 1 Audio stéréo (prise jack 3,5 mm)
- Longueur du câble: 1,5 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo

Carton externe

- EAN: 87 12581 55969 4
- Longueur: 51.6 cm
- Nombre de produits emballés: 4
- Largeur: 49.8 cm
- Poids brut: 23.6 kg

- Hauteur: 55.4 cm
- Poids net: 19.32 kg
- Poids à vide: 4.28 kg

Pratique

- Voyant d'alimentation

Alimentation

- Voyant d'alimentation: Vert

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 26.9 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 50.2 cm
- Profondeur: 24.2 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 55968 7
- Poids brut: 5.6 kg
- Poids net: 4.83 kg
- Poids à vide: 0.77 kg

Contenu de l'emballage

- Haut-parleur d'extrêmes graves
- Nombre d'enceintes satellites: 2
- Amplificateur
- Câble de ligne stéréo 3,5 mm
- Guide d'installation rapide



Date de publication
2024-04-24

Version: 1.0.2

EAN: 87 12581 55968 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com