

Philips 5000 series
Blu-ray plaadimängija /
DVD-mängija

Smart TV Plus
3D



BDP5500



Blu-ray 3D ja parim osa Internetist teie teleris

Laske Philipsi 3D Blu-ray DVD-mängijal BDP5500 end kodus kinoelamusega üllatada. Nautige oma teleris Smart TV Plusiga parimat internetisisu probleemitult ja kiire sisseehitatud traadita interneti kaudu. Nüüd saate DivX Plus HD abil esitada rohkem kui kunagi varem.

Vaadake veel

- Blu-ray 3D-plaadi taasesitus pakub täis-HD 3D-kogemust kodus
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- Smart TV Plus teleris võrguteenuste nautimiseks ja multimeediafailide kasutamiseks
- 2D kiire teisendamine 3D-ks elutruu filmielamuse tagamiseks
- DLNA võrgulink arvutist fotode ja videote vaatamiseks

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks

Laske end kaasa haarata

- Sisseehitatud WiFi-n kiiremaks ja ulatuslikumaks juhtmeta tööks
- SimplyShare - ühendage traadita võrku ja edastage kogu meelelahutussisu
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt
- Muutke oma nutitelefoni Philipsi audio-videotoodete puldiks
- USB-klaviatuuri ühendamise võimalus lihtsustab Smart TV ja veebi sirvimist

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Blu-ray 3D-plaadi taasesitus



Full HD 3D-vorming loob sügavuse illusiooni realistliku kinoelamuse pakumiseks. Eraldi kujutised vasaku ja parema silma jaoks on salvestatud 1920 x 1080 täis-HD kvaliteediga ja neid esitatakse ekraanil vaheldumisi suurel kiirusel. Spetsiaalsete, vasakut ja paremat läätset kujutistega sünkroonis avavate prillide kaudu neid kujutisi vaadates luuakse täis-HD 3D-kogemus.

DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

USB-klaviatuuri ühendamise võimalus



Interneti sirvimine on nüüd veelgi mugavam. Nüüd saate netis veebilehti sirvida otse oma

elutoas laiekraaniga teleris ning arvutit polegi vaja sisse lülitada. Lihtsalt ühendage juhtmevaba klaviatuuri tongel või juhtmega klaviatuuri USB-pistik oma seadme USB-porti ja siis saate kasutada Qwerty-klaviatuuri, et reisida mööda informatsiooni kiirteed. Smart TV-ga sirvimine on tehtud samuti lihtsamaks, kuna kaugjuhtimispuldiga on võimalik sõnu sisse trükkida kasutades vaid selle üheksat alfanumeerilist klahvi. Nüüd pole Interneti nautimiseks enam vaja kaasas kanda sülearvutit või kissitada silmi oma mobiilseadme väikese ekraani nägemiseks.

Smart TV Plus



Philipsi Smart TV Plusiga kodukinodel ja Blu-ray mängijatel on mitmeid täiustatud funktsioone, sealhulgas Net TV, SimplyShare ja MyRemote. Net TV toob teie telerisse võrgus saadaolevat mitmekesist teavet ja meelelahutust, nt nõudevideoid.

SimplyShare'iga pääsete juurde arvutis olevatele fotodele, muusikale ja filmidele mugavalt oma diivanilt. Philipsi rakenduse MyRemote abil saate oma kodukino juhtimiseks kasutada ka nutitelefoni või tahvelarvutit.

2D kiire teisendamine 3D-ks



Nautige olemasolevaid 2D-filme 3D-filmide põneva kogemusega oma kodus. Kiirel teisendamisel 3D-ks kasutatakse uusimat digitaaltehnoloogiat 2D videosisu analüüsimiseks, et teha vahet esi- ja tagaplaani

objektidel. Selle funktsiooni abil genereeritakse sügavuskaart, mis muudab tavalised 2D-videoformaadid põnevaks 3D-ks. Kasutage ühilduvaid 3D-telereid ja olete valmis täiskõrglahutusega 3D-filmielamuseks.

SimplyShare



Philipsi SimplyShare võimaldab muusika, filmide ja fotode jagamist otse tahvelarvutist, nutitelefoni ning lauarvutist kodukinosüsteemi ja Blu-ray mängijasse. Voogedastage meelelahutussisu otse DLNA-toega seadmetest või kasutage lauarvutis olevate meediumifailide sirvimiseks ja voogedastamiseks kaugjuhtimispulti. Parima juhtmevaba kasutuskogemuse saamiseks installige rakendus SimplyShare oma tahvelarvutisse või nutitelefoni. Ja oletegi valmis kerge vaevaga nautima kogu oma meelelahutussisu.

WiFi-n



WiFi-n, mida tuntakse ka tähisega IEEE 802.11n, on uus juhtmeta võrgu standard. See hõlmab paljusid uusi viise juhtmeta ühenduse kvaliteedi parandamiseks, see on varasemate WiFi standarditega võrreldes kiirem ja kaugeleulatuvam. WiFi-n on ka tagasiulatuvalt ühilduv, et selle mängijaga saaks saata signaale ka vanemate WiFi standarditega töötavatele ruuteritele.

Spetsifikatsioon

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, CD-R (kasutusjuhend), Toitejuhe, Tooteregistreerimiskaart, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul, Kasutusjuhend
- Valikulised tarvikud: QWERTY-klaviatuur

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Stoppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidseanss muusika esitamisega, Suumi

Video taasesitus

- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Paus, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Vahelejätmise, Aeglane edasikerimine, Tavaline esitus, Suumi
- Video täiustused: Sügav värv, Täiskaadrilaotus, Video suurendus, x.v. värv

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0
- Võrguühendused: 802.11 b/g/n, Sisseehitatud WiFi
- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Ethernet, HDMI väljund, SD/SDHC-kaardi pesa, USB 2.0

- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga
- Smart TV Plus: Rakendus MyRemote, Net TV, SimplyShare

Mugavus

- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- Kergesti kasutatav: Kiire käivitumine, Rakendus MyRemote
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Puldi signaali edastus
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraanimenüü keeled: Tšehhi, Taani, Hollandi, Eesti, Soome, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Norra, Poleerimine, Portugali, Rumeenia, Vene, Slovaki, Hispaania, Rootsi, Türgi, Kreeka, Ungari

Mõõtmed

- Tootemõõtmed (L x K x S): 435 x 38 x 213 mm
- Tootekaal: 1,82 kg
- Pakend (L x K x S): 495 x 87 x 300 mm
- Kaal (koos pakendiga): 2,26 kg

Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 4 : 3, 16 : 9, 21:9
- D/A muundur: 12 bitti/148 MHz
- Blu-ray 3D: 2D pildi teisendamine 3D-pildiks, Full HD 1080p
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Võimsus

- Võimsustarve: 20 W
- Toiteallikas: 220–230 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,3 W

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): = 90 dB
- Sageduslik tundlikkus: (20 kHz): = |0,2| dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz Hz
- Mürasuhe: = 100 dB
- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio



Väljalaske kuupäev
2014-10-01

Versioon: 10.2.8

12 NC: 8670 000 83739
EAN: 87 12581 62474 3

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com