

Philips
Rádio Original

Smetanová barva
Dok pro iPod/iPhone

ORD7105C



Originální rádio

Ať toto rádio Philips Original doplní vaše zážitky z poslechu. Jeho design vychází ze stylu ikonického rádia Philips z roku 1955. Nicméně nabíjí iPody a iPhone a dodává se se stereofonním tunerem FM.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Věrný zvuk
- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
- Stereofonní tuner FM
- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Snadné použití

- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Bezplatná aplikace HomeStudio pro větší zážitky z buzení a poslechu rádia
- Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Soudobý retro design

- Soudobá verze ikonického designu Philetta

PHILIPS

Přednosti

Přehrávejte a nabíjete iPod/iPhone



Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybíjí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je

rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru



Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštního adaptéru. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

Bezplatná aplikace HomeStudio



Neexistuje lepší způsob, jak se probudit nebo poslouchat rádio, než s bezplatně poskytovanou aplikací Philips HomeStudio. Jednoduše si stáhněte aplikaci z obchodu Apple App Store a užijte si spoustu vzrušujících funkcí. Například pokročilé nastavení budíku poskytuje větší flexibilitu v nastaveních budíku, včetně hlasitosti budíku, doby trvání buzení,

data a zvuku. Získáte také lepší uživatelské rozhraní pro poslech rádia se snadno použitelnými funkcemi pro předvolby stanic.

Automatická synchronizace hodin



Po připojení a vložení do doku tato dokovací stanice automaticky synchronizuje hodiny se zařízením iPod/iPhone během několika sekund. Díky této praktické funkci již nebude nutné nastavovat čas ručně.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Specifikace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní s: iPhone 5

Kompatibilita se zařízením iPod

- Kompatibilní s: iPod nano 7. generace, iPod touch 5. generace

Přehrávání zvuku

- Režim přehrávání: Nabíjení zařízení iPod, Nabíjení zařízení iPhone

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Frekvenční rozsah: (FM) 87,5–108 MHz
- Předvolby stanic: 20
- Automatické digitální ladění: Ano

Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)

Pohodlí

- Typ displeje: Bílý LED

Zvuk

- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Spotřeba

- Typ zdroje: Vstup AC

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 330 x 150 x 163 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 460 x 250 x 245 mm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel (VDE a Velká Británie), Uživatelská příručka, Záruční list



Datum vydání 2016-10-12

Verze: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00375
EAN: 87 12581 67827 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com