

Philips Streamium
Trådlös direktuppspelning
med Wireless Music
Center

Streamium

WACS5



Music broadcast



Music follows me



My room my music



Få åtkomst till alla dina CD-skivor i varje rum

Anslut den till ljudanläggningen

Lagra hela din CD-samling på den 80 GB stora hårddisken och lyssna på musik i alla rum.

Anslut den till den befintliga ljudanläggningen och låt musiken följa dig överallt i huset.

Enkel navigering tack vare fjärrkontroll med LCD-display.

Obegränsad lyssnarglädje - trådlöst

- Streama trådlöst mellan Music Center och station(er)
- Flera användare kan få åtkomst till upp till 5 stationer
- 80 GB hårddisk för lagring och uppspelning av upp till 1 500 CD-skivor
- Streama trådlöst från PC via UPnP

Enkel navigering och kontroll

- 2-vägsfjärrkontroll ger användarvänlig navigering
- Direktåtkomst till innehåll - artist, album eller spellistor
- Musiken följer mig: ta med dig musiken från rum till rum
- Utsändning av musik för samtidig uppspelning på alla stationer

Utbyggbar

- Lägg till ytterligare 4 WiFi-stationer

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljuduppspelning

- **Komprimeringsformat:** PCM, MP3, WMA
- **Uppspelningsmedia:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- **Skivuppspelningslägen:** Programmerbar för 99 spår, Nästa/Föregående albumsökning, Nästa/Föregående spårsökning, Repeat/Shuffle/Program
- **Uppspelningsläge för hårddisk:** Album, Genre, Spellista, Alla spår, Samma artist, Samma genre
- **Streamingläge för hårddisk:** Wi-Fi-streaming till 5 slavenheter, "Mitt rum, min musik", "Musiken följer mig", "Utsändning av musik"
- ID3 Tag Support
- **Typ av laddare:** Kortplats
- **MP3-bithastighet:** 8–320 kbps och VBR

Ljudinspelning

- **Format för ljudfiler:** MP3
- **Bithastighet:** 128, 160 kbit/s
- **Inspelningsmedia:** HDD
- **Inspelningshastighet:** 1 x, 4 x

Lagring

- **Hårddisckapacitet:** 80 GB

Anslutningar

- **Anslutningar bak:** Linjeutgång, Digital koaxialutgång, Digital optisk utgång, AUX-ingång
- **Trådlösa anslutningar:** Trådlöst LAN (802,11g)
- **Trådlös universell Plug & Play:** Aktiverad

- **Andra anslutningar:** Ethernet
- **Ström:** 220 V 50 Hz

Bekvämlighet

- **Bakgrundsbelysning**
- **Färg på bakgrundsbelysning:** Vit
- **Digital innehållshantering:** DMM-program medföljer
- **Eco Power-vänteläge:** 1 watt
- **OSD-språk (On-screen Display):** Holländska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska
- **Fjärrkontroll:** 2-vägs fjärrkontroll med LCD-display (center) Fjärrkontroll (station)
- Signalstyrkeindikering

Tillbehör

- **Batterier:** 4 x AAA
- **kablar:** Ethernet-kabel
- **CD-ROM:** Installationsskiva
- **Fjärrkontroll:** 2-vägs fjärrkontroll (center) Fjärrkontroll (station)

Storlek

- **Förpackningsstorlek (B x D x H):** 472 mm x 220 mm x 416 mm (BxHxD)
- **Vikt på huvudkartong:** 5 25 kg
- **Produktstorlek (BxDxH):** 360 mm (B) x 70 mm (H) x 325 mm (D) (center) 45 mm (B) x 145 mm (H) x 172 mm (D) (station)
- **Vikt:** 4,1 kg (center) 0,8 kg (station) kg

Produktfördelar

Streama trådlöst

Med trådlös streaming behöver du inte hämta och lagra stora musikfiler i din ljudenhet. Istället kan du lyssna på dina favoritlåtar samtidigt som de kontinuerligt strömmas till alla musikstationer. Ta med dig musiken från rum till rum med funktionen "Musiken följer mig" – du behöver inte upprepa navigering och uppspelning. Den önskade musiken sänds samtidigt från centralenheten till alla slavenheter. Och tack vare funktionen "Mitt rum-min musik" kan alla familjemedlemmar lyssna på sin egen musik från den lagrade samlingen i alla rum som är försedda med Wireless Music Center eller Wireless Music slavenhet.

Åtkomst för flera användare

Olika familjemedlemmar i fem olika rum kan samtidigt få åtkomst till och lyssna på sitt eget val av musik från Wireless Audio Center.

80 GB hårddisk/1 500 CD-skivor

Hårddisken på 80 GB innebär att du har en mycket stor lagringskapacitet för dina digitala musikfiler. Den rymmer utan vidare upp till 1 500 CD-skivor från din musiksamling och inspelningshastigheten är så snabb att du i princip kan ripa och spela upp en låt samtidigt.

Universell Plug & Play

Universell Plug & Play är en branschstandardteknik som gör att du kan ansluta till alla enheter som har funktioner för universell Plug & Play och ta emot eller överföra musik. I ditt Wireless Music Center används universell Plug & Play så att du på ett enkelt och standardiserat sätt kan ansluta till andra enheter som har funktioner för universell Plug & Play. Du kan enkelt ansluta ditt Wireless Music Center till andra medieenheter och ta emot eller överföra innehåll.

2-vägsfjärrkontroll

Med Philips 2-vägsfjärrkontroll kan du nu enkelt navigera genom hundratals låtar med en enkel knapptryckning. Sex rader med information visas efter spellista, album, artist, genre och spår. Med den här intuitiva navigeringen bläddrar du snabbt och enkelt bland hundratals filer. Du kan hantera den med en hand vilket ger en unik användarupplevelse.

Direktåtkomst till innehåll

Nu behöver du inte längre söka bland hundratals CD-skivor när du vill hitta din favoritlåt av en viss artist. Med det intuitiva användargränssnittet hos Philips Wireless Audio Center får du nästan ögonblicklig och direkt åtkomst till din lagrade digitala musiksamling på hårddisken (upp till 750 CD-skivor). Du kan även gå direkt till den musik som du vill lyssna på, visad efter artist, album, spellista, genre eller spår.

Musiken följer mig

Med funktionen "Follow me" kan du ta med dig din favoritmusik från rum till rum i huset utan att behöva upprepa navigering och uppspelning för det aktuella spåret. Du behöver bara trycka på en knapp så kan du lyssna på din favoritlåt dig vart du än går i huset.

Utsändning av musik – Partyläge!

Var din egen DJ på festen och sänd samtidigt ut din favoritdansmusik från Wireless Music Center till alla trådlösa musikstationer i hemmet. Fantastiskt för fester!

Lägg till ytterligare 4 WiFi-stationer



Publiceringsdatum
2009-01-22

Version: 3.0.7

12 NC: 9073 100 12718
EAN: 87 10895 88855 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Windows-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
* Faktisk kapacitetsförlust