

Philips
CD радиокасетофон с
динамично усилване на
басите



AZ1226

Всичко в едно, MP3 музика с обогатени баси

Изпитвайте удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Елегантният и портативен AZ1226 ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата предпочитана музика с обогатен басов звук с помощта на лесни за използване функции.

CD плейър с много функции

- Съвместимост с MP3-CD, CD-R/RW
- CD размесване/програма/повторение

Повишено качество на басите

- Басрефлексните високоговорители излъчват мощни, по-дълбоки баси
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- 4-инчови широколентови високоговорители за мощен звук

Лесна употреба

- Запис от CD на касета със синхронизиран старт
- Многофункционален LCD дисплей
- Гнездо за стерео слушалки

PHILIPS

Спецификации

Звук


- Изходна мощност (RMS): 2 X 1,2 W
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се
- Типове високоговорители: Система басрефлексни високоговорители
- Диаметър на високоговорителя: 4 инча
- Подобрене на звука: Цифрово усилване на басите

Аудио възпроизвеждане

- Тип устройство за зареждане: Отгоре
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Повторно изпълнение, Разбъркано възпроизвеждане
- програмируеми песни: 20
- Брой декове: 1
- технология на касетния дек: Механичен

Тунер/приемане/предаване

- Антена: AM антена, FM антена
- Обхвати на тунера: FM, MW



Възможности за свързване

- Слушалка: 3,5 мм

Удобство

- Тип на дисплея: LCD

Акcesoари

- Акcesoари в комплекцията: Захранващ кабел, Ръководство за потребителя, Гаранционен сертификат

Мощност

- Мрежово захранване
- Тип батерия: LR14
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой на батериите: 6

Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 470 x 210 x 290 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 400 x 162 x 238 мм
- Тегло: 2,9 кг
- Тегло вкл. опаковката: 3,7 кг

Акценти

Съвместимост с MP3-CD, CD-R/RW

Съвместимост с MP3-CD, CD-R/RW

CD размесване/програма/повторение

Функцията "Разбъркване/Програмиране/Повторение" ви помага да се извадите от скуката и да слушате музиката си всеки път в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, всичко, което трябва да направите, е да изберете един от режимите - "Разбъркване", "Програмиране" или "Повторение", и мелодиите ви ще се възпроизвеждат в различен ред за всеки съответен режим. Радвайте се на различно и неповторимо слушане на музика, всеки път когато включите плейъра си.

Система басрефлексни високоговорители

Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни бази, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните бази, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки бази.

Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на бази в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

4-инчови пълнообхватни говорители

4-инчови широколентови високоговорители за мощен звук

Запис на CD със синхронизиран старт

Запис от CD на касета със синхронизиран старт

Многофункционален LCD дисплей

Многофункционален LCD дисплей

Гнездо за стерео слушалки

Свържете слушалките си, за да слушате уединено - винаги когато пожелаете. Можете да слушате любимата си музика с високо качество на звука, без да пречите на другите, като свържете слушалките си към плейъра.



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 5.0.13

12 NC: 9073 101 01767
EAN: 87 10895 87182 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com