



Philips
Micromuzieksysteem

CD, FM
4 W



MC1000

Alles-in-een microsysteem

Bezeten van muziek

Fantastisch geluid uit een verrassend compact en slank ontwerp. Het MC1000 Micro System verfraait uw woonomgeving en verrijkt uw muziek. Druk gewoon op de afspreeknop om te genieten van volle, dynamische bassen.

Verrijk uw luisterervaring

- Speel CD's, CD-R en CD-RW af
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- FM-tuner voor radio-ontvangst
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Past overal, in elke levensstijl

- Compact ontwerp

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 2 W RMS/2 x 4 W muziekvermogen
- Volumeregeling: Volumeregeling
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost

Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: 3 inch woofer

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
- Discspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma
- Ladertype: Bovenzijde

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender



Connectiviteit

- Andere aansluitingen: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm

Gemak

- Ladertype: Bovenzijde

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: IFU/gebruikershandleiding, Wereldwijde garantiekaart, MP3-lijningangkabel

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 450 mm x 208,5 mm x 158 mm

Kenmerken

CD's, CD-R en CD-RW afspelen

Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.



Publicatiedatum
2014-07-26

Versie: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87824
EAN: 08 71258 16379 34

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com