



Philips
電腦鏡頭

VGA
CMOS

SPC525NC



令聯繫更簡易

現在，你可隨時與世界每個角落的親友見面和交談。這款出奇易用的電腦鏡頭不但拍攝效果一流，而且配備一個多媒體耳筒，可為你帶來同樣出眾的絕佳音質，令聯繫變得更簡易。

得到高解像度的自然影像

- 130 萬像素，改善影像質素
- 每秒 30 格影像，畫面流暢
- 臉部追蹤可自動追蹤你的臉部
- 3 倍數碼變焦
- 透過旋轉接駁設計 360° 旋轉鏡頭

清晰而自然的語音

- 內置數碼咪高風可帶來優越音質
- 多媒體耳筒配上頭戴式咪高風可為你帶來最佳音質

極度簡單易用

- 安裝管理程式，方便安裝
- 兼容所有即時訊息服務
- Snapshot 按鈕讓您可以即時拍攝照片
- 支架可穩固在各款顯示器、筆記簿型電腦或桌面電腦上
- 透過 VLounge 拍攝、存檔和管理圖像

PHILIPS

規格

捕捉錄影快拍

- 感應器：CMOS
- 感應器解像度：VGA
- 影像解像度：130 MP
- 快拍解像度：VGA
- 內插快拍解像度：130 MP
- 最高畫格速率：30 fps
- 鏡頭：F2.6、D50°
- 白平衡：2600 - 7600 k
- 色彩深度：24 bit

技術

- 筆記簿型電腦摺機：是
- LCD 摺機：是
- CRT 機座：是
- 電腦機座：是
- 數碼內置咪高風：是
- Snapshot 按鈕：是

配件

- 附配件：用戶手冊，多媒體手機 SHM2000，快速安裝指南

軟件

- VLounge：優質
- 新增視訊至：Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger, MSN Messenger

系統需求

- 操作系統：Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista Home, Microsoft Windows Vista
- 處理器：Pentium III 500MHz 或更佳

- RAM 記憶體：128 MB RAM
- 音效咭：是
- USB：閒置的 USB 連接埠
- 互聯網連接：是
- 硬碟空間：200 MB
- CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機：是

連接

- 纜線長度：1.5
- 電腦連接：USB 2.0

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：35 x 125 x 75 毫米
- 產品重量 (克)：79

包裝資料

- 12NC: 908210008694
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97761 6
- 數量：1
- 高度：186 毫米
- 長度：230 毫米
- 寬度：92 毫米
- 總重量：0.418 千克
- 淨重：0.339 千克

外盒

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33419 2
- 數量：6
- 高度：260 毫米
- 長度：392 毫米
- 寬度：292 毫米
- 總重量：3.2 千克
- 淨重：3.126 千克

產品特點

130 萬像素

擁有 130 萬像素，你可將電腦鏡頭作為相機拍攝優質相片，其質素之高足以用於打印較大尺寸的高品質影像。

每秒 30 格鏡頭的錄影

請坐下，然後享受每秒 30 格的影像欣賞體驗。提供更流暢的影像畫面及更佳的全方位視像聊天體驗。

自動臉部追蹤

先進的相機軟件可以自動偵測你的臉部並隨著你的移動來移動鏡頭。即使在視像會議中移動位置，你的身影仍然可以保持在影像中心位置。令你可以自由表達自我，自然進行交談。

3 倍數碼變焦

這個內置的數碼變焦鏡頭讓你將對象拉近，輕鬆進行遠距離拍攝。

旋轉接駁設計

透過這一方便的旋轉接駁設計，輕鬆享受電腦鏡頭的拍攝自由。只需將鏡頭扭至所需方向即可捕捉房內每個細節，根本不必移動電腦鏡頭。

內置數碼咪高風

內置數碼咪高風讓你自然暢談或在錄影的片段中加插聲音。

包括多媒體耳筒

電腦鏡頭隨附了一套 Philips 多配體耳筒。頭戴式咪高風確保最佳的聲音品質和方便易用。

兼容所有服務

此電腦鏡頭及其軟件在設計過程中已將所有即時傳信服務考慮在內，你可將影像加入到 Skype、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger 以及其他即時傳信服務。

Snapshot 按鈕

只須按一下此按鈕，你的電腦鏡頭就可自動拍攝照片。將這些照片添加到電郵、網頁或文件，然後與其人分享，與眾同樂。

穩固的支架

多功能機座方便你在任何顯示器、筆記簿型電腦或平面上安裝網絡相機。

VLounge 軟件

用非常方便的方式捕捉、管理、儲存快拍及影片的軟件，只須按幾下滑鼠，你就可以建立及發送錄影電郵。此軟件套件提供一切你所需要的，以發揮飛利浦電腦鏡頭的優點。



出版日期 2017-07-26

版本：4.1.11

12 NC: 9082 100 08694
EAN: 87 10895 97761 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com