

Philips 7000 series
Blu-ray Disc-/DVD-Player

CinemaPerfect HD
3D-Wiedergabe
Net TV

BDP7600



Außergewöhnliche Leistung und einzigartiger Stil

Kristallklare HD-Videos und 3D-Wiedergabe des Philips Blu-ray DVD-Players BDP7600 sorgen für ein unglaubliches Filmerlebnis. Der Player bietet aber nicht nur optimale Leistung, er ermöglicht Ihnen auch dank Net TV den Zugriff auf Ihre Lieblings-Websites direkt auf dem Fernsehbildschirm.

Mehr hören

- 7.1 Kanal Surround Sound für ein unglaubliches Kinoerlebnis
- Dolby TrueHD und DTS-HD MA für HD 7.1 Surround Sound

Mehr sehen

- 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe für ein Full HD 3D-Erlebnis zu Hause
- CinemaPerfect HD für eine klare und scharfe Videowiedergabe
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- DLNA-Netzwerkverbindung für Foto- und Videowiedergabe von Ihrem PC
- Net TV für beliebte Online-Dienste auf Ihrem Fernseher

Mehr genießen

- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte
- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken
- Integriertes WiFi-n für schnellen, umfassenden u. kabellosen Internetzugang
- USB-Tastaturanschluss für einfaches Net TV- und Webbrowsering

PHILIPS

Besonderheiten

CinemaPerfect HD



Die CinemaPerfect HD-Technologie von Philips ermöglicht eine klarere und schärfere Videowiedergabe als je zuvor. Diese intelligente Technologie reduziert Bildrauschen und sorgt für eine noch bessere Bildschärfe, damit Sie Videos in einer bisher unerreichten Qualität erleben können. Die Kombination aus Videoräuschkompensation und hervorragender Skalierung reduziert das Bildrauschen, das entsteht, wenn Videoinhalte auf MPEG-Format komprimiert werden. Dank der verbesserten Farbverarbeitung ermöglicht die Technologie scharfe, detailgetreue Bilder.

3D Blu-ray Disc-Wiedergabe



Full HD 3D vermittelt das Gefühl von Tiefe für ein einzigartiges, echtes Kinoerlebnis zu Hause. Für das linke und rechte Auge werden in 1920 x 1080 Full HD-Qualität separate Bilder aufgenommen und mit hoher Geschwindigkeit abwechselnd auf dem Bildschirm abgespielt. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis.

Net TV



Erleben Sie mit Net TV eine umfassende Auswahl an Online-Diensten. Genießen Sie über den Philips Blu-ray Disc-Player Filme, Bilder, Infotainment und andere Online-Inhalte jederzeit direkt auf Ihrem Fernseher. Schließen Sie Ihren Player ganz einfach über eine kabelgebundene oder kabellose Verbindung an Ihr Heimnetzwerk an, und navigieren Sie mit Ihrer Fernbedienung durch das Online-Angebot. Das Philips Menü ermöglicht Ihnen den Zugriff auf beliebige Net TV-Dienste, die speziell an Ihren Fernsehbildschirm angepasst wurden.

WiFi-n



WiFi-n oder IEEE 802.11n ist der neue Standard für kabellose Netzwerke. Es umfasst viele neue Optionen, um die Qualität kabelloser Verbindungen zu verbessern, und bietet, verglichen mit früheren WiFi-Standards, eine höhere Geschwindigkeit und eine größere Reichweite. WiFi-n bietet außerdem eine Rückwärtskompatibilität und ermöglicht dem Player dadurch die Übertragung an bzw. den Empfang von Routern mit älteren WiFi-Standards.

DLNA-Netzwerkverbindung



Die DLNA Netzwerkverbindung bietet einen einfachen Zugriff auf eigene Fotos, Musik, Videos oder Filme auf ihrem PC oder Heimnetzwerk. Dabei wird Ethernet (LAN)-Verbindung mit DLNA-Protokoll verwendet, die sicherstellt, dass DLNA-zertifizierte Produkte optimal zusammen funktionieren. Wenn Sie Ihren Blu-ray Disc-Player mit Ihrem Netzwerk zu Hause verbinden, können Sie auf die Informationen aller DLNA-zertifizierten Geräte zugreifen. Genießen Sie die Welt der Unterhaltung ganz einfach auf Knopfdruck – die intuitive Benutzerschnittstelle erleichtert Ihnen das Durchsuchen.

Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.



Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Soundsystem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS

Umweltspezifikationen

- Zertifiziertes umweltfreundliches Produkt

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Optischer Digital-Ausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Analoger L/R Audioausgang, Ethernet, SD/SDHC-Kartensteckplatz, Analoger 5.1-Kanal-Audioausgang
- Netzwerkverbindungen: Integriertes WiFi, 802.11 b/g/n
- PC-Netzwerkverbindung: DLNA 1.5-zertifiziert

Komfort

- BD-Live (Profil 2.0)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Portugiesisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Türkisch, Norwegisch, Tschechisch, Griechisch, Ungarisch, Rumänisch, Slowakisch
- Einfache Bedienung: Bedienelemente mit Touch-Technologie
- Online-Dienste: Net TV
- Upgradefähige Firmware: Online-Aktualisierung der Firmware, Firmware-Upgrade über USB

Leistung

- Stromverbrauch: 15 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: $\leq 0,15\text{ W}$

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: CD-R (Bedienungsanleitung), Kurzanleitung, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien
- Bedienungsanleitung: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Griechisch, Schwedisch, Finnisch, Polish, Türkisch, Tschechisch, Ungarisch, Slowakisch, Dänisch, Norwegisch, Rumänisch

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 327 mm
- Produkttiefe: 236 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,6 kg
- Verpackungshöhe: 99 mm
- Verpackungsbreite: 495 mm
- Produktbreite: 435 mm
- Produkthöhe: 43 mm
- Produktgewicht: 2 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, DTS, AAC (Mehrkanal), MP3, WMA, PCM
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-Flashlaufwerk

Bild/Anzeige

- Bildformat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-Konverter: 12 Bit/150 MHz
- Bildoptimierung: Optimierte Anpassung an den Inhalt, Dynamische Kontrastoptimierung, Farbverbesserung, Rauschminderung, Video Upscaling, Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
- Fortschrittliche Videoverarbeitungstechnologie: CinemaPerfect HD
- 3D Blu-ray: Full HD 1080p

Wiedergabe von digitalen Fotos

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: High Definition-Auflösung, Diashow, Diashow mit MP3-Wiedergabe, Drehen, Zoom

Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Wiedergabemedien: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-Flashlaufwerk
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Disc-Wiedergabemodi: Standard-Wiedergabe, Pause, Vorwärts/rückwärts suchen, Langsam vorwärts, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Skip, Discmenü, Repeat, A-B Wiederholen, Zoom, Winkel
- Video-Verbesserung: Deep Color, x.v. Color
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.0.9

EAN: 87 12581 56466 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com