



Philips
Klassisk mikrolydanlegg

med 30-pinner kontakt
for iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10 W



DCM1130



Slapp av med glimrende musikk

Lidenskap for lyd

Koble til effekt – og rikholdig lyd – når du dokker og lader din iPod/iPhone på dette Philips Micro-systemet. Dynamisk bassforsterkning fyller ørene dine, mens stilig og kompakt design forbedrer alle rom og tilfredsstiller sansene dine.

Nyt musikk fra flere kilder

- Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

En rikere lydopplevelse

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterkning for dyp og effektfull lyd
- 10 W RMS total utgangseffekt

Passer alle steder og til alle livsstiler

- Kompakt design
- Praktisk fjernkontroll for ekstra anvendelighet

PHILIPS

Høydepunkter

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW



MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3").
MP3 er en revolusjonerende

komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfile, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.



Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Shuffle-avspilling, Gjenta avspilling
- Plateilegg: topp
- Modus for avspilling fra holder: Hurtig forover og bakover, Neste og forrige spor, Play og pause, Lader iPhone, Lader iPod

Lyd

- Utgangseffekt: 10 W RMS total effekt
- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB), Digital lydkontroll
- Lydsystem: Stereo

Høytalere

- Hovedhøytaler: 3" woofer, Bassrefleks-høytalersystem

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital søking
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: Avstemt FM-piskantenne
- Lydtilkoblinger: 3,5 mm stereolinjeinngang – MP3-kobling

Anvendelighet

- Alarmer: Sleep timer, Radioalarm, CD-alarm
- Klokke: På hovedskjerm

- Skjermtype: LCD
- Bakbelysningsfarge: Hvit
- Bakbelysning

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Verdensomfattende garantihefte
- Hurtigstart-guide
- Brukerhåndbok: 16 språk
- Kabler/tilkobling: Kabel for MP3-kobling

Mål

- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 140 x 227 x 158,6 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 393 x 373 x 308 mm
- Hovedenhetens dybde: 208,5 mm
- Hovedenhetens høyde: 227 mm
- Hovedenhetens bredde: 150 mm

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod mini, iPod nano, iPod med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod, iPod classic, iPod, iPod 1G, Sjettegenerasjon iPod, Førstegenerasjons iPod nano, Andregenerasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons iPod nano, iPod touch, Andregenerasjons iPod touch 8/16/32 GB

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Utgivelsesdato
2014-08-12

Versjon: 2.0.11

12 NC: 8670 000 87806
EAN: 08 71258 16378 35

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com