



Philips  
dokkolós hangszugárzó

Lightning csatlakozóval  
iPod/iPhone készülékhez  
10 W, akkumulátoros vagy AC  
tápellátás



DS3400

## Az otthonába illő hang

A DS3400 dokkolós hangszugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel, és kristálytisza hangzású zenét játszik le iPod/iPhone készülékéről, még töltés közben is. A maximális rugalmasság érdekében szabadon választhat a hálózati és az akkumulátoros tápellátás közül.

### Kristálytisza hangzás

- DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
- Dinamikus, teljes teret betöltő hangzás
- Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására

### Elegáns és kompakt

- Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval
- Kompakt kivitel minden helyiséghez és életstílushoz

### Továbbfejlesztett rugalmasság

- Akkumulátorral vagy hálózatról – bárhol élvezheti a zenét
- PC-szinkronizálás iPoddal/iPhone-nal
- Ingyenes ClockStudio alkalmazás internetrádióval és más remek funkciókkal
- Audio-in bemenet hordozható zenelejátszáshoz

# PHILIPS

# Fénypontok

## Lejátszás és töltés a Lightning csatlakozón keresztül



Élvezze kedvenc zeneszámaint, miközben tölti iPod/iPhone készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangszugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

## Dinamikus, teljes teret betöltő hangzás

A továbbfejlesztett, digitális hangfeldolgozó algoritmussal, két aktív hangszóró-meghajtóval és basszusporttal rendelkező dokkolós hangszugárzó tiszta, természetes hanggal, és mély, erőteljes basszussal tölti be a teret.

## PC-szinkronizálás

Dokkolás, lejátszás, szinkronizálás és töltés! Hallgassa kedvenc zenéjét iPod vagy iPhone készülékén töltés közben. A hangszugárzó az USB kábellel csatlakoztatott számítógéppel is szinkronizál.

## Ingyenes ClockStudio alkalmazás



Az ingyenes alkalmazás kiváló exkluzív funkciók sokaságával bővíti a dokkolós hangszugárzót. Tájékozódhat a várható időjárásról, a pontos időről, sőt kedvenc képeit is beállíthatja háttérként. A ClockStudio segítségével ezenfelül a világ több ezer internetes rádióadásából válogathat. A közeljövőben további felületstílusok és új funkciók is várhatók.

## Audio-in bemenet



Az audio-in bemeneti csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszó audio bemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az audio bemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy mindehhez elég a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatni.

# Műszaki adatok

## iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone 5

## iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod nano 7. generáció, iPod touch 5. generáció

## iPod/iPhone alkalmazás

- Alkalmazás neve: ClockStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vagy újabb verzió
- Több, mint 7000 internetes rádióállomás
- 5-napos időjárás-előrejelzés
- Óra: analóg számlap; digitális számlap; digitális számlap, a háttérben diavetítéssel

## Hang

- Kimeneti teljesítmény: 10 W RMS
- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: sztereó
- Hangerőszabályzás: fel/le

## Csatlakoztathóság

- PC csatlakozás: USB 2.0
- Audiobemenet (3,5 mm)

## Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 274 x 143 x 136 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 350 x 140 x 186 mm
- Termék tömege: 1 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,55 kg

## Tápellátás

- Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Akkumulátor típusa: AA méretű (LR6)
- Elemek száma: 4
- Akku lemerülési ideje: 8 óra



Kiadás dátuma  
2014-07-11

Verzió: 2.0.3

12 NC: 8670 001 00028  
EAN: 08 71258 16768 89

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)