



Philips
Radio originale

Crème
Station d'accueil iPod/iPhone

ORD7105C

Retour aux origines de la radio

Laissez-vous bercer par les mélodies de cette radio Philips de style rétro. Très 1955, elle permet pourtant de lire le contenu des iPod et des iPhone tout en les rechargeant, en plus de proposer un syntonisateur FM stéréo.

Enrichissez votre univers sonore

- Son haute fidélité
- Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
- Syntonisateur stéréo FM
- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes

Facile à utiliser

- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Application HomeStudio gratuite pour des fonctions réveil et radio améliorées
- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
- Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portable

Style rétro contemporain

- Réinterprétation contemporaine de la conception Philetta emblématique

PHILIPS

Caractéristiques

Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod



Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portable sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

Système de haut-parleurs Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences

sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis



Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

Application HomeStudio gratuite



L'application HomeStudio de Philips offre la meilleure manière de se réveiller au son de la radio ou de simplement l'écouter. Il vous suffit de télécharger l'application depuis l'App Store d'Apple pour profiter d'une foule d'options excitantes. Le réglage perfectionné de l'alarme, par exemple, vous offre une plus grande souplesse (réglage du volume et de la durée de l'alarme ou réglage de la date et du son par exemple). Les fonctions de pré-réglage des

stations vous permettent également de bénéficier d'une meilleure interface utilisateur lorsque vous écoutez la radio.

Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.

Entrée audio (3,5 mm)



Un simple branchement facile vous permet de profiter de toute votre musique sur des appareils portatifs ou des ordinateurs. Il vous suffit en effet de brancher votre appareil sur le port d'entrée audio AUDIO-IN (3,5 mm) de votre ensemble Philips. Si vous utilisez un ordinateur, le branchement se fait généralement sur la sortie casque. Vous pouvez ensuite profiter de toute votre collection musicale directement sur ces haut-parleurs de qualité supérieure. Philips vous offre un meilleur son, tout simplement.

Spécifications

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 5

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération

Lecture audio

- Mode de lecture: Recharge de l'iPod, Recharge de l'iPhone

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM
- Gamme de fréquences: (FM) 87.5 à 108 MHz
- Stations en mémoire: 20
- Syntonisation numérique automatique

Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)

Commodité

- Type d'affichage: DEL blanc

Son

- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Rotatif (numérique)

Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 2

Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée c.a.

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):
330 x 150 x 163 mm
- Dimensions de l'emballage (l x P x H):
460 x 250 x 245 mm

Accessoires

- Accessoires inclus: Cordon d'alimentation c.a. (VDE et Royaume-Uni), Manuel d'utilisation, Certificat de garantie



Date de publication
2016-10-12

Version: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00369
UPC: 6 09585 23183 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com