



Philips  
Rádio portátil

DAB+/FM, sintonização digital  
20 posições de programação  
Tomada dos auscultadores  
Alimentação a bateria ou CA

AE5430

## Ótimo som de rádio DAB+ em qualquer lugar

Sintonize o rádio portátil Philips AE5430/10 com a recepção DAB+ para um som nítido. O seu design clássico e as estações FM DAB+ e DAB programadas com procura rápida de rádio DAB+ tomam-no no rádio de companhia perfeito.

### **Desfrute de rádio DAB com qualidade digital**

- DAB para uma experiência de rádio nítida e sem interferências
- Compatível com DAB e FM para uma experiência de rádio completa

### **Fácil de utilizar**

- Procura rápida de estações DAB para comodidade extra
- Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz
- Funcionamento a pilhas para um uso portátil

**PHILIPS**

## Rádio portátil

DAB+/FM, sintonização digital 20 posições de programação, Tomada dos auscultadores, Alimentação a bateria ou CA

# Especificações

### Sintonizador/recepção/transmissão

- DAB: visor de informações, procura inteligente, menu
- Bandas do sintonizador: FM, DAB (Banda III)
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM
- Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática

### Som

- Controlo do volume: rotativo (analógico)
- Potência de saída: 2 W

### Altifalantes

- N.º de altifalantes incorporados: 1

### Conectividade

- Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)

### Funcionalidades

- Tipo de visor: Visor LCD
- Cor da retroiluminação: branca

### Alimentação

- Voltagem da pilha: 1,5 V
- Número de pilhas: 4
- Tipo de bateria: Tamanho C (LR14)
- Tipo de alimentação: Entrada de CA
- Voltagem de entrada CC: 6 V
- Alimentação: 220 - 240 V

### Acessórios

- Cabos/ligação: Transformador CA-CC
- Garantia: Certificado de garantia
- Outros: Manual de início rápido, Manual do utilizador

### Dimensões

- Profundidade da unidade principal: 79 mm
- Altura da unidade principal: 137 mm
- Largura da unidade principal: 210 mm
- Profundidade da embalagem: 106 mm
- Altura da embalagem: 156 mm
- Largura da embalagem: 276 mm
- Peso bruto: 1,03 kg
- Peso: 0,78 kg

AE5430/10

# Destaques

## DAB



O rádio digital DAB (Digital Audio Broadcasting) é, a par da transmissão analógica FM, uma nova forma de transmissão rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Proporciona aos ouvintes uma maior variedade de opções e de informações com uma qualidade de som nítida e sem interferências. A tecnologia permite ao receptor captar o sinal mais forte que é detectado. Com as estações digitais DAB não é necessário memorizar as frequências, e os receptores são sintonizados pelo nome da estação, portanto não é preciso procurar a estação.

## Compatível com DAB e FM



O rádio digital DAB (Digital Audio Broadcasting) é, a par da transmissão analógica FM, uma nova forma de transmissão de rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Proporciona aos ouvintes uma maior variedade de opções e de informações com uma qualidade de som nítida e sem interferências. A tecnologia permite ao receptor captar o sinal mais intenso localizável. Com as estações digitais DAB não é necessário memorizar as frequências, e os receptores são sintonizados pelo nome da estação, portanto não é preciso procurar a estação.

## Grande visor LCD retroiluminado



O visor LCD garante uma visualização e utilização fáceis em condições de pouca luz e fornece informações nítidas de forma instantânea.

## Funcionamento a pilhas

O rádio relógio da Philips funciona com duas pilhas AA para uma portabilidade e posicionamento ideais.

DIGITALRADIO



Data de publicação  
2014-08-09

Versão: 2.0.8

12 NC: 8670 000 78464  
EAN: 87 12581 60863 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)