



Philips Sistema docking

- Base para iPod/iPhone



DCM129

Relájate con buena música

Obsesionados por el sonido

Disfruta de la música de tu iPod con una calidad de sonido excepcional con el DCM129. Solo tienes que conectar el iPod y disfrutar de la música como quieras. El DCM129 ofrece también sintonización rápida y precisa con 20 presintonías.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
- Reproducción de CD, CD-R y CD-RW
- Conexión MP3 para reproducir música portátil

Enriquece tu experiencia acústica

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

Fácil de usar

- Sintoniza 20 presintonías digitales para una mayor comodidad
- Un solo mando a distancia para el sistema y el iPod
- Diseño compacto

PHILIPS

Destacados

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido una cavidad de graves alineada acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en la cavidad de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad

de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que sólo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Reproduce y carga el iPod/iPhone



Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 91241
EAN: 87 12581 64878 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 4 W RMS
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 3", Sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Modo de reproducción para cunas: Carga del iPod, Avance y retroceso rápidos, Pista siguiente y anterior, Reproducción y pausa, Carga del iPhone
- Pistas programables: 20

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital: Sí
- Presintonías: 20
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral
- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

Cómodas funciones

- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LED
- Color de retroiluminación: Verde
- Retroiluminación: Sí

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Manual de usuario, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida, Antena FM
- Mando a distancia: Mando a distancia con 13 botones

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 148 x 233 x 230 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 134 x 230 x 152 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 370 x 270 x 326 mm
- Peso incluido embalaje: 5,2 kg

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod con pantalla en color, iPod 5ª generación, iPod classic, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 3ª generación, iPod touch 4ª generación

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S