

Philips
Kablosuz Kulaklık

Aktif Gürültü Önleme
İnce ve hafif
Çok noktali eşleme



TAH6506BK

Her an. Her gün.

Bu son derece ince kablosuz kulaklık, odaklanmanıza yardımcı olur. Nerede olursanız olun, Aktif Gürültü Önleme sevdiğiniz müziği deneyimlemenizi sağlar. Aynı anda birkaç şeye odaklanmak da kolaydır; aynı anda iki cihazla eşleştirebilirsiniz.

Hem evde çalışmak hem de yolculuklar için ideal

- 15 dakika boyunca şarj edin, 2 saat ekstra oynatma süresi elde edin
- Kolay saklama. Düz ve kompakt katlanabilen tasarım
- Ses kablosuyla uyumlu (3,5 mm jak)
- Yumuşak çanta dahildir

Zarif tasarım. Kusursuz kontrol.

- Müziğinize odaklanır. Aktif Gürültü Önleme
- İnce kulak üstü tasarım. Farklı görünüm
- 30 saat oynatma süresi. Aktif Gürültü Önleme ile 25
- Çok noktali Bluetooth bağlantısı. Daha iyi çalışın

Müzik ve aramalar için hafif ve rahat tasarım

- Güçlü 32 mm neodimyum sürücüler
- Entegre kontroller. Net aramalar
- Telefonunuzdaki sesli asistanı kolayca etkinleştirin

PHILIPS

Özellikler

Aktif gürültü önleme



Hareket halindeyken gürültüyü azaltmak mı istiyorsunuz? Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkların kulak kapaklarındaki dahili mikrofonlar, duymak istemediğiniz motor gürültüsünü filtreler. Böylece sevdiğiniz şarkıları özgürce dinleyebilirsiniz.

Çok noktalı Bluetooth



İş gününüzü kolaylaştırın. Bu kablosuz kulaklık, aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanabilir ve ihtiyaca göre aralarında geçiş yapabilir. Böylece dizüstü bilgisayarınızdan müzik dinleyebilir ve telefonunuzdaki aramaları yanıtlayabilirsiniz.

30 saat oynatma süresi

Tek şarjla 30 saatlik oynatma süresi (Aktif Gürültü Önleme etkinken 25 saat) sunan bu kablosuz kulak üstü kulaklık, tüm gün yanınızda. 2 saatte tamamen şarj olur. Ekstra güce mi

ihtiyacınız var? 15 dakikalık şarj ile ekstra 2 saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.

Kolay kontrol ve eşleştirme

Kulak kapaklarındaki düğmeler ve kadran sayesinde çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir, ses düzeyini ayarlayabilir veya telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Aramaların sesi kristal netliğindedir. Ayrıca kulaklığınızı aynı anda iki cihazla eşleştirebilirsiniz.

Kolay saklama

Kulak kapakları dönerek, kulaklığın ofis çekmecesinde rahatça saklamak için ideal şekilde katlanmasını sağlar. Dilerseniz düz ve içe doğru katlayarak, birlikte verilen yumuşak çantaya kolayca sığabilen kompakt bir form oluşturabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ses

- Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
- Hoparlör çapı: 32 mm
- Empedans: 32 Ohm
- Maksimum güç girişi: 20 mW
- Hassasiyet: 112 dB (1K Hz)
- Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5,0
- Kablosuz
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Çıkarılabilir kablo
- Maksimum menzil: En fazla 10 m
- Çok noktalı bağlantı
- Desteklenen codec: SBC
- Kablosuz iletim türü: Bluetooth
- Kulaklık soketi: 3.5 mm

Dış Karton

- Uzunluk: 20.5 cm
- Ambalaj sayısı: 3
- Genişlik: 15.5 cm
- Brüt ağırlık: 1.086 kg
- Yükseklik: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11759 1
- Net ağırlık: 0.435 kg
- Dara ağırlığı: 0.651 kg

Kullanılabilirlik

- Otomatik kapatma
- Kontrol türü: Düğme

Güç

- Şarj edilebilir
- Pil sayısı: 1 adet
- Konuşma süresi: 30 sa.
- Şarj süresi: 2 saat
- Müzik oynatma süresi (ANC açık): 25 saat
- Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 30 saat
- Hızlı şarj süresi: 15 mins for 2 hrs
- Pil ağırlığı (Toplam): 7.08 g
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 300 mAh
- Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 22.5 cm

- Ambalaj türü: Kutu
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Genişlik: 18.5 cm
- Derinlik: 4.5 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 11759 4
- Brüt ağırlık: 0.293 kg
- Net ağırlık: 0.145 kg
- Dara ağırlığı: 0.148 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 19 cm
- Genişlik: 16.5 cm
- Derinlik: 3.8 cm
- Ağırlık: 0.145 kg

Aksesuarlar

- Taşıma çantası: 1 adet Yumuşak çanta
- Ses kablosu: 3,5 mm stereo kablo, U=1,2 m
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 500 mm

Tasarım

- Renk: Siyah
- Kullanım şıklığı: Kafa bandı
- Katlanabilen tasarım: Düz/İçe
- Kulak bağlantısı malzemesi: Sentetik deri
- Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
- Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

Telekomünikasyon

- Arama mikrofonu: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20195 8

ANC özellikleri

- ANC teknolojisi: FB
- Uyumlu ANC
- ANC mikrofonu: 2 mikrofon
- ANC (Aktif Gürültü Önleme)

Sesli asistan

- Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
- Sesli asistan etkinleştirme: Manuel
- Sesli asistan desteği



Yayın tarihi 2024-06-06

Sürüm: 7.1.3

EAN: 48 95229 11759 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.