

Philips
DVD/SA-CD 機

HDMI

DVP7400S



HDMI™

DCDi™
by FARODIA

DivX®
ULTRA

SUPER AUDIO CD

AUDIO
direct mode

BASS
management

DOLBY
SURROUND
PRO LOGIC II

dts™
Digital Surround

令影像栩栩如生

擁有 HDMI 1080i 超凡畫質

這款飛利浦 DVD 機具備 HDMI 數碼視像和聲音連接，務必讓你印象深刻。步入你的家居娛樂場所，陶醉於高解像度的視訊 (720p / 1080i)。

令影像栩栩如生

- 12-bit/216MHz 影像處理可提供高解像度的影像
- Faroudja DCDi 可實現無比清晰的高品質影像
- 配備高清晰度影像加強技術的 HDMI 1080i

令聲音栩栩如生

- Audio Direct 可提供純淨音色而不受影像干擾
- DTS、杜比數碼及 Pro Logic II 環迴音效
- 多聲道 SA-CD，讓你完全沉醉於音樂中

全部都能播放

- 經 DivX Ultra 認證，可帶來更出色的 DivX 影片播放效果
- 電影：DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、(S)VCD、DivX
- 音樂：SA-CD、CD、MP3-CD、CD-R、CD-RW 以及 Windows Media™ Audio

PHILIPS
sense and simplicity

規格

圖像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12 bit , 216 MHz
- 圖像增功能 : 逐行掃描, Smart Picture, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 高解像度 (720p, 1080i), 3:2 pull-down

音效

- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit , 192 kHz
- 頻率響應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : >122 dB
- 串音干擾 (1kHz) : 122 dB
- 動態範圍 (1kHz) : 96 dB

影像播放

- 播放媒體 : CD-R/CD-RW, 影像 CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 視訊光碟播放系統 : PAL, NTSC

播放聲音

- 播放媒體 : MP3-CD, CD-R/RW, SA-CD 多聲道, SA-CD 立體聲, CD, MP3-DVD, WMA-CD
- 壓縮格式 : MP3, WMA, 杜比數碼解碼器, DTS, PCM
- MP3 位元速率 : 32 - 256 kbps

靜態畫面播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Picture CD
- 圖像壓縮格式 : JPEG
- 圖像增功能 : 旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

連線

- 後方連接 : 複合影像 (CVBS) 輸出, HDMI 輸出, 數碼同軸輸出, 色差視訊輸出逐行掃描, S-Video 輸出, 數碼光學輸出, 類比音訊多聲道輸出, 左 / 右類比音訊輸出

功率

- 電源供應器 : 50/60 Hz, 110-240V
- 耗電量 : 20 W
- 備用模式耗電量 : < 0.8 瓦

配件

- 附配件 : 音訊/視訊線, 快速入門指南, 遙控器, 2 枚 AA 電池, AC 電源線, IFU / 用戶手冊, 全球保用證

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深) : 435 x 78 x 315 毫米

產品特點

12 bit/216Mhz 影像 DAC

Faroudja DCDi

Directional Correlation De-interlacing (DCDi) 是由 Faroudja 發明並獲得專利的影像處理技術, 可為你的逐行掃描電視帶來無比清晰的高品質影像。

HDMI 1080i

HDMI (High Definition Multimedia Interface) 即高解像度多媒體介面, 是一種直接的數碼連接, 可以傳送數碼 HD 影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號, 因此可以產生完美的圖像與音質, 完全沒有雜訊。HDMI 可完全向下兼容到 DVI (數碼影像介面)。

Audio Direct 可提供純淨音色

DTS、杜比數碼及 ProLogic II

內置的 DTS 與杜比數碼解碼器, 可處理全部六個聲道的音效資訊, 帶給你環迴音效體驗和驚人的自然感受, 效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源, 提供五聲道環迴音效處理。

多聲道 SACD

配備多聲道 SA-CD。這款新一代音樂格式為你提供以下功能: 超高品質音樂重現、5.1 聲道環迴音效以及 CD 完全向下和向上的兼容能力。

經 DivX Ultra 認證

DivX Ultra 結合 DivX 播放, 有強勁功能如整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表成一個方便的檔案格式。

