

Philips
Klasický mikro Hi-Fi
systém

Páskový výšk. reproduktor

150 W

MCM761



Posadnutí zvukom

Vychutnávajte si hudbu s vysokou vernosťou

S klasickým Hi-Fi mikrosystémom Philips získate kvalitný zvuk. Kopírujte a konvertujte si hudbu priamo do formátu MP3 pomocou rozhrania USB Direct. Nepotrebuje žiadny počítač. Elegantne navrhnuté reproduktory s drevenou povrchovou úpravou pre klasický vzhľad, ktorý nikdy nevyjde z módy.

Viacero zdrojov pre viac možností

- Extrahujte obľúbené CD do formátu MP3
- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Kasetová mechanika s automatickým zastavením

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Repr. so zliatinovými pásmi pre pôsobivo verný zvuk
- Incredible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok
- Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny
- Celkový výstupný výkon 150 W RMS

Jednoduché používanie

- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Digitálny tuner RDS so 40 predvoľbami staníc
- Funkcie časovača vypnutia a zapnutia



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Hlavné prvky

Výškový repr. so zliatinovými pásikmi

Reproduktor so zliatinovými pásikmi je jednopólový reproduktor, ktorý produkuje dynamický a svieži zvuk z prednej strany. Bežne sa používa v dômyselných systémoch na pôsobivo verné reprodukovanie zvuku. Bežné kónusy a kopulové reproduktory sú založené na princípe smerových pohyblivých cievok, zatiaľ čo reproduktor so zliatinovými pásikmi vyžaruje vysoké frekvencie v celom 180-stupňovom radiačnom pásme. Tým sa dramaticky zvýši šírka zvukového spektra vo vyšších tónoch a rozšíri zóna ideálneho počúvania. Široký, krištáľovo čistý a prirodzený zvuk sa tak šíri aj z kompaktných zvukových systémov.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ je zvuková technológia od spoločnosti Philips, ktorá výrazne zvyšuje zvukové pole, aby vás zvuk doslova obklopil. Použitím najmodernejšieho elektronického

posúvania fáz zmiešava technológia Incredible Surround™ zvuky zľava a sprava tak, že sa zvýši virtuálna vzdialenosť medzi dvoma reproduktormi. Toto širšie pásmo výrazne zdokonalí stereofónny efekt a dodá zvuku prirodzenejší rozmer. Incredible Surround™ umožňuje zažiť úplne priestorový zvuk s väčšou hĺbkou a šírkou zvuku bez použitia dodatočných reproduktorov.

Ovládanie výšok a basov

Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovni zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so šípkami nahor a nadol môže počúvajúci pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Extrahujte obľúbené CD do formátu MP3

Jednoducho pripojte vaše pamäťové USB zariadenie k portu USB na audiosystéme Philips a začnite nahrávať vašu obľúbenú hudbu z diskov CD do vášho USB zariadenia alebo MP3 prehrávača - jedným stlačením a bez potreby počítača. Týmto spôsobom môžete vytvoriť vlastné súbory vo formáte MP3 prostredníctvom priameho digitálneho nahrávania MP3.



Technické údaje

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: Incredible Surround, ovládanie výšok a basov
- Výstupný výkon: 2 x 75 W RMS

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 5,25" basový reproduktor, plochý výškový reproduktor
- Zdokonalenie reproduktora: 2-pásmový, odnímateľné mriežky na reproduktory
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, zopakovať jednu/všetky/program, opakovať/preskakovať/programovať
- Iné: Podpora ID3 textu
- Technológia prehrávača kaziet: plne logická
- Režimy prehrávania kazety: automatické prehrávanie druhej strany kazety, elektronická kontrola rýchlosti, plne automatické zastavenie, počítadlo pásky
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: kazeta
- Zdokonalenie nahrávania na pásku: automatická úroveň nahrávania, Synchroniz. spustenie nahrávania CD, jednodotkové nahrávanie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Stereo, AM, MW
- Predvolené stanice: 40
- Anténa: FM anténa, anténa MW
- RDS: správy, rádiotext, nastavenie hodín RDS, názov stanice
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne

ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché nastavenie (plug & play)

Pripojiteľnosť

- Výstup zvuku/video: Slúchadlá (3,5 mm)
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
- USB: USB hosťiteľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budičky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík, budenie kazetou, USB alarm
- Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ vkladania: motorizované, zásobník
- Zdokonalenia zobrazenia: Režim DIM
- Typ displeja: Displej VFD

Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: sieťový kábel
- Diaľkové ovládanie: 32-tlačidlový s 2 x batériami AA
- Iné: Anténa FM/MW, Stručná príručka spustenia
- Manuál používateľa: viacjazyčný
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 11 kg
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 175 x 203 mm
- Výška hlavného reproduktora: 252 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 340 mm
- Šírka balenia: 495 mm
- Výška hlavnej jednotky: 252 mm
- Výška balenia: 396 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 179 mm
- Hĺbka balenia: 343 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 50/60 Hz
- Zdroj napájania: 110 – 240 V

Zelená

- Pohotovostný režim Eco Power: 1 W



Dátum vydania
2011-09-29

Verzia: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399
EAN: 87 12581 46880 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com