



Philips Streamium  
Bezprzewodowa stacja  
muzyczna

**Streamium**

**WAS7000**



My room my music



Music follows me



Music broadcast



## Ciesz się całą muzyką w każdym pomieszczeniu

### Pełna swoboda i radość słuchania muzyki

Mając w każdym pokoju urządzenie Philips WAS7000, możesz natychmiast odtworzyć całą kolekcję muzyki przesyłaną bezprzewodowo z centrum muzycznego. Ponadto, korzystając z opcjonalnej stacji dokującej „2 w 1”, możesz również słuchać utworów z odtwarzacza GoGear lub iPod.

#### **Słuchanie bezprzewodowe**

- Bezprzewodowa transmisja pomiędzy centrum muzycznym a stacjami
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
- Funkcja alarmu i zegara programowanego
- Podstawka dokująca do odtwarzaczy GoGear i iPod (opcjonalna)
- Bezprzewodowa transmisja z komputera przez interfejs UPnP

#### **Prosta nawigacja i sterowanie**

- Music Follows Me: słuchaj muzyki w każdym pomieszczeniu
- Funkcja umożliwia jednoczesne odtwarzanie muzyki na wszystkich stacjach

#### **Wyjątkowa jakość dźwięku**

- Głośnik Super Sound Panel zapewniają głębokie i czyste brzmienie basów
- Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” zapewnia dźwięk wysokiej jakości

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Dane techniczne

### Dźwięk

- **Ustawienia korektora:** Klasyka, Jazz, Neutralny, Pop, Rock, Techno
- **Moc muzyczna:** (20) W
- **Moc wyjściowa:** Moc muzyczna 10 W + 10 W
- **Funkcje poprawy dźwięku:** 3-stop. dynamiczne wzmocnienie basów, Korektor, Incredible Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich, Inteligentny korektor
- **Typ:** Głośniki Super Sound Panel
- **Regulacja głośności:** Zwiększanie/zmniejszanie głośności

### Głośniki

- **Wbudowane głośniki:** 2
- **Typy głośników:** Zintegrowany głośnik niskotonowy, Superdźwięk, Nieodłączany

### Odtwarzanie dźwięku

- **Format kompresji:** MP3, PCM, WMA
- **Tryb odtwarzania z dysku twardego:** Album, Gatunek, Lista odtwarzania, Wszystkie utwory, Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek, Utwory nieskompresowane
- **Tryb transmisji strum. z dysku twardego:** Bezprzew. transmisja Wi-Fi do 5 stacji, „My Room, My Music”, „Music Follows Me” (Podążająca muzyka), „Music Broadcast” (Nadawanie muzyki)
- **Obsługa znaczników ID3**
- **Częstotliwości próbkowania:** 8–48 kHz (MP3)

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Automatyczny zapis stacji
- **Liczba zaprogramowanych kanałów:** 50
- **Pasma tunera:** UKF

### Możliwości połączeń

- **Antena:** Dipol FM
- **Wejście audio typu cinch:** Analogowe wejście AUX (centrum/stacja)

- **Wejście AUX:** Wejście liniowe
- **Słuchawki:** 3,5 mm
- **Moc:** 220 V, 50 Hz
- **Połączenia bezprzewodowe:** Bezprzewodowa sieć LAN (802.11g)
- **Bezprzew. uniwer. funkcja Plug & Play:** Włączone
- **Przewodowa sieć LAN:** Ethernet (RJ 45) 1x

### Udogodnienia

- Podświetlenie
- **Kolor podświetlenia:** Biały
- **Typ wyświetlacza:** LCD, Matryca 128 x 96 pkt., 48 mm x 42 mm (stacja)
- **zasilanie Eco Power Standby:** 1 W
- Gniazdo słuchawek
- **Języki menu ekranowego (OSD):** Holenderski, Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański
- **Pilot zdalnego sterowania:** I-kierunkowy
- Wskaźnik siły sygnału
- **Montaż naścienny / rzutowanie na sufit:** Możliwość montażu naściennego
- **System zarządzania danymi cyfrowymi (Digital Content Management):** Oprogramowanie WADM w zestawie

### Akcesoria

- **Baterie:** 2 x AA
- **Pilot zdalnego sterowania:** Pilot I-kierunkowy
- **Karta gwarancyjna:** Karta gwarancyjna
- **Przewody:** Przewód Ethernet
- **CD-ROM:** Płyta instalacyjna CD-ROM i oprogramowanie WADM

### Wymiary

- **Wymiary kartonu (SxGxW):** 422 mm x 201 mm x 349 mm
- **Waga kartonu zbiorczego:** 5,1 kg
- **Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.):** 360 mm x 128 mm x 283 mm
- **Waga urządzenia:** 4,2 kg

## Zalety produktu

### Bezprzewodowa transmisja

Dzięki bezprzewodowej transmisji pobieranie i przechowywanie dużych plików muzycznych w urządzeniu audio nie jest konieczne. Zamiast tego można słuchać ulubionych utworów przesyłanych jednocześnie ciągłym strumieniem do wszystkich stacji muzycznych. Dzięki funkcji Music Follows Me można słuchać muzyki, przechodząc z pokoju do pokoju, bez konieczności ponownego uruchamiania nawigacji i odtwarzania. Funkcja Music Broadcast umożliwia jednocześnie nadawanie wybranej muzyki z centrum do wszystkich stacji. Z funkcją My Room My Music wszyscy członkowie rodziny mogą słuchać wybranej muzyki z zapisanej kolekcji w każdym pomieszczeniu wyposażonym w Bezprzewodowe centrum muzyczne lub stację.

### Bezpośrednie połączenie USB do plików MP3/WMA

Tryb bezpośredniego połączenia USB pozwala w prosty sposób wybrać muzykę zapisaną w pamięci USB i odtwarzać całą zawartość. W celu odtwarzania muzyki lub eksportowania zawartości z urządzenia wystarczy podłączyć urządzenie USB.

### Uniwersalne Plug & Play

Universal Plug & Play to standard branżowy umożliwiający podłączanie do dowolnego urządzenia wyposażonego w interfejs Universal Plug & Play w celu odbierania lub wysyłania muzyki. W bezprzewodowym centrum muzycznym interfejs ten jest standardową metodą prostego połączenia z innymi urządzeniami Universal Plug & Play. Dzięki temu centrum muzyczne można łatwo podłączyć do innych urządzeń multimedialnych w celu odbierania lub wysyłania ich zawartości.

### Superdźwięk

Super Sound Panel to innowacyjny, płaski głośnik panelowy o niewielkich rozmiarach, w którym dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii udało się uzyskać wysoką jakość dźwięku w pełnym zakresie.



Data wydania 2009-01-22

Wersja: 9.1.18

12 NC: 9073 100 13402  
EAN: 87 10895 98928 2© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com