



Philips
Bezvadu tālrunis

1,6" displejs/dzeltens

apgaismojums

Klausule ar skaļruni

D2101B



Runājiet brīvroku režīmā

Mūsu pārdomātā konstrukcija nodrošina lielisku skaņas atveidi bez nepieciešamības turēt tālruni pie auss – jūs varat ērti runāt brīvroku režīmā. Patiesa Plug & Play tipa ierīce ar lietotājam pielāgotu izvēlni – vēl nekad patīkama tēršanās pa tālruni nav bijusi tik vienkārša.

Vienkārši un bez problēmām

- Atsevišķi novietojama klausule ar skaļruni brīvroku zvanu veikšanai
- Strukturēts aizmugures vāciņš ērtai satveršanai
- Izvēlne pieejama vairākās valodās
- Viegli nolasāms 4,1 cm (1,6 collu) grafiskais displejs ar sānu apgaismojumu
- Programmējami karstie taustiņi ātrai numuru sastādīšanai
- Līdz 16 stundām ilgs sarunu laiks ar vienu uzlādi
- AOH / zvanītāja ID, lai jūs vienmēr varētu zināt, kurš zvina*

Kristālskaidra skaņa.

- Parametru ekvalaizers nodrošina tīru un skaidru skaņu
- Optimizēts antenas novietojums lieliskai uztveršanai jebkurā telpā
- Uzlabota skaņas testēšana un noregulēšana nepārspējamai balss kvalitātei

Ekoloģisks produkts

- Zems starojuma līmenis un strāvas patēriņš

PHILIPS

Izceltie produkti

4,1 cm (1,6 collu) grafiskais displejs

Viegli nolasāms 4,1 cm (1,6 collu) grafiskais displejs ar sānu apgaismojumu

Uzlabota skaņas testēšana



Mēs testējam DECT tālrunu skaņas kvalitāti tāpat, kā to dara augstākās klases tālrunu ražotāji. Izmantojot uzlaboto ausu simulatoru, varam precīzi atveidot cilvēka dzirdes īpašības. Tas palīdz mūsu skaņas inženieriem izmērīt un precīzi noregulēt frekvenču atbildi, kropļojumus un kopējo dzirdamības uztveri, lai radītu perfektu bals atveidi gan klausules, gan brīvroku režīmā.

Ekoloģisks produkts



Philips tālruni ir energoefektīvi un izstrādāti, rūpējoties par apkārtējo vidi.

Klausule ar skaļruni



Brīvroku režīmā tiek izmantots iebūvēts skaļrunis, lai pastiprinātu zvanītāja balsi, un

zvana laikā var runāt un klausīties, neturot tālruni pie auss. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties, lai sarunu dzird citi vai lai vienlaikus veiktu vairākas darbības.

Izvēlne pieejama vietējā valodā



Vienkārša iestatīšana, navigācija un kontrole, ko nodrošina intuitīva izvēlne, pieejama vietējās valodās.

Neslīdošs korpuss



Klausules aizmugure ir pielāgota, lai nodrošinātu papildu komfortu un ērtāku satveršanu.

Optimizēts antenas novietojums



Mūsu optimizētais antenas novietojums nodrošina spēcīgu un stabilu uztveršanu - pat tajās ēkas vietās, kur ir apgrūtināta bezvadu pārraide. Tagad varat piezvanīt no jebkuras vietas mājā un uzturēt ilgu, nepārtrauktu sarunu, pat staigājot apkārt.

Parametru ekvalaizers



Mūsu tālrunos tiek izmantots parametru ekvalaizers digitālās skaņas apstrādē, lai precīzi noregulētu skaņas atbildi uz paredzētās lineārās frekvences atbildes līkni, nodrošinot tīru un skaidru skaņu katrā sarunā.

Ātrās numuru sastād. taustiņi



Tagad ir tik vienkārši piezvanīt jums tuvajiem cilvēkiem. Izmantojot vienkāršu numura sastādīšanu ar vienu pieskārienu, jums vairs nekad nebūs jāmeklē tālrunu numuri. Tūlītējai zvanīšanai varat ieprogrammēt līdz 2 taustiņiem.

Sarunu laiks līdz 16 stundām



Līdz 16 stundām ilgs sarunu laiks ar vienu uzlādi

Specifikācijas

Skaņa

- Skaļuma vadība tālrunī
- Tālruņa zvani toņi: 10 polifoniski

Attēls/displejs

- Displeja lielums: 4,1 cm/1,6 collas
- Displeja tips: 1 rindas punktu matrice + 1 rindas cipari + ikonas
- Fona apgaismojums: jā
- Fona apgaismojuma krāsa: Dzeltēna

Lietošanas komforts

- Izvēlnes struktūra klausulē: Saraksta izvēlne
- Mikrofons ar skaļruni - brīvroku režīms
- Signāla stipruma indikators: 3 joslu indikators
- Baterijas līmeņa indikators: 3 joslu baterijas ikona
- Interkoms - vairākas klausules
- Datuma/laika parādīšana
- Akumulatora uzlādes indikators
- Signāla stipruma indikators
- Ātrās numuru sastād. taustiņi: 1. un 2. taustiņš
- Zvanu pārvaldība: Zvanu gaidīšana*, Zvanītāja ID*, Mikrofona skaņas izslēgšana, Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani
- Tastatūras bloķēšana
- Taustiņu signālu iesl./izsl.
- Automātiska zvana pārtraukšana
- Vairāku bāzu iespēja: 1
- Vairāku tālruņu iespēja: Līdz pat 4
- Bāzes stacijas taustiņi: Peidžera taustiņš
- Sarunu laiks līdz 16 st.
- Gaidstāves laiks līdz 180 st.
- Uzlādes laiks: 8 h
- Līnijas vada garums: 1,8 m
- Strāvas vada garums: 1,8 m
- Darb. rād.: Ārpus telpām <300 m; iekštelpās <50 m
- Neslīdošs korpuss: Apļveida reljefs

Atmiņas ietilpība

- Tālruņa grāmata: 50 vārdi un numuri
- Atzvanīšanas saraksta ietilpība: 10 pēdējie numuri
- Zvanu žurnāla ieraksti: 20 ieraksti
- Tālruņu grāmatas atmiņa bāzes stacijā

Strāvas padeve

- Baterijas jauda: 550 mAh
- Baterijas tips: AAA NiMH atkārtoti uzlādējams
- Elektrotīkla strāva: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: < 0,7 W

Drošība

- Pārraidē šifrēšana

Tīkla iespējas

- Saderīgs: GAP

SAR vērtība

- Philips tālruni: < 0,1 W/kg

Ekoloģisks dizains

- Eco+

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Plauktā novietošanas veids: Gulus
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
18,5 x 13,6 x 6 cm
- Bruto svars: 0,403 kg
- Neto svars: 0,325 kg
- Taras svars: 0,078 kg
- EAN: 87 12581 72292 0



Izlaides datums
2015-03-25

Versija: 4.0.3

12 NC: 8670 001 15438
EAN: 08 71258 17229 20

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* **Šai funkcijai nepieciešams papildu zvanītāja ID pakalpojuma abonements. Lūdzu, sazinieties ar vietējo tīkla operatoru, lai uzzinātu detalizētu informāciju.