



Philips
Cameră Web

VGA
CMOS

SPC710NC



Amplificați-vă experiența de video-chat

Cu urmărire a feței și zoom digital

Când doriți să păstrați legătura cu prietenii și familia, nimic nu poate fi mai util decât această cameră Web. Aceasta vă garantează imagini de înaltă rezoluție, cu adevărat excelente. Caracteristica specială de urmărire a feței și zoomul digital 5x vă vor crea senzația că vă uitați la televizor.

Experiență de video-chat superbă

- Adăugați imagini video și sunet de calitate extraordinară în apeluri
- Sistemul urmărește automat fața
- Obiectiv rotativ pentru încadrare perfectă și imagini naturale
- Microfon digital integrat pentru sunet de calitate

Calitate îmbunătățită a imaginii

- Imagini omogene, cu 30 de cadre pe secundă
- Rezoluție Super VGA pentru imagini de înaltă calitate
- Obiectiv din sticlă, de precizie, oferă o claritate mai mare a imaginilor

Perfect accesibil

- Zoom digital 5x pentru prim-planuri superbe
- Montare stabilă pe orice monitor, laptop sau birou
- Creați mesaje V-mail și controlați-vă camera Web cu VLounge Premium
- Buton VLounge QuickLaunch pentru operare instantanee
- Compatibil cu MSN, Skype și alte servicii gratuite de mesagerie

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Captură video și instantanee

- **Senzor:** CMOS
- **Rezoluție senzor:** VGA
- **Rezoluție video:** VGA
- **Rezoluție instantaneu:** VGA
- **Rezoluție instantaneu interpolată:** SVGA
- **Rată de afișare max.:** 30 cadre/s
- **Obiectiv:** F2,8; D50°
- **Balans alb:** 2600 – 7600 k
- **Iluminare minimă:** < 5 lux
- **Profundzime culori:** 24 bit

Elemente mecanice

- Sistem de susținere laptop
- Sistem de susținere LCD
- Stativ CRT
- Stativ desktop
- Microfon digital încorporat
- Buton Quicklaunch
- Buton Snapshot

Accesorii

- **Accesorii incluse:** Ghid de instalare rapidă, Manual de utilizare

Software

- **VLounge:** Premium
- **Adăugare video la:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Cerințe sistem

- **Sistem de operare:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- **Procesor:** Pentium II 500 MHz sau superior
- **memorie RAM:** 128 MB RAM
- **Placă de sunet**
- **USB:** Port USB gratuit
- **Conexiune la Internet**
- **Spațiu pe hard disk:** 200 MB
- **Unitate CD-ROM sau DVD-ROM**

Conectivitate

- **Lungime cablu:** 2,1 m
- **PC Link:** USB 1.1

Dimensiuni

- **Dimensiuni produs (L x Î x A):** 74 x 142 x 74 mm
- **Greutate produs (g):** 110

Informații ambalaj

- **I2NC:** 908210008637
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97714 2
- **Greutate brută:** 0,435 kg
- **Înălțime:** 230 mm
- **Lungime:** 190 mm
- **Lățime:** 90 mm
- **Cantitate:** 1
- **Greutate proprie:** 0,325 kg

Cutie exterioară

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97986 3
- **Cantitate:** 6
- **Greutate brută:** 3,210 kg
- **Greutate proprie:** 2,550 kg
- **Lungime:** 387 mm
- **Lățime:** 285 mm
- **Înălțime:** 248 mm

Caracteristici principale produs

Adăugați imagini video de calitate

Camera Web a fost creată pentru a adăuga imagini video în apelurile dvs. prin Internet pentru a vă putea vedea și auzi prietenii și familia. funcționează ușor și rapid și este pe deplin compatibilă cu tehnologiile viitoare!

Urmărire automată a feței

Software-ul de ultimă generație al camerei detectează automat fața dvs. și deplasează obiectivul pentru a vă urmări în timp ce vă mișcați. Rămâneți în centrul imaginii chiar și în timpul videoconferințelor. Aveți astfel libertatea de a vă exprima și de a conversa natural.

Obiectiv rotativ

Obiectiv rotativ pentru încadrare perfectă și imagini naturale. Obțineți rapid și ușor unghiul corect al camerei fără a avea nevoie să așezați obiecte sub ea pentru a o înclina.

Microfon digital integrat

Microfonul digital integrat vă permite să vorbiți natural și liber sau să adăugați sunet la înregistrarea unui videoclip.

30 de cadre pe secundă

Așezați-vă confortabil și savurați o experiență de vizionare superioară cu 30 de cadre pe secundă. Veți avea parte de imagini video mai omogene și de o experiență spațială de videochat mai bună.

Rezoluție Super VGA

Camera Web capturează instantanee Video Graphics Array (VGA) de calitate (640x480) și clipuri video fără scintilații pentru mesaje video. Cu rezoluția VGA, camera dvs. Web devine o cameră de nivel profesional. Adăugați instantaneu fotografii în documente, pagini Web și e-mailuri sau tipăriți imagini la calitate grafică.

Obiectiv din sticlă, de precizie

Clar precum cristalul. Obiectivul din sticlă, de mare precizie vă garantează imagini de înaltă calitate pentru toate aplicațiile, de la fotografiere la trimiterea de mesaje cu conținut video. Lentilele finisate sunt acoperite cu un strat special pentru a le extinde durata de viață și pentru a le proteja de uzură, zgâriere și praf.

Zoom digital 5x

Apropiați și îndepărtați pentru obține încadrarea perfectă pentru orice imagine. Zoomul este controlat integral de către dvs. prin intermediul interfeței de pe ecran în timp ce vizualizați imaginea pentru a o putea ajusta perfect.

Montare stabilă

Stativul multifuncțional facilitează montarea camerei Web pe orice monitor, laptop, notebook sau suprafață plată.

VLounge Premium

Creați și trimiteți mesaje V-mail în câteva secunde. VLounge este o aplicație software sofisticată pentru captura, gestionarea și arhivarea fotografiilor și a clipurilor video prin numai câteva apăsări de mouse. De asemenea, poate fi utilizat pentru administrarea funcției de urmărire a feței și a celei de zoom digital pentru a beneficia de un control maxim.

Buton QuickLaunch pentru VLounge

Pentru a porni aplicația VLounge, apăsați butonul QuickLaunch

Compatibil cu MSN și Skype

Camera Web și aplicația sa software au fost proiectate pentru a funcționa cu toate sistemele de mesagerie. Adăugați imagini video în Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger și alte servicii gratuite de mesagerie. De asemenea, funcționează cu Windows Messenger și NetMeeting pentru videoconferințe între mai multe persoane și este proiectat pentru a fi compatibil cu tehnologiile viitoare.



Data apariției 2008-04-29

Versiune: 2.0.5

12 NC: 9082 100 08637
EAN: 87 10895 97714 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com