

Philips Streamium
Bežični Hi-Fi sustav za
Android™



NP3900

Usmjeravajte glazbu s PC/MAC računala i interneta - bežično

Opsesija zvukom

Uživajte u prožimajućem zvuku koji pruža LivingSound i slušajte ga u svakoj prostoriji uz Multiroom Music. Usmjeravajte glazbu s PC/Mac računala i s internetskog radija na Hi-Fi sustav Philips NP3900/12. Kontrolirajte sadržaj koji reproducirate na dodimom zaslonu u boji ili putem aplikacije Remote App.

Jednostavna navigacija i kontrola

- Pregled naslovnica albuma u boji
- Zaslom u boji osjetljiv na dodir za jednostavnu navigaciju

Kvalitetan zvuk

- Ukupna izlazna snaga od 30 W RMS
- LivingSound za rasprostranjeniji, prožimajući stereo zvuk
- FullSound obogaćuje glazbu punijim basom i čistoćom zvuka

Spreman za povezivanje

- Radi s kućnom širokopoljasnom vezom i Wi-Fi usmjerivačem
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips

Neograničen užitek slušanja - bežično

- Bežično usmjeravajte glazbu i fotografije sa svojeg PC/MAC računala
- Usmjeravajte i uživajte u preko 10 milijuna odličnih pjesama iz usluge Napster*
- Priključite se i pretražite tisuće internetskih radijskih stanica

PHILIPS

Istaknute znač.

Bežično usmjeravanje glazbe i fotografija



Vaše PC/MAC računalo puno je glazbe koju sada na praktičan način možete usmjeriti na svoj audio uređaj Philips, i to bez neurednih kabela. Podijelite svoje omiljene pjesme s drugima na zabavi ili jednostavno uživajte u njima u udobnosti vlastitog doma. Isto možete učiniti i sa zbirka fotografija te ih pregledati kada vam to odgovara, uz istovremeno slušanje glazbe. Otključajte blaga sa svojeg PC/MAC računala uz praktičnost bežičnog usmjeravanja sadržaja.

Zaslon u boji osjetljiv na dodir



Zaslon osjetljiv na dodir omogućava upravljanje uređajem jednostavnim pritiskom na zaslon umjesto korištenja tipaka. Jednostavno uključite uređaj na čijem će se LCD zaslonu prikazati korisničko sučelje sa svim mogućim opcijama za upravljanje. Zaslon osjetljiv na dodir radi po načelu senzora osjetljivih na dodir pomoću snažnog mikroprocesora u kombinaciji s LCD tehnologijom. Dodirom prsta na određenom području zaslona stvara se signal koji se šalje procesoru, a naredba se odmah izvršava.

Aplikacija MyRemote



Aplikacija MyRemote tvrtke Philips omogućava korištenje uređaja iPhone, iPod Touch ili Android Smartphone kao daljinskog upravljača za upravljanje umreženim AV proizvodima tvrtke Philips. Aplikacija automatski prepoznaje Blu-ray reproduktor, kućno kino ili Streamium audio sustav tvrtke Philips povezan s kućnom Wi-Fi mrežom i omogućava trenutno upravljanje uređajima s bilo kojeg mjesta u kući. Ako imate više umreženih AV proizvoda tvrtke Philips, aplikacija vam omogućava da ih mijenjate i svakim zasebno upravljate. Ovu besplatnu aplikaciju ekskluzivno je izradila tvrtka Philips.

Internetska glazbena zbirka Napster*



Uživajte u svakoj pjesmi koju poželite uz Napster, internetsku glazbenu uslugu koja nudi više od 10 milijuna pjesama svih žanrova od 790 000 izvođača i u 980 000 albuma. Usluzi Napster možete pristupiti bez napora uz mikro sustav Philips, zahvaljujući LCD zaslonu s ikonama, a tamo ćete pronaći svu glazbu koju poželite - brzo i jednostavno. Uz samo nekoliko pritisaka tipke miša ogromnu zbirku usluge Napster možete osloboditi iz svojeg osobnog ili MAC računala i usmjeriti je bežično

kako biste u glazbi mogli uživati putem sustava Philips. Promijenite način slušanja glazbe.

Internetske radijske stanice



Streamium uključuje tisuće internetskih radijskih stanica. Sada možete pratiti sve glazbene žanrove diljem svijeta. Povežite svoj Streamium s Internetom i slušajte omiljene programe na mreži bez potrebe za uključivanjem osobnog/MAC računala.

Naslovnica albuma

Oživite svoj doživljaj slušanja slikama naslovnica albuma punih boja. Slike naslovnica albuma ugrađene su u glazbene datoteke i automatski se prikazuju tijekom odabira i reprodukcije pjesme. Uz naslovnice albuma vaša glazba jednostavno će oživjeti.

Širokopoljaska i Wi-Fi veza



Vaš Hi-Fi sustav Philips isporučuje se s Ethernet ulazom koji omogućava uspostavljanje plug-and-play internetske veze putem protokola DHCP. Osim toga, sustav ima certifikat za B/G Wi-Fi, što ga čini kompatibilnim s bilo kojim usmjerivačem na tržištu koji ima certifikat za B/G Wi-Fi. Jednostavan i praktičan, ovaj sustav uključuje postavljanje zaštićene Wi-Fi veze jednim dodirom kako bi se osiguralo uspostavljanje sigurne Wi-Fi veze u samo nekoliko sekundi.



Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Kontrola visokih tonova i basova
- Postavke ekvilizatora: Neutralno
- Vrsta: FullSound, Living Sound
- Regulator glasnoće: Gore/dolje
- Glazbena snaga: 30 W

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 4
- Vrste zvučnika: Integrirano

Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Stereo MP3 veza s linijskim ulazom od 3,5 mm
- LAN mreža: Ethernet (RJ 45) 1x
- Šifriranje / zaštita: WEP, 128 bita, WEP, 64 bita, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Slušalice: 3,5 mm
- Bežično povezivanje: Bežični LAN (802.11n), Bežični LAN(802.11g), Bežični LAN (802.11b)
- Bežični univerzalni "Plug & Play": UPnP klijent
- Dodatna priključna stanica za iPhone

Praktičnost

- Alarmi: Alarm zujalice, Sleep timer, Glazbeni alarm (UPnP)
- Vrsta zaslona: LCD zaslon osjetljiv na dodir
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Nizozemski, Francuski, Njemački, Talijanski, Španjolski, Portugalski, Švedski, Ruski
- Sat: Na glavnom zaslonu, Internet vrijeme
- Napredne značajke zaslona: Kontrola svjetline, kontrola preko zaslona osjetljivog na dodir
- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W
- Oznake: Način rada DIM

- Utikač za slušalice
- Philips AV Remote App: za pametni telefon iPhone/Android
- Indikator jačine WiFi signala

Dodatna oprema

- AC/DC adapter: 110-240 V
- Baterije: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM sa softverom TwonkyMedia i korisničkim priručnicima
- Dodatna oprema u kompletu: Međunarodni jamstveni list, Kratke upute za korisnike
- Daljinski upravljač: Jednosmjerni
- Upute: Engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, nizozemski, norveški, švedski, finski, portugalski, danski, ruski, poljski (na CD mediju)
- Jamstvena kartica: Jamstvena kartica

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 345 x 106 x 116 mm
- Težina aparata: 1,5 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA, AAC bez DRM zaštite (m4A), eAAC+, FLAC
- ID3 označavanje zapisa
- Broj bitova u sekundi za MP3: 8 - 320 kb/s i VBR
- PC Link reprodukcija: MP3 streaming putem mreže, Wi-Fi bežična veza
- Frekvencije uzorkovanja: 8 - 48 kHz (MP3)
- Internetski radio

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Zaslon na uređaju: Usmjeravanje s računala



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 2.1.4

EAN: 87 12581 57858 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Usluga Napster dostupna je samo u Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.