

Philips
Aparelho de DVD com
HDMI e USB

HDMI 1080p

DivX Ultra Karakê

DVP5990K



A companhia perfeita para sua Flat TV

com HDMI de alta definição real de 1080p

Impressione-se com este aparelho de DVD Philips com conexão de áudio e vídeo digitais HDMI. Entre em uma outra dimensão do entretenimento doméstico e deixe-se levar por vídeos de alta definição (720p / 1080i/1080p).

Reproduz todos os seus filmes e músicas

- Certificado DivX Ultra para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW e DVD-R/RW
- Reprodução do Windows Media Video para filmes do seu PC
- Reproduz WMV, DivX, WMA, MP3 e fotos HD JPEG

Áudio e vídeo que parecem reais

- Saída digital HDMI para uma conexão fácil, com um único cabo

Curta um karaokê maravilhoso

- Pontuação do karaokê para divertidos e empolgantes concursos musicais em casa

Ligue e aproveite os diversos recursos

- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB

Fácil de configurar e usar

- Criação de arquivos MP3 com apenas um toque diretamente de CDs para dispositivos USB
- O EasyLink controla todos os produtos EasyLink por meio de um único controle remoto

PHILIPS
sense and simplicity

Destaques

Certificado DivX Ultra



Com suporte DivX, você poderá desfrutar de vídeos codificados com DivX no conforto da sua sala. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG4 que permite salvar arquivos grandes como filmes, trailers e vídeos musicais em mídias como CD-R/RW e discos DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução DivX com excelentes recursos, como legendas integradas, vários idiomas de áudio, diversas faixas e menus, em um prático formato de arquivo.

HDMI para conexão AV simples



HDMI significa High Definition Multimedia Interface. É uma conexão digital direta que pode conduzir vídeo digital de alta resolução e áudio digital multicanal. Ao eliminar a conversão de sinais analógicos, ele oferece a imagem perfeita e qualidade de som, completamente sem ruído. O HDMI é totalmente retrocompatível com o DVI

(Digital Video Interface, Interface digital de vídeo).

Pontuação do karaokê



Suas sessões de Karaokê ficarão muito mais animadas com o Karaokê com Pontuação. Deixe que seu desempenho seja julgado para poder se aprimorar ou para competições entre amigos. O Karaokê com Pontuação classifica automaticamente seu desempenho e exibe uma imagem engraçada relacionada ao modo como você se saiu. É diversão que não acaba mais!

Criação de arquivos MP3 com apenas um toque



Converta o conteúdo de seus CDs favoritos em arquivos MP3 em seu produto Philips e armazene esse conteúdo diretamente em um thumbdrive ou no seu aparelho de MP3 por meio de um cabo USB. Aproveite a comodidade de criar arquivos MP3 em casa, sem usar um PC, mesmo com o CD sendo reproduzido.

EasyLink



O EasyLink permite controlar vários dispositivos com um controle remoto. Ele usa o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos pelo cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos habilitados para HDMI CEC conectados. Funções como modo de espera e reprodução agora podem ser executadas com absoluta facilidade.

Hi-Speed USB 2.0 Link



USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.

Especificações

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Video Upsampling, Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Aprimoramento de vídeo, Aprimoramento de vídeo (720p, 1080i/p)

Som

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta de frequência: 30 a 20.000 Hz
- Relação sinal/ruído: 90
- Distorção e ruído (1kHz): 65 dB
- Diafonia (1kHz): 70 dB
- Faixa dinâmica (1kHz): 80 dB
- Sistema de áudio: Dolby Digital

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD de vídeo, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Vídeo
- Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio
- Formato de compactação: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps

Reprodução de imagem estática

- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto CD, Kodak Foto CD
- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Zoom, Resolução de alta definição, Apresentação de slides c/reprod. de MP3

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Microfone, USB
- Conexões traseiras: Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída progressiva Vídeo Componente, Saída áudio analógico E/D, Saída de HDMI

Praticidade

- Proteção infantil: Censura para crianças, Censura dos pais
- Idiomas do menu OSD: Português (Brasil), Inglês, Espanhol
- Karokê: Volume de MIC

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: < 12 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,8 W

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de áudio/vídeo, Guia para início rápido, Folheto de garantia mundial, Controle remoto, 2 pilhas AAA, Manual do usuário, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos, Cabo de alimentação, Cabo HDMI

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 435 x 38 x 210 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 490 x 82 x 296 mm

Aplicações de multimídia

- Conexões multimídia: Dispositivo de classe de memória USB
- Formatos de reprodução: DivX, Imagens estáticas JPEG, MP3



Data de emissão
2009-08-06

Versão: 1.0.9

12 NC: 8670 000 36078
EAN: 87 12581 38740 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com