



Philips
dokovací stanice pro iPod/
iPhone

Rozšiřitelný aplikací
10W

AJ7034D



Vstávejte se svými oblíbenými melodiemi

s touto dokovací stanicí pro iPod/iPhone

Začněte den s dokovací stanicí Philips AJ7034D/12. Představuje reproduktor se systémem Bass Reflex pro výkonné basy, výkon 10 W RMS a dok, který je kompatibilní s jakýmkoli zařízením iPod/iPhone. Prostřednictvím bezplatné aplikace Philips dále nabídne vylepšené probouzení a rádio.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Reproduktry s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Digitální tuner FM s předvolbami
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Celkový výstupní výkon 10 W RMS

Snadné použití

- Bezplatná aplikace HomeStudio pro větší zážitky z buzení a poslechu rádia
- Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici
- Záložní napájení pro hodiny a budík zajišťuje včasné probuzení i při přerušení dodávky proudu
- Nastavitelná hlasitost budíku pro spolehlivé buzení

Začněte den podle sebe

- Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu nebo rozhlasovou stanicí
- Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
- Jemné buzení pro příjemnější vstávání

PHILIPS

Přednosti

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru



Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez

zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

Digitální tuner FM s předvolbami



Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

Bezplatná aplikace HomeStudio



Neexistuje lepší způsob, jak se probudit nebo poslouchat rádio, než s bezplatně poskytovanou aplikací Philips HomeStudio. Jednoduše si stáhněte aplikaci z obchodu Apple

App Store a užijte si spoustu vzrušujících funkcí. Například pokročilé nastavení budíku poskytuje větší flexibilitu v nastaveních budíku, včetně hlasitosti budíku, doby trvání buzení, data a zvuku. Získáte také lepší uživatelské rozhraní pro poslech rádia se snadno použitelnými funkcemi pro předvolby stanic.

Nastavitelná hlasitost budíku



Radiobudíky Philips vám dovolují vstát s chutí do nového dne požadovaným způsobem. Nastavitelná hlasitost budíku umožňuje nastavit hlučnost buzení podle vašich představ. Ať potřebujete hlasitější budík, abyste vstali z postele včas, nebo upřednostňujete tlumenější budík pro něžné probuzení, nastavitelná hlasitost vám poskytne flexibilitu, abyste zahájili den po svém.



Specifikace

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 2. gen. 8/16/32 GB, iPod touch 4. generace, iPod classic, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 6. generace, iPod 5. generace, iPod mini

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplikace pro iPod/iPhone

- Název aplikace: HomeStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: Rádio s dokem pro iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5denní předpověď počasí: Ano
- Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání přehrávání
- Hodiny: analogový displej, digitální displej
- Budík: více budíků, Časovač
- Rádio: Rádio FM, předvolba, funkce Scan, ladění

Přehrávání zvuku

- Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPhone, Nabíjení zařízení iPod, Rychlý posun vpřed/zpět, Další/předchozí stopa, Přehrávání a pozastavení

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa FM

Pohodlí

- Hodiny/verze: Digitální

- Budíky: Dvojité buzení, Signál budíku, Buzení rádiem, Opakované buzení (funkce snooze)
- Pohodlí uživatele: Časovač
- Barva podsvětlení: Oranžová
- Typ displeje: LED

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 10W
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: otočný

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2
- Hlavní reproduktor: Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Možnosti připojení

- Připojení MP3: Ano, 3,5 mm konektor

Spotřeba

- Napájení ze sítě: Ano
- Napájení: 100-240 V, 47-63 Hz

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 283 x 112 x 118 mm
- Hmotnost: 1,36 kg
- Rozměry balení (Š x H x V): 319 x 144 x 180 mm
- Hmotnost včetně balení: 1,73 kg
- Rozměry velkoobchodního balení: (Š x H x V) 298 x 327 x 375 mm
- Hmotnost velkoobchodního balení: 7,55 kg
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 4

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Záruční list, Stručný uživatelský návod



Datum vydání 2014-09-25

Verze: 5.0.5

12 NC: 8670 000 87551
EAN: 87 12581 63746 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com