

Philips
Mikrosystem med DVD-
spelare

DivX

MCD296



Njut av en stor filmupplevelse

med DivX-uppspelning

Du är sugen på det senaste och häftigaste – nu är det dags att bekanta dig med en 2-i-1-mikrostereo med DVD-, WMA-CD- och MP3-CD-uppspelning! Koppla av till dina älsklingsfilmer och din favoritmusik.

Förhöj dina filmupplevelser

- Spela upp DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Berika din ljudupplevelse

- Loudness för extra bas och diskant
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- 2 x 15 W RMS/2 x 30 W musikeffekt

Starta dagen som du vill

- Väcknings- och insomningsfunktion
- Digital mottagare med 40 förinställda kanaler för extra bekvämlighet

Raffinerat ljud och utseende

- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Eleganta högtalare i träfinish

PHILIPS

sense and simplicity

Funktioner

Loudness för extra bas och diskant

I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser relativt sett svårare att höra för det mänskliga örat, särskilt vid låga volymer. Genom att aktivera loudnessfunktionen förstärks basen och diskanten så att du kan njuta av en mer balanserad ljudbild.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Dolby Digital

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 2 x 15 W RMS/30 W musikeffekt
- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost), Loudness
- Ljudsystem: Dolby Digital

Högtalare

- Huvudhögtalare: 2-vägs, 4 tums woofer, Basreflexhögtalare, Löstagbara högtalargaller

Uppspelningsmedia

- Uppspelningsmedia: DivX, DVD+RW, DVD-video, Picture CD, Video CD/SVCD
- Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, Zoom, Ultrarapid, Föråldrakontroll, PBC
- DVD-region: 2

Ljuduppspelning

- Kassettäcksteknik: Mekanisk
- Kassettuppspelningslägen: Elektronisk hastighetskontroll
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
- Typ av laddare: Släde, Motoriserad

Ljudinspelning

- Inspelningsmedia: Kasset
- Bandinspelningsförbättring: CD-synkroniserad inspelningsstart, Automatisk inspelningsnivå, Enknappsinspelning

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo, MW
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 40
- Mottagarförbättringar: Autospara
- RDS: RDS-klocka, Stationsnamn, Radio-text

Anslutningar

- Aux-in: 3,5 mm
- Andra anslutningar: MW-antenn, FM-antenn, Linjeutgång, Digital koaxialutgång, Subwooferutgång
- Videoutgång – analog: Komposit CVBS (gul RCA-kontakt), S-video (via Hosiden)
- Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet

- Larm: Insomningsfunktion, CD-larm, Radiolarm/radioväckning
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD
- Eco Power-vänteläge: 1 watt
- OSD-språk: Holländska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM/MW-antenn, Kompositvideokabel (Y), Garantibroschyr, Snabbguide
- Fjärrkontroll: 40 knappar med litiumbatterier
- Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, franska, spanska, italienska
- Bruksanvisning: 16 språk

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 152 x 228 x 273 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 140 x 228 x 212 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 442 x 275 x 345 mm
- Vikt inkl. förpackning: 7,8 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz



Publiceringsdatum
2009-03-13

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 27668
EAN: 87 12581 31975 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com