

Philips
Microchaîne hi-fi



MCM118B

Chaîne hi-fi compacte adaptée à votre style de vie

Compacte, élégante et puissante, cette microchaîne allie des performances exceptionnelles et des fonctionnalités indispensables sans faire aucun compromis sur l'esthétique. Alors, détendez-vous et profitez de votre musique préférée !

Intensifiez votre expérience sonore

- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Entrée ligne conviviale pour la lecture de musique sur baladeur
- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour un son profond et spectaculaire
- Puissance musicale 2x15 W RMS/2x30 W

Réveillez-vous au son d'un CD ou de la radio

- Réveil/mise en veille programmables
- Tuner stéréo avec affichage numérique

Ultracompact, convient à tous

- Conception compacte

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale de 2 x 15 W RMS/2 x 30 W
- Accentuation du son: Contrôle numérique du son, Amplification dynam. des basses (DBB)
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3,5"

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture des disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/ttes pistes/prog., Lecture aléatoire
- Type de changeur: Haut

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW

Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- Autres connexions: Antenne FM torsadée fixe,

- Antenne MW
- Entrée AUX: Entrée ligne 3,5 mm

Convivialité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Mise en veille programmable
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LCD
- Couleur de rétroéclairage: Blanc
- mode veille Eco: 1 W

Accessoires

- Télécommande: 20 touches avec pile
- Accessoires fournis: Antenne FM/MW
- Guide de mise en route: Anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, italien
- Mode d'emploi: 16 langues

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 150 x 150 x 244 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 150 x 150 x 200 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 535 x 200 x 302 mm
- Poids (emballage compris): 5,5 kg



Points forts

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents types de son (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynam. des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Date de publication
2009-03-15

Version: 1.1.5

12 NC: 9073 100 13578
EAN: 87 10895 98614 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com