



Philips
PhotoFrame

10,2" LCD

16:9 en-boy oranı

10FF3CME



Anılarınızı paylaşın

Daha rahat görüntüleme için daha geniş ekran! Dijital fotoğraflarınızı yüksek piksel yoğunluğu kalitesinde, mükemmel dijital renklerle ve PhotoFrame'in geniş ekranında profesyonel baskıların tüm zenginliğiyle görüntüleyin.

Baskı kalitesinde görüntüler için en yüksek kalitede ekran

- Keskin ve detaylı fotoğraf görüntüleme için yüksek piksel yoğunluğu
- Daha keskin ve canlı renkler için imagen Pro
- RadiantColor ile eski anılara yeni bir parlaklık katın

Dijital fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyin ve yönetin

- Albümler, slayt gösterileri oluşturun ve fotoğraflarınızı düzenleyin
- Sınırsız anılar için ek bir SD kart yuvası
- Collage Pro ile eğlenin: otomatik olarak veya kendiniz düzenleyin
- Fotoğraflarınızı aktarmanız için kolay bir sürükle ve bırak PC yazılımı

Basit kullanım, büyük rahatlık

- Dikey veya yatay modlara uyarlama için otomatik fotoğraf yönlendirme
- Ortam ışığını algılayarak otomatik olarak ışık kısma aracılığıyla güç tasarrufu

Klasik tasarım: gerçek materyaller ve ince doku

- Eviniz için tasarlanmış gerçek fırçalanmış alüminyum ön yüzey.

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

Yüksek Piksel Yoğunluğuna Sahip Ekran

Yüksek yoğunluklu ekran değerli fotoğraflarınızı yüksek kaliteli baskılarda olduğu gibi 'gerçek yaşamda' karşılaşılabileceğiniz zengin detaylar ve canlı renklerle görüntüler.

Akıllı Albüm

Akıllı Albüm fotoğraf slaytı gösterilerinizin geçiş efektlerini belirleyip ayarlamayı sağlamanın yanı sıra albümler oluşturup düzenlemenize de olanak verir.

Sınırsız anılar

Philips PhotoFrame'iniz depolama alanını genişleten ek bir SD kart yuvasıyla birlikte gelerek tüm anılarınız için fazlasıyla yer açar; anılarınız için neredeyse sınırsız alana sahip olabilirsiniz! Ayrıca Philips'in hafıza kartı yöneticisi sayesinde resimlerinizi her türlü hafıza kartınız arasında kolayca kopyalayabilirsiniz.

Otomatik yönlendirme

Otomatik yatay/dikey algılama, PhotoFrame yönünü algılayan bir sensör içerir ve her fotoğrafı kendi doğru modunda görüntüler.

Collage Pro

Eskiden fotoğraflarınızla uğraşırken, örneğin onları kesip hoş koleksiyonlar yaparken, nasıl eğlendiğinizi hatırlayın! Collage Pro, Philips

PhotoFrame tarafından sağlanan eşsiz ve gelişmiş bir özelliktir. Tıpkı Collage özelliğine sahip diğer Philips PhotoFrame'ler gibi otomatik olarak kolaj slayt gösterileri yürütebilirsiniz (rasgele görünüm). Collage Pro ile aynı zamanda kendiniz de kolaj oluşturup düzenleyebilirsiniz. Ayrıca SD kart veya USB bellek gibi birden fazla kaynak kullanarak da kolayca kolaj oluşturabilirsiniz.

imagen Pro

Eşsiz Philips image geliştirme teknolojisi, fotoğraflarınızı otomatik olarak rengi düzeltip en iyi kontrasta ayarlayacak şekilde analiz eder. imagen Pro, daha iyi renk hassasiyeti, renk derinliği ve akıllı kontrast için imagen'deki üç temel unsuru içeren daha gelişmiş bir geliştirme teknolojisidir. en önemlisi, imagen Pro gelişmiş cilt rengi kontrolü, net görüntüler ve hareketsiz görüntüler için çok önemli olan titreşimsiz fotoğraf görüntüleme sunar.

PhotoFrame Yöneticisi

Philips PhotoFrame'inizi bilgisayarınıza bir USB kablosuyla kolayca bağlayabilirsiniz. PhotoFrame Yöneticisi, fotoğraflarınızı bilgisayardan kolayca PhotoFrame'inize sürükleyebilmenizi sağlayan, kullanımı kolay sürükle ve bırak yazılımıdır; gerçekten bu kadar kolay! Bununla birlikte yazılım yakınlaştırma ve kesme gibi basit düzenleme işlemlerini de

yapabilmenizi sağlar. Hatta düzenlediklerinizi PhotoFrame'e aktarmadan önce ön izleme de yapabilirsiniz.

RadiantColor

RadiantColor, tam ekrandan küçük fotoğrafların kenarlarındaki renkleri genişletip siyah çubukları ve en-boy oranı bozulmasını ortadan kaldırarak küçük fotoğrafların en iyi oran olan 4:3 oranında görüntülenmesini sağlayan, özel bir Philips teknolojisidir.

Fırçalanmış alüminyum tasarım

Piyasadaki birçok dijital fotoğraf çerçevesinin tasarımları hiçbir evin iç dekoruna uyum sağlayamaz. Artık Philips basit ve temiz arka kapak tasarımına mükemmel biçimde uyum sağlayan zarif ince dokulu gerçek fırçalanmış alüminyum ön kısmı PhotoFrame'i sunuyor. Evinizin dekoruna uyum sağlamakla kalmaz, her odayı şıklığıyla aydınlatır!

Smart Power Pro

Smart Power Pro, ortam aydınlatmasının durumunu algılayıp PhotoFrame'i açıp kapatarak çevre koruma için enerji tüketimini düşürüp PhotoFrame enerji maliyetinizi üçte birine kadar düşüren bir sensördür. En iyisi de tüm bunların tamamen otomatik olarak yapıyor olması!



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- İzleme açısı: C/R > 10 ise, 120° (Y) / 110° (D)
- %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 20000 sa
- En-boy oranı: 16:9
- Panel çözünürlüğü: 800x480
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 300:1

Bağlanabilirlik

- USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar, USB 2.0 Slave

Depolama Ortamı

- Hafıza Kartı Türleri: Compact Flash tip I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedya Kartı, xD kartı, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Dahili bellek kapasitesi: 128MB (510-1020 fotoğraf için, yaklaşık 26MB sistem tarafından kullanılır)
- USB: USB flash sürücü

Kullanılabilirlik

- Kart Okuyucu: Dahili (3x)
- Desteklenen fotoğraf formatı: JPEG fotoğraf, 10MB'a kadar JPEG dosyaları, 20 Megapiksele kadar
- Yerleştirme: Yatay, Otomatik fotoğraf yönlendirme, Dikey
- Düğmeler ve kontroller: 3 düğme, 4 yönlü gezinti tuşu ve Enter tuşu
- Çalma modu: Tam ekran gözetme, Slayt Gösterisi, Küçük resimlerle gözetme
- Albüm yönetimi: Oluştur, Silme, Düzenle, Yeniden Adlandır
- Fotoğraf düzenleme: Kopyalama, Silme, Döndürme, Büyütme ve kırpma
- Fotoğraf efektleri: Siyah - Beyaz, Çerçeveler, Sepya, Parlak renk
- Slayt gösterisi yönetimi: Slayt gösterisi oluştur, Slayt gösterisini sil, Slayt gösterisini yeniden adlandır
- Slayt gösterisi ayarı: Kolaj (birden çok resim), Rastgele, Sıralı, Geçiş etkisi
- Ekran arka planı: Siyah, Gri, Beyaz, Otomatik sıfırlama
- Kurulum fonksiyonu: Sesleri açma/kapama, Parlaklık ayarı, Saat görünümünü açma/kapama, Ertelemeli hatırlatıcı, Dil, Fotoğraf kaynağı, Saat ve

- tarih ayarlama, Durum, Otomatik ayarı açma/kapama, Slayt Gösterisi
- Sistem durumu: Bellek sürümü, Kalan hafıza
- Bağlı medya durumu: Bağlı medya, Kalan hafıza
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: Mac OS X, Windows 2000/XP veya üzeri, Windows Vista
- Yasal onaylar: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, İsviçre, UL/cUL
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, Hızlı başlangıç kılavuzu, USB kablosu, Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM, Stand

Boyutlar

- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 284,6 x 195,1 x 35,4 mm
- Ağırlık: 0,718 kg
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -10 C° - 60 C°

Güç

- Güç tüketimi: Sistem açıkken 5,43 W
- Desteklenen güç modu: AC güç

Dış Karton

- GTIN: 1 87 12581 43295 6
- Ambalaj sayısı: 2
- Brüt ağırlık: 4,3858 kg
- Dış karton (L x G x Y): 36,1 x 26,3 x 25,4 cm
- Net ağırlık: 2,2868 kg
- Dara ağırlığı: 2,099 kg

Ambalaj boyutları

- EAN: 87 12581 43295 9
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 34 x 24,2 x 10,9 cm
- Brüt ağırlık: 1,88 kg
- Net ağırlık: 1,1434 kg
- Dara ağırlığı: 0,7366 kg



Yayın tarihi 2010-01-06

Sürüm: 2.1.7

12 NC: 8670 000 41033
EAN: 87 12581 43295 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com