

Philips
DVD плейър/рекордер



DVDR615

Усетете магията на DVD запис!

Сега можете да направите копие за цял живот на любимите си касети от видеокамерата, с идеално цифрово качество на картината и звука благодарение на i.LINK

Споделете любимите си записи

- Екранът с индексна картина е DVD меню, създадено на DVD диск
- Ваши DVD дискове могат да се използват в други DVD плейъри и устройства
- Винаги съвместими записи: с дискове DVD+R/+RW

Запишете любимите си телевизионни програми на DVD

- RGB вход за най-добър аналогово-цифров запис от цифрова приставка
- 2.0 Dolby Digital кодиране за качествен аудио запис
- Запишете до 8 часа на еднослоен диск DVD+R/RW

Съхранете любимите си спомени на DVD

- Цифров вход i.Link за идеални цифрови копия от камкордер

Наслаждавайте се на любимите си филми и музика

- Възпроизвежда JPEG и MP3 файлове от диск/твърд диск
- Коаксиалната връзка гарантира надежден цифров изход

PHILIPS

Акценти

Цифров вход i.Link



Известен също като IEEE 1394 и FireWire, i.Link пренася цифрово всички аудио- и видеосигнали по един кабел, без загуби на качеството на картината и звука. С входа за цифрово видео i.Link можете да копирате домашни видеозаписи с качеството на оригиналната цифрова картина.

8 часа видео запис (+RW)

Режимът за 8-часов запис, предлаган при конкретни модели DVD рекордери, ви позволява да записвате до осем часа видео на еднослойен DVD+R/RW диск.

RGB вход

RGB компонентният видео вход е стандарт за свързване на аналогово видео с най-високо качество - по-контрастно от S-Video и композитно видео. DVD рекордерите на Philips могат да записват директно от RGB източници, например сателитни приемници.

2.0 Dolby Digital кодиране

Dolby Digital е авангардна технология за кодиране на цифрово аудио, която се използва при всички DVD-Video дискове. DVD рекордерите на Philips записват аудио в същия формат, така че да е напълно съвместимо с всеки DVD плейър. Качеството надминава това на аналоговите видео рекордери.

Двупосочна съвместимост

DVD рекордерите могат да възпроизвеждат обикновени DVD-Video дискове, но не помаловажно е, че DVD+R и DVD+RW дискове, записани на тях, да могат да се

възпроизвеждат на съществуващи DVD-Video плейъри.

Винаги съвместими записи

Винаги съвместими записи: с дискове DVD+R/+RW

Екран с индексна картина

Екранът с индексна картина е DVD меню, създадено на всеки DVD+R/RW диск, което е достъпно и на обикновени DVD плейъри. То ви дава възможност за незабавен преглед и лесен достъп, за да можете да видите направо какво има на диска и да се придвижите до желания от вас запис.

Възпроизвежда JPEG и MP3 файлове

Възпроизвежда JPEG и MP3 файлове от диск/твърд диск

Коаксиален цифров аудио изход.

Коаксиалната връзка гарантира надежден цифров изход



Спецификации

Звук

- Аналогово-цифров преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Crosstalk (1kHz): 105 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24 бита, 96 kHz
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 90 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 90 dB
- Съотношение сигнал/шум: 105

Носители за съхранение на данни

- Носители за запис: DVD+R, DVD+RW

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: i.LINK вход за DV (IEEE1394, 4-изв.), Вход S-video, Видеовход, Аудио вход L/D
- Други връзки: Аналогов звуков вход ляв/десен, Изход композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Вход за RF антена/телевизионен изход, Изход S-Video, SCART1 (CVBS, S-video/RGB изход), SCART2 (CVBS, S-video/RGB вход)

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома, тип F
- Телевизионна система: PAL, SECAM

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца
- Лесно инсталиране: Автоматично инсталиране, Follow TV, Сортиране
- Подобрения за програмирането/таймера: Повторение програми по дни/седм., Ръчен таймер, Запис с едно докосване, ShowView, VPS/PDC управление на записа

Захранване

- Потребявана електроенергия: 27 W
- Електрозахранване: 50 Hz, 220-240 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 3 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, Коаксиален кабел за радио антена, Кабел пълен SCART, Гаранционна брошура, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното

Размери

- Дълбочина на опаковката: 433 мм

- Ширина на изделието: 435 мм
- Тегло с опаковката: 5,5 кг
- Височина на опаковката: 110 мм
- Височина на изделието: 285 мм
- Ширина на опаковката: 570 мм
- Дълбочина на изделието: 65 мм
- Тегло на апарата: 3,5 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, Многоканален MPEG2, PCM
- Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- MP3 побитови скорости: 32 - 256 kbps

Картина/дисплей

- Аналогово-цифров преобразувател: 10 битов, 54 MHz
- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 10 битов, 54 MHz

Възпроизвеждане на стоп-кадр

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Picture CD
- Подобрение на картината: Създаване на албуми, Редактиране на снимки (цветове, филтри), Обръщане на снимки, Завъртане
- Слайдшоу: 3 скорости
- Поддържане на миниатюри: Формат EXIF

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (видеорежим), DVD-R, DVD-видео, MP3-CD, Video CD/SVCD
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL

Видеозапис

- Аудиокомпресия: Dolby Digital
- Подобрения за запис: Добавяне, Вмъкване на маркер за епизод, Разделяне, Изтриване, Ръчно маркиране на глави, Запис с едно докосване (OTR), Запис на идентификатора на станцията
- Записваща система: PAL
- Режими на запис: M1: 60 минути, M2: 120 минути, M2x: 150 минути, M3: 180 минути, M4: 240 минути, M6: 360 минути, M8: 480 минути
- Формати на компресиране: MPEG2



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 5.0.6

EAN: 87 10895 80009 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com